

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электрических приборов, особенно в присутствии детей, следует всегда соблюдать основные меры

безопасности, в частности таких:

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ-СОХРАНИТЕ ИХ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Не используйте этот прибор ближе к вам, другим, равным или другим соседям с водой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы снизить риск смерти от поражения электрическим током:
Всегда отключайте устройство от сети сразу после использования.

- Не используйте прибор во время купания.

купание.

Не размещайте и не храните прибор в •

месте, где он может упасть или быть поврежденным в ванну или раковину.

- Не кладите и не бросайте прибор в воду или другую жидкость.

- Если прибор упал в воду, отключите его от сети непосредственно перед тем, как вынуть прибор. Не мыть в воду, когда прибор подключен к источнику питания.

- Очистка и обслуживание не должны выполняться детьми без присмотра.
- Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, не находясь под наблюдением или не если они получили инструкции по прибору, или, если они не используют прибор безопасно.
- Не используйте прибор, если вы не уверены, что он безопасен.
- Используйте этот прибор только для назначения, как описано в этом паспорте.
- Для безопасности используйте с изделием исключительно изделия Shark.

- Не используйте прибор, если он имеет поврежденный шнур или вилок, если он не работает должным образом или упал в воду, обратитесь в центр обслуживания клиентов Shark.
- Держите шнур подальше от нагреваемых поверхностей. Не оборачивайте шнур вокруг прибора.
- Никогда не блокируйте вентиляционные отверстия прибора и не ставьте его на мягкую поверхность, такая как кровать или диван, где могут быть вентиляционные отверстия заблокированы. Держите воздушные отверстия чистыми от ворсинок, волос и т. д.

Никогда не используйте прибор на открытых людях.

- Никогда не выставляйте продукты в любые отверстия прибора.
- Не используйте на открытом воздухе, но не работайте с прибором там, где используются аэрозольные (распыляемые) продукты или депозитарий кассет.
- Не используйте с этим прибором удлинитель.

- Не направляйте горячий воздух в другие чувствительные к теплу места.

глаза и • Никогда не используйте прибор полностью охлажден.

- Не используйте прибор, если он упал. Падение прибора может повредить нагретые металлические пластины, которые могут привести к риску получения ожогов от контакта с горячими поверхностями или ранам от контакта с острыми поверхностями / краями.
- Не используйте прибор, если он поврежден. Использование поврежденного устройства может привести к риску ожогов.

- Этот прибор имеет горячие зоны, будьте осторожны во время его использования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы снизить риск ожогов, поражения электрическим током, пожара или травм людей:

- Никогда не оставляйте прибор включенным в розетку без присмотра. Когда прибор используется в ванной комнате, выньте его из розетки после использования, так как близость воды представляет опасность, даже когда прибор выключен.

ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



ОТСКАНИРУЙТЕ, ЧТОБЫ
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К

Инструкций

Бытовые приборы, такие как фен, являются значительным вложением. Ваш новый прибор должен работать должным образом как можно дольше. Гарантия, которую предоставляет производитель, является важным фактором и отражает, насколько уверен производитель в качестве своей продукции. Мы предлагаем вам ознакомиться с **базовыми условиями гарантии**. Наша линия поддержки клиентов **предоставляет бесплатные консультации** и **оферту** онлайн-поддержку на сайте www.sharkcleaning.com.ua

ВАЖНО

- 2-летняя гарантия распространяется на ваш продукт только с даты приобретения.
 - Пожалуйста, всегда сохраняйте квитанцию. Если вам нужно будет воспользоваться вашей расширенной гарантией, нам понадобится ваша квитанция, чтобы подтверждающей информацией, которую мы вам предоставили.
- Невозможность предоставить действительную квитанцию может привести к аннулированию гарантии.

В течение какого срока действует гарантия на изделие Shark? Наша уверенность в нашем дизайне и контроле качества означает, что на ваш новый фен Shark гарантия действует в течение 1 года со дня покупки.

На что распространяется бесплатная гарантия Shark? Ремонт или замена устройства Shark (на розрзу производителя), включая все детали и работу. Гарантия Shark® является приложением к вашим законным правам потребителя.

На что не распространяется бесплатная гарантия Shark®?

- Обычный износ аксессуаров. Доступные запасные аксессуары можно приобрести на сайте www.sharkcleaning.com.ua
- Повреждения, вызванные неправильным использованием, злоупотреблением, небрежным обработкой, невыполнения необходимого обслуживания или повреждения из-за неправильного обращения во время транспортировки.
- Повреждения, вызванные несанкционированным обслуживанием от Shark.

Что произойдет, когда гарантия истечет?

Shark не производит продукты, которые будут работать в течение короткого времени. Мы понимаем, что у наших клиентов может возникнуть желание отремонтировать свои пылесосы после окончания гарантии. В этом случае, пожалуйста, свяжитесь с нашей бесплатной телефонной линией обслуживания клиентов и запросите наше гарантийное приложение по телефону +38 (067) 654-32-86

Где я могу купить оригинальные запчасти и аксессуары Shark?

Запасные части и аксессуары Shark разрабатываются теми же инженерами, которые разработали ваш пылесос Shark. Полный ассортимент запасных частей и запасных аксессуаров для всех изделий Shark вы найдете на поминте, что использование неоригинальных запасных частей, может привести к потере нашей гарантии.

Иллюстрации могут отличаться от реального продукта. Мы постоянно стремимся улучшать наши продукты, поэтому спецификации, содержащиеся в этом документе, могут быть изменены без предварительного уведомления.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Установите необходимые настройки вращения кольца в нижней части устройства. Вы можете выбрать режимы: off (режим выключена), low air temperature (низкая температура), medium air temperature (средняя температура), High air temperature (высокая температура) и Smoothing mode (режим сглаживания). Используйте режим разглаживания только на сухих волосах.
2. В режиме разглаживания индикатор нагрева разглаживания светится желтым, когда разглаживающие щетки нагреваются, и зеленым, когда они горячие и готовы к использованию.
3. Держите прибор всегда за термостойкий наконечник для большего контроля во время укладки.
4. Не закрывайте и не блокируйте входной воздух фильтр во время использования.

Дополнительные инструкции по эксплуатации см. В руководстве по эксплуатации стиль или отсканируйте QR-код.

6.

Хранение, безопасное обращение со шнуром и электрическое обслуживание / очистки прибора:

- Убедитесь, что шнур не обернут вокруг прибора, не скручен и не обмотан вокруг любых предметов рядом с прибором во время его использования.
- Храните устройство в сухом месте вдали от воды и других источников тепла. Чтобы предотвратить повреждение щетины, храните устройство так, чтобы щетина не касалась поверхностей. Перед хранением устройства убедитесь, что нагретые разглаживающие щетки полностью остыли .
- Ежемесячно очищайте входной воздушный фильтр в нижней части устройства. Чтобы очистить фильтр, убедитесь, что устройство выключено и отключено от сети,а затем используйте новую зубную щетку, чтобы очистить фильтр от пыли или мусора.
- Чтобы сохранить производительность прибора, удаляйте волосы со щетки после каждого использования прибора.



УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Уменьшение воздушного потока

Убедитесь, что вы не закрываете крышку фильтра рукой при использовании устройства. Потому что это будет блокировать воздухозаборник, что может привести к уменьшению воздушного потока.

Изменение воздушного потока или мощности воздуха, блокировка воздушного потока и/или видимые скопления на входном отверстии в нижней части устройства также могут указывать на то, что ваше устройство необходимо очистить. Чтобы поддерживать производительность прибора, вы можете использовать новую чистую и сухую зубную щетку для чистки прибора и очистки фильтра каждый месяц.

Пожалуйста, отсканируйте QR-код для дополнительного устранения неполадок или обратитесь в службу поддержки по телефону +38 (067) 654-32-86



SharkNinja Europe Limited,
3150 Century Way,
Торп-парк, Лилас,
LS15 8ZB, Великобритания
Телефон: +44 (0)800 862 0453

SharkNinja Germany GmbH,
Ротфедер-ринг 9, 3-й этаж,
60327 Франкфурт-на-Майне,
Германия



ТЕХНИКА ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША МАҢЫЗДЫ НҰСҚАУЛАР

Электр құрылғыларын пайдалану кезінде, әсіресе балалардың қатысуымен, қауіпсіздіктің негізгі шаралары

әрдайым сақталуы керек, атап айтқанда:

ТЕК ҮЙДЕ ПАЙДАЛАНУ ҮШІН ҚҰРҒЫЛҒЫНЫ ҚОЛДАНАР

АЛДЫНДА БАРЛЫҚ НҰСҚАУЛАРДЫ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ ӘРІ ҚАРАЙ ПАЙДАЛАНУ ҮШІН САҚТАҢЫЗ

Бұл құрылғыны ашып/жауып, өзгертіп/өзіндік бөлшектерінің немесе басқа суық мақалаларының жамандалуына пайдаланбаңыз.

ЕСКЕРТУ: Электр тогымен оқуынан болмайтын кезеңі кезінде ықпалы үшін: Пайдаланушының кезінде оқуынан құрылғыны реттеудің қауіпсіздігі.

- Шошылған немесе құрылғыны пайдаланбаңыз.

Құрылғыны қолданушы немесе сәтіншісі, мысалы • ол, құрал кезінде немесе шығару немесе өзгертілген бөлшектері менің жерде.

- Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтыққа салмаңыз немесе тастамаңыз.

- Егер құрылғы суға түсіп кетсе, құрылғыны алып тастаңыз. Бұрын оны ағылдан қауіпсіздігі. Құрылғы кезінде қолдану кезінде суға түспейді.

- Тазалау мен техникалық қызмет көрсетуі балалар қараусыз орындамауы керек.

- Бұл құрылғы адамдарға қолдануға арналмаған (соның ішінде физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін балалар) оларды пайдалануға жауапты адамның бақылауында болмайды немесе аспап бойынша нұсқаулар алмасқа қауіпсіздігі.

- Құрылғымен ойынамайтынына көз жеткізу үшін балаларды қадағалаңыз.
- Бұл құралды тек осы Нұсқаулықта сипатталған тәсілдермен пайдалану үшін пайдаланбаңыз.

- Қауіпсіздігі үшін оқуымен тек Shark сәтіншілерін қолданбаңыз. Бұл • Құрылғыны сәтіншіні пайдаланбаңыз, егер оның бауысы немесе аяғы зақымдалған болса, егер ол дұрыс жұмыс істемесе ол зақымдалған немесе суға немесе суға түсіп кетсе, орталыққа хабарласыңыз Shark клиенттерге қызмет көрсету. • Бауысымыз қалдырылған беттерден алыс ұстаныңыз. Бауысымыз құрылғының айналасына орманға. • Құрылғының желдеткіш санылауларын сәтіншіні жуып тастамаңыз немесе желдеткіш санылауларын біріңбіл қауым мүшесі көрсет немесе диван саныты жұмыс бетке қоймаңыз. Ауа санылауларын түткерден, шаптардан және т.б. тамақ үстеліне к рұқсат жоғары .

Құрылғыны сәтіншіні ұстап жатқан адамдарға қолданбаңыз.

- Ешқандай шеткі құрылғымен кез келген тейістеріне қоймаңыз.
- Ашық ауада қолданбаңыз бірақ аэрозольді (былғанға) өнімдер немесе қосымша өткізгіш қолданылатын құрылғымен жұмыс жасамаңыз.
- Бұл құрылғымен ұзартқыштарды пайдаланбаңыз
- Ыстық ауаны басқа жерге бағыттамаңыз ыстыққа сезімтал орындар, көздер және • Саптамалар пайдалану кезінде ыстық болуы мүмкін. Құрылғыны сәтіншіні барын оны толығымен салмақтандыңыз.
- Егер ол құрал кетсе, құрылғыны пайдаланбаңыз. Құрылғының құлауы қалдырылған металл пластиналарды зақымдауы мүмкін, бұл ыстық беттермен жанасудан құйын қалу немесе өткір беттермен / шеттерімен жанасудан жыртылу қаупіне әкелуі мүмкін.
- Егер ол зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Зақымдалған құрылғыны пайдалану құйын қалу қаупіне әкелуі мүмкін.
- Бұл құрылғының ыстық аймақтары бар, оны пайдалану кезінде абай болыңыз.

ӘРІ ҚАРАЙ ПАЙДАЛАНУ ҮШІН ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫ ОҚЫП, САҚТАҢЫЗ



Нұсқауларға
ҚОЛ ЖЕТКІЗУ ҮШІН
СКАНЕРЛЕҢІЗ

Ассессорлар мен қосалма бөлшектерді сақтап алу үшін мына сайтқа кіріңіз

Shark® кепілдіктері

Шаш кептіргіш сияқты тұрмыстық техника маңызды жиналым.

Сіздің жаңа құрылғыңыз мүмкіндігінше ұзақ уақыт жұмыс істеуі керек.

Өндіруші ұсыпатын кепілдік маңызды фактор болып табылады және өндірушінің өз өніміне және оның сапасына қанағатты сенімді екенін көрсетеді. Әрбір Shark® құрылғысы қосалды бөлшектер мен жұмысқа тегін кепілдікпен бірге келеді. Біздің клиенттеріміз қолдау желісі +38 (067) 654-32-86 дүйсенбіден жұмаға дейін сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін жұмыс істейді.

Сізді Shark® өкілімен тікелей байланыстарымыз. Сіз онлайн-ак веб-сайтта www.sharkcleaning.com.ua онлайн қолдауды таба аласыз

МАҢҒЫЗДЫ

- 2 жылдық кепілдік сіздің өніміңізге тек сатып алынған күннен бастап қолданылады.
- Орыннан түбіртеккі сақталма. Егер сізге кеңейтілген кепілдікті пайдалану қажет болса, бізге сіз берген растайтын ақпарат үшін түбіртек қажет болады.

Жарамды түбіртек бере алмау кепілдіктің жойылуына әкелуі мүмкін.

Shark өніміне кепілдік қанша уақытқа созылады?

Біздің дизайнымызға және сапаны бақылауға деген сеніміміз Жаңа Shark шаш кептіргішіне кепілдік сатып алынған күннен бастап 1 жыл ішінде жарамды екенін білдіреді.

Тегін Shark кепілдігі немі қамтылады?

Shark құрылғысын жөндеу немесе ауыстыру (өндірушінің қарауына), оның ішінде барлық бөлшектер мен жұмыстар. Shark® кепілдігі сіздің заңды тұтынушы құрақтарыңызға қосымша болып табылады.

Тегін Shark® кепілдігі немі қамтымайды?

- Аксессуарлардың қалыпты тозуы. Қол жетімді қосалқы керек-жарақтарды www.sharkcleaning.com.ua веб-сайтта сатып алуға болады
- Дұрыс пайдаланбау, теріс пайдалану, ұқыпсыз өңдеу, қажетті техникалық қызмет көрсетуді орындамау немесе тасымалдау кезінде дұрыс ұстамау салдарынан болатын зақым.
- Shark рұқсатсыз қызмет көрсетуден туындаған зақым.

Кепілдік аяқталған кезде не болады?

Shark қысқа уақыт ішінде жұмыс істейтін өнімдерді шығармайды.

Біздің клиенттер кепілдік аяқталғаннан кейін шаңсорғыштарын жөндеуге дайын болуы мүмкін екенін түсінеміз. Бұл жағдайда тегін клиенттерге қызмет көрсету телефон желісіне хабарласыңыз және +38 (067) 654-32-86 телефоны арқылы кепілдік қолданбасын сұраңыз

Түпнұсқа Shark бөлшектері мен аксессуарларын қайдан сатып алуға болады?

Shark қосалқы бөлшектері мен аксессуарларын Shark шаңсорғышын жасаған инженерлер жасайды. Барлық Shark бұйымдарына арналған қосалқы бөлшектер мен қосалқы аксессуарлардың толық тұрғындағы shark-cnrj.com.ua сайттан таба аласыз естіңіз болсын, түпнұсқа емес қосалқы бөлшектерді пайдалану сіздің кепілдігіңізді жоғалтуы мүмкін.

Иллюстрациялар нақты өнімінен өзгеше болуы мүмкін.

Ең үнемі өз өнімдерімізді жақсартуға тырысамыз, сондықтан осы құжаттың сипаттамалар ескертусі өзгертілуі мүмкін.

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

1. Құрылғының төменгі жағындағы секцияны айнайландыру арқылы қажетті параметрлерді орнықтыңыз. Режимді таңдауға болады:

off (өшіру режимі), low air temperature

(низкая температура), medium air temperature (төмен температура), High air temperature (жоғары температура) және Smoothing mode (тегістеу режимі).

Тегістеу режимін тек құрғақ шашқа қолданыңыз.

2. Тегістеу режимінде жылу индикаторы тегістеу қылшықтары қызған кезде тегістеу сары түспен, ал ыстық және пайдалануға дайын болған кезде жасыл түспен жанады.

3. Орынту кезінде көбірек бақылау үшін құралды орышан ыстыққа төзімді ұшынан ұстаңыз.

4. Пайдалану кезінде кіретін ауаны сүзгіні жаппаңыз немесе бөгемейіз.

Қосымша нұсқаулар алу үшін пайдалану нұсқаулығын қараңыз стиль немесе QR қолын сканерлеңіз.

6. Сақтау, баусымды күйіңізді пайдалану және техникалық қызмет көрсету / құрылғыны тазалау:

- Баусымның құрылғының айналасына оралмағанына, оны пайдалану кезінде құрылғының жапыңдағы кез келген заттардың айналасына біралмағанына немесе оралмағанына көз жеткізіңіз. Құрылғыны судан және басқа жылу көздерінен алыс құрғақ жерде сақтаңыз.

- Қылшықтардың зақымдануын болдырмау үшін құрылғыны қылшықтар беттерге тиіп кетпес үшін сақтаңыз. Құрылғыны сақтамас бұрын, қылдырылған тегістейтін қылшықтардың толық салқындағанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғының төменгі жағындағы ауа сүзгісін ай сайын тазалаңыз. Сүзгіні тазалау үшін құрылғының өшірілгеніне және өшірілгеніне көз жеткізіңіз, содан кейін сүзгіні шапшаң немесе қоюдастан тазарту үшін жаңа тіс қылшағын пайдаланыңыз
- Құрылғының өнімділігін сақтау үшін құрылғыны әр қолданғаннан кейін шапшаң қылшақтан алыңыз.



АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Ауа ағынының төмендеуі

Құрылғыны пайдаланған кезде сүзгі қақпағын қолыңызбен жаппағаныңызға көз жеткізіңіз. Себебі бұл ауа ағынының төмендеуіне әкелуі мүмкін ауа тартқышты блоктайды.

Ауа ағынының немесе ауа қуатының өзгеруі, ауа ағынының бітелуі және/немесе құрылғының төменгі жағындағы кіре берістегі көрінетін шоғырлар да құрылғыны тазалау керек екенін көрсетуі мүмкін.

Құрылғының өнімділігін сақтау үшін ай сайын құрылғыны тазалау және сүзгіні тазалау үшін жаңа таза және құрғақ тіс қылшағын пайдалануға болады.

Қосымша ақаулықтарды жою үшін
QR кодын сканерлеңіз немесе
номіріне хабарласыңыз



SharkNinja Europe Limited,
3150 Century Way,
Торп-парк/Лиле,
LS15 8ZB, Уэльс/Британия
Телефон: +44 (0)800 862 0453

SharkNinja Germany GmbH,
Ротфедер-ринг 9, 3 кабат,
60327 Франкфурт-на-Майне,
Германия

