

HEMEL®

Очиститель для террас

Deck Restorer

| | |
|----------------------------|---|
| Описание продукта | Средство для восстановления посеревшей обветренной древесины террас и садовой мебели |
| Цвет | Бесцветный |
| Тип | На водной основе |
| Свойства | <ul style="list-style-type: none">■ Не требует предварительной шлифовки поверхности■ Быстро и легко наносится■ Безопасен для сада и растений■ Экологически чистый |
| Размер упаковки | 2.5 л |
| Область применения | <ul style="list-style-type: none">■ Деревянные террасы, палубные настилы■ Садовая мебель |
| Физические свойства | Плотность (г/см ³): 1 ± 0,02 ЛОС (г/л): 30 |
| Срок годности | 3 года в оригинальной закрытой упаковке |
| Условия хранения | Хранить отдельно от пищевых продуктов, защищая от попадания прямых солнечных лучей, вдали от источников тепла/открытого огня в сухом помещении при t = +5 ... +35 °С. Беречь от замерзания. |
| Применение | |
| Подготовка поверхности | <ul style="list-style-type: none">■ Очистите поверхность от пыли. |
| Нанесение | <ul style="list-style-type: none">■ Продукт готов к применению и не требует разбавления.■ Хорошо встряхните продукт перед использованием.■ Нанесите средство на деревянный настил, распределите по поверхности и проведите очистку с помощью садового веника / щетки с жесткой щетиной по направлению вдоль волокон древесины.■ Подождите 15 минут, а затем тщательно смойте большим количеством чистой воды.■ Как правило, для достижения требуемого результата достаточно однократного применения. В случае сильного выветривания поверхности может потребоваться повторная обработка.■ Подождите 24 часа до полного высыхания прежде чем наносить какие-либо защитно-декоративные покрытия. |
| Расход (м ² /л) | 8-10 м ² |
| Рабочий инструмент | Садовый веник, щетка с жесткой щетиной |
| Время высыхания | ~ 24 часа при t 20 °С и относительной влажности воздуха 40-65% |
| Общие указания | <ul style="list-style-type: none">■ ТОЛЬКО ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.■ Держите продукт закрытым, когда он не используется.■ Не рекомендуется использовать мойку под давлением, так как она поднимает ворс древесины.■ Общая температура применения продукта: от +15 °С до +25 °С при относительной влажности 40-65%. |

Меры предосторожности

- ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.
- Не переливать содержимое в другие контейнеры для хранения.
- Не использовать пустые банки для других целей.
- Избегайте контакта с глазами и кожей.
- Мойте руки после использования.
- ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: При попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды. Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не проходит. При проглатывании немедленно обратитесь в токсикологический центр, отделение неотложной помощи больницы или к врачу.
- Пожалуйста, обратитесь к Паспорту безопасности (SDS) продукта для получения информации о здоровье и безопасности.

Утилизация

Утилизируйте содержимое / тару в соответствии с национальным законодательством.

Сертификаты

EN71-3 Сертификат безопасности игрушек

Данная техническая информация составлена на основе современных исследований и практического опыта использования материалов при условии их правильного хранения, обращения и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями производителя. Для получения наилучшего результата мы рекомендуем проводить его пробное тестирование перед применением. Изготовитель/Импортер не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного применения продукта. С получением данной технической информации все ранее изданные Технические описания и информации по продукту становятся недействительными. При выходе новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

По состоянию на 09/2022