

## **LSP4371-UK Гигантская кнопка «Чистим зубы»**

Чистка зубов является ключевой профилактической мерой в снижении образования кариеса на зубах. С помощью светящегося таймера дети научатся чистить зубы в течение правильного количества времени. Гигантская кнопка поможет ребенку научиться профилактике болезней зубов и ротовой полости.

В наборе

- 1 гигантская кнопка на батарейках

### **Как играть**

Нанесите пасту на зубную щетку, нажмите на область с изображением зуба и щетки на таймере, и он загорится. Теперь пришло время начать чистить зубы.

Спустя 2 минуты прозвучит небольшой звуковой сигнал, указывающий на то, что пора заканчивать чистку зубов.

### **Инструкция по технике безопасности**

Избегайте попадания влаги на таймер. Не погружайте его в воду. Протрите чистой сухой тканью.

### **Установка и замена батареек**

Для работы устройства требуется 2 батарейки типа AAA (приобретаются отдельно).

- Батарейки должны быть установлены или заменены взрослым.
- Батарейный отсек расположен в нижней части кнопки.
- Чтобы установить батарейки, сначала открутите винты с помощью крестообразной отвертки и снимите дверцу батарейного отсека. Установите батарейки в соответствии с указаниями.

**Предупреждение:** не выбрасывайте батарейки в огонь. Батарейки могут взорваться или дать течь.

- Обязательно правильно вставляйте батарейки (под присмотром взрослых) и всегда следуйте инструкциям производителя игрушки и батареек.
- Не смешивайте щелочные, стандартные (углерод-цинк) или перезаряжаемые (никель-кадмиевые) батарейки.
- Не смешивайте новые и использованные батарейки.
- Вставьте батарейки с правильной полярностью. Положительные (+) и отрицательные (-) концы должны быть вставлены в правильном направлении, как указано внутри батарейного отсека.
- Не заряжайте непerezаряжаемые батареи.
- Заряжайте аккумуляторные батареи только под присмотром взрослых.
- Перед зарядкой извлеките аккумуляторные батареи из таймера.
- Используйте только батареи того же или эквивалентного типа.
- Всегда извлекайте из устройства слабые или разряженные батарейки.
- Извлеките батарейки, если изделие будет храниться в течение длительного периода времени.



### **Служба Заботы о Клиентах**

Наши специалисты с удовольствием расскажут Вам, как играть с уже приобретенной игрушкой. Мы поможем по максимуму раскрыть потенциал игры и ответим на все интересующие вопросы.

Пишите: [help@LRinfo.ru](mailto:help@LRinfo.ru)

Наш сайт: [LRinfo.ru](http://LRinfo.ru)