

КОНФИГУРАТОР

NXM	2	-	1/4	-	V01+A32	Y	F00	-	NN
NXM									
СЕРИЯ									
2									
РАЗМЕРЫ: 2 = G1/8, G1/4 3 = G3/8 4 = G1/2 5 = 1									
1/4									
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНАЯ РЕЗЬБА НА ВХОДЕ И ВЫХОДЕ: 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2 1 = G1									
V01+A32									
ЭЛЕМЕНТ БЛОКА ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА:									
КЛАПАН БЕЗОПАСНОСТИ РУЧНОЙ: V01 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**: +A30 = 2901 ... (глушитель) +A31 = 2921 ... (глушитель) +A32 = R2931 ... (глушитель) +A33 = 2938 ... (глушитель) 1/8 для NXM2; 1/4 для NXM3; 3/8 для NXM4; 1/2 для NXM5									
ФИЛЬТР: F**									
РЕГУЛЯТОР: R*** +A03 = M043-P10 (для R***0 размеров 2 и 3) +A04 = M043-P12 (для R***0 размеров 2 и 3) +A57 = M053-P10 (для R***0 размеров 2 и 3) +A58 = M053-P12 (для R***0 размеров 2 и 3) +A60 = M063-P10 (для R***0 размеров 4 и 5) +A61 = M063-P12 (для R***0 размеров 4 и 5)									
ФИЛЬТР-РЕГУЛЯТОР: FR*** +A03 = M043-P10 (для FR***0 размеров 2 и 3) +A04 = M043-P12 (для FR***0 размеров 2 и 3) +A57 = M053-P10 (для FR***0 размеров 2 и 3) +A58 = M053-P12 (для FR***0 размеров 2 и 3) +A60 = M063-P10 (для FR***0 размеров 4 и 5) +A61 = M063-P12 (для FR***0 размеров 4 и 5)									
МАСЛОРАСПЫЛИТЕЛЬ: L00									
КОЛЛЕКТОР: B0018 (для размера 2) B0014 B0038 (для размеров 3 и 4)									
КЛАПАН БЕЗОПАСНОСТИ И МЯГКОГО ПУСКА: VAV16 VAV36 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**: +A30 = 2901 ... (глушитель) +A31 = 2921 ... (глушитель) +A32 = R2931 ... (глушитель) +A33 = 2938 ... (глушитель) 1/4 для NXM2 3/8 для NXM3 1/2 для NXM4 +CL62 = CL-62 (12 VDC) +CL67 = CL-67 (24 VDC) +CL60 = CL-60 (110 VDC) +CL6J = CL-6J (220 VAC) +R701 = 122L-701 (для CL62 и CL67) +R800 = 122L-800 (для всех CL...)									
Y									
АКСЕССУАР ДЛЯ СБОРКИ ЭЛЕМЕНТОВ В БЛОК: X = NXM*-X (скоба) Y = NXM*-Y (скоба с кронштейном) B = NXM*-B (скоба с резьбовым портом отвода воздуха) ВНИМАНИЕ! Не устанавливать скобу Мод. NXM*-B рядом с регулятором или фильтром-регулятором									
F00									
(см. модуль «ЭЛЕМЕНТ БЛОКА ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА»)									
Далее комбинации «АКСЕССУАР ДЛЯ СБОРКИ ЭЛЕМЕНТОВ В БЛОК» + «ЭЛЕМЕНТ БЛОКА ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА» могут повторяться N раз									
NN									
КОНЦЕВЫЕ ФЛАНЦЫ***: NN = концевые фланцы Мод. NN (2 шт.) на входе и выходе блока подготовки KK = концевые фланцы с кронштейном Мод. KK (2 шт.) на входе и выходе блока подготовки									

ПРИМЕЧАНИЕ:

* 2 = размер 2
3 = размер 3
4 = размер 4
5 = размер 5

** При отсутствии необходимости в принадлежности можно её не указывать.

*** Закладывать при необходимости.