

# TRENDVISION

## Prime



## Инструкция по эксплуатации

Перед использованием внимательно прочитайте руководство.  
Руководство следует сохранить для дальнейшего использования.

**EAC**



# СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	1
Общие рекомендации.....	1
Расположение элементов.....	2
Функции кнопок.....	3
Настройки.....	4
Часто возникающие вопросы.....	5
Положение о гарантии.....	6
Технические характеристики.....	7
Гарантийный талон.....	8

## **Введение:**

Видеорегистратор - это устройство, которое может записывать видео-аудио информацию во время вождения. С помощью видеорегистратора вы можете избежать проблем на дороге, он может предоставить четкие доказательства в случае ДТП. Чтобы правильно использовать это устройство, пожалуйста, внимательно прочитайте приведенное руководство перед использованием.

## **Общие рекомендации:**

1. Для записи видео используйте оригинальную высокоскоростную карту памяти 10 класса, если карта памяти не может быть использована в этом устройстве, указывается «ошибка файла» или «ошибка SD-карты». Данный видеорегистратор поддерживает карты памяти максимум 128 ГБ.

2. Перед использованием, необходимо отформатировать карту памяти в видеорегистраторе для корректного старта записи.

3. Обратите внимание на направление при установке карты. Если вставить карту неправильной стороной, это может повредить устройство и карту памяти.

4. Пожалуйста, снимите видеорегистратор с лобового стекла автомобиля, если вы не используете его, например, на парковке, в противном случае, при попадании прямых солнечных лучей, может случиться перегрев и как следствие деформация корпуса или поломка видеорегистратора.

5. Этот видеорегистратор изготовлен для использования в автомобиле, поэтому используйте его с оригинальным АЗУ. Если при включении будет недостаточно питания, видеорегистратор может не включиться.

6. Оригинальное АЗУ выдаёт 5V и не менее 1,5A, поэтому, пожалуйста, не используйте не оригинальные АЗУ или АЗУ с не соответствующими требованиями по питанию.

# Расположение элементов



1. Кнопка питания
2. Кнопка блокировки видео
3. Кнопка переключения режимов
4. Кнопка ок
5. Кнопка вверх
6. Кнопка меню
7. Кнопка вниз
8. Слот карты памяти

9. Объектив
10. Поворотный кронштейн
11. Присоска
12. Разъем питания
13. Динамик
14. Дисплей
15. Кнопка сброса настроек
16. Микрофон

## Функции кнопок

1. Долгое нажатие (2-3 сек) - Включение / Выключение видеорегистратора.

Короткое нажатие - Включение/Выключение дисплея.

2. В режиме записи блокирует текущий ролик от перезаписи.

3. Переключение между режимами Запись видео/Фото/ Просмотр файлов.

4. В режиме ожидания - старт записи. В режиме записи - остановка записи. В режиме меню - вход в нужную настройку и подтверждение изменения данной настройки. В режиме фото - сделать фото. В режиме просмотра - начало воспроизведения записанного ролика.

5. В режиме меню - перемещение вверх.

6. Для входа в меню, нужно остановить запись. В режиме ожидания - вход в меню. В режиме меню - переключение разделов меню/выход из меню. В режиме фото - вход в настройки. В режиме просмотра - вход в подменю управления записанными файлами(сохранение/удаление) и в настройки.

7. Отключение/Включение микрофона

# Настройки

## Настройки видео:

1. Разрешение. Выбор разрешения 1080p / 720p / VGA
2. Цикл записи. Выбор длительности ролика.  
Выкл (запись остановится после заполнения карты)  
/ 1 минута / 3 минуты / 5 минут.
3. WDR. Программное улучшение видео записи. Вкл / Выкл.
4. Экспозиция. Выбор экспозиции с шагом в одно значение.
5. Датчик движения. Настройка выбора возможности включения записи видео, после обнаружения движения перед объективом. Вкл / Выкл.
6. Микрофон. Настройка включения записи звука. Вкл / Выкл.
7. Штамп даты. Наложение даты на видео. Вкл / Выкл.
8. Датчик удара. Настройка чувствительности срабатывания.
9. Парковочный режим. Вкл / Выкл.
10. Напоминание о фарах. После наступления сумерек, на дисплее будет индикатор "Фара", напоминающий о необходимости включить ближний свет фар.

## Основные настройки:

1. Дата / Время. Ручная настройка
2. Автоматическое отключение. Настройка времени отключения регистратора. Выкл (выключается сразу после отключения внешнего питания) / 1 мин / 3 мин (задержка отключения).
3. Звук кнопок. Вкл / Выкл. Звуковое сопровождение кнопок.
4. Звук при включении. Вкл/Выкл. Звуковое сопровождение Включения / Выключения видеорегистратора.
5. Язык. Выбор перевода текстовых подсказок.
6. Частота. Настройка частоты мерцания. 50Гц / 60Гц.
7. Отключение экрана. Настройка времени выключения дисплея. Выкл (включен всегда) / 1 мин / 3 мин.
8. Свой логотип. Ввод личных данных в штамп.
9. Формат. Форматирование карты памяти.
10. Заводские настройки. Восстановление настроек до состояния по умолчанию
11. Версия ПО. Текущая версия прошивки.

## Часто задаваемые вопросы

**Вопрос:** Почему мой видеореги­стратор показывает "SD-карта заполнена"?

**Ответ:**

1. Пожалуй­ста, проверьте является ли ваша карта памяти оригинальной высокоскоростной картой памяти минимум 10 класса, если вы используете какую-либо карту, например, 4 или 6 класса, на ней будет отображаться "SD-карта заполнена", потому что она несовместима. (Обратите внимание: Видеореги­стратор поддерживает только карты памяти объемом до 128 ГБ)
2. Проверьте настройки циклической записи в МЕНЮ видеореги­стратора.
3. Отформатируйте карту памяти. Необходимо форматировать карту памяти минимум один раз в месяц.

**Вопрос:** Почему мой видеореги­стратор постоянно включается и выключается автоматически?

**Ответ:** Проверьте, включен ли парковочный режим и датчик движения. Если эти функции включены, регистратор будет включаться по алгоритмам работы этих функций и выключаться после заданного интервала времени для работы этих функций.



# Положение о гарантии

1. Гарантийный срок составляет:  
на встроенные аккумуляторные батареи 6 месяцев.  
на устройство 12 месяцев.
2. Срок службы оборудования составляет 24 месяца
3. Гарантийные обязательства не распространяются на:  
программное обеспечение, входящее в комплект оборудования;  
ошибки, содержащиеся в программном обеспечении, не являются основанием для гарантийного ремонта и/или замены оборудования, если только такие ошибки не ведут к невозможности использовать оборудование по его прямому назначению: на аксессуары (кабели, чехлы, крепления, зарядные устройства и т.п.), поставляемые в комплекте с оборудованием
4. В течении гарантийного срока пользователь имеет право на бесплатное устранение неисправностей и недостатков изделия, возникших как следствие нарушения технологии производства, сборки, применения некачественных материалов и комплектующих изделий.
5. Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование: с нарушенными гарантийными пломбами; с механическими повреждениями; в случае попытки модифицирования схем и конструктивных исполнений; в случае попытки модифицирования содержимого BIOS, ПО (любых компонентов ПО) и любых файлов, задействованных в работе электронного изделия; вышедшего из строя по вине потребителя (несоблюдени требований к условиям эксплуатации оборудования) и/или имеющие следы возгорания, задымления, залития повреждения электронных цепей;
6. Гарантийное Обслуживание осуществляется в сроки, указанные в законе "О защите прав потребителей"
7. Доставка оборудования в сервисные центры осуществляется силами за счет покупателя. Адрес для отправлений указан на сайте [trend-vision.ru](http://trend-vision.ru)
8. При утере гарантийного талона или внесении в него изменений или дополнений лицами, не уполномоченным поставщиком, все права на гарантийный ремонт аннулируются.

# Технические характеристики

Процессор	J15601
Дисплей	3.0", IPS
Матрица (сенсор)	GC0806, 2Мп
Оптика	6 стеклянных линз, F1.8
Разрешение видео	Full HD (1920x1080p)
Карта памяти	Micro SD 8-128Gb (Class 10)
Аккумуляторная батарея	Встроенный аккумулятор, 180 мАч
Угол обзора	150°
Режим парковки	Есть
G-sensor (датчик удара)	Есть
Детектор движения	Есть
Циклическая запись	Есть
WDR	Есть
Автостарт записи	Есть
Ночной режим	Есть
Размеры устройства	88 x 51 x 34 (мм)
Вес устройства	258 г.

# Гарантийный талон

Модель: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата продажи (ДД/ММ/ГГ) \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Наименование и адрес торговой организации:

---

---

---

---

С условиями гарантии ознакомлен. Изделие проверено в моем присутствии и не имеет дефектов. Претензий по работе, комплектности и внешнему виду не имею.

Подпись продавца:

Подпись покупателя:

**[trendvision.ru](http://trendvision.ru)**