

Считыватель Z-2 (мод. RD_ALL)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Считыватель **Z-2 (мод. RD_ALL)** - далее считыватель - предназначен для считывания и передачи в компьютер по интерфейсу USB серийных номеров бесконтактных идентификаторов форматов EM-Marine, HID (ProxCard II), Atmel T5557 (Temic) и Mifare, а также для работы с внутренней памятью карт Atmel T5557 и Mifare UltraLight.

2. ОСОБЕННОСТИ СЧИТЫВАТЕЛЯ

- Автоматически определяет стандарт идентификаторов.
- Подключается и питается по USB, эмулирует клавиатуру и виртуальный COM-порт.
- Позволяет настраивать формат выдачи считанного серийного номера идентификатора.
- Для считывателя имеется комплект разработчика **“SDK-Z2USB”**, позволяющий быстро освоить работу с изделием через виртуальный COM-порт, а также реализовать чтение и запись памяти идентификаторов Atmel T5557 и Mifare UltraLight.

3. МОНТАЖ И ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- Установите считыватель в удобном для считывания карточек месте.
- Подключите считыватель к ПК по USB.
- При первом подключении считывателя к персональному компьютеру (ПК) система автоматически установит драйвера для обоих эмулируемых интерфейсов (клавиатуры и COM-порта). Для некоторых ранних операционных систем Windows может потребоваться установка драйвера, который можно скачать с сайта со страницы описания считывателя. Там же можно скачать программу **“z2rdall_config.exe”**, с помощью которой можно активировать режим клавиатуры и настроить формат выдачи серийного номера идентификатора. Кроме того, с помощью этой программы можно проверить работу устройства по обоим интерфейсам и обновить прошивку считывателя.

4. РАБОТА СЧИТЫВАТЕЛЯ

В режиме ожидания у считывателя горит красный светодиод, сигнализируя о наличии питания и готовности к работе.

В момент внесения идентификатора в поле действия считывателя происходит распознавание формата идентификатора и чтение его серийного номера. Если распознавание завершилось успешно, то светодиод меняет цвет на зелёный и звучит кратковременный звуковой сигнал. После этого считыватель передаёт серийный номер в ПК по последовательному порту. Если был активирован режим клавиатуры, то серийный номер преобразуется в соответствии с заданным форматом и передается в буфер клавиатуры компьютера. Далее этот номер загружается в активное окно программы, которая сочтёт эту информацию набранной на клавиатуре. Таким образом осуществляется автоматический ввод серийного номера идентификатора в любую программу. Пока идентификатор находится в поле считывателя - горит зелёный светодиод, Это означает, что с помощью команд, передаваемых по COM-порту, можно определить, находится ли всё ещё идентификатор в поле считывателя. Также в это время можно считывать или записывать память идентификаторов форматов Atmel T5557 и Mifare UltraLight.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочие частоты :125кГц; 13,56МГц
 Тип используемых идентификаторов: EM-Marine, HID (ProxCard II),
Atmel T5557 (Temic), Mifare
 Возможность записи информации в память идентификатора:.....
только для идентификаторов Mifare Ultralight и Atmel T5557
 Дальность считывания, см :до 4
 Интерфейс связи с компьютером :USB
 Удалённость считывателя от компьютера, м, не более :1,8
 Подтверждение считывания карты :сигнал зуммера, двухцветный светодиод
 Напряжение питания :по USB
 Материал корпуса :пластик ABS с покрытием
 Размеры, мм :110x80x25
 Масса, г, не более :180

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- считыватель **Z-2 (мод. RD_ALL)**1 шт.;
 - кабель USB A/B1 шт.;
 - руководство по эксплуатации1 шт.



7. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды:от +5°C до +50°C

Относительная влажность воздуха:.....не более 80% при 25°C

При изменении условий эксплуатации технические характеристики изделия могут отличаться от номинальных значений.

Изделие предназначено для эксплуатации в условиях отсутствия: атмосферных осадков, прямых солнечных лучей, песка, пыли и конденсации влаги.

8. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Изделие в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от -50°C до +50°C, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений, по правилам перевозки грузов, действующих на соответствующем виде транспорта по ГОСТ 23088-80. Изделие должно храниться в условиях группы Л по ГОСТ 15150-69 (температура от +5°C до +40°C, относительная влажность до 98%). Срок хранения 5 лет.

9. РЕАЛИЗАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

Реализация. Реализация изделия производится через торговую сеть. При этом наличие лицензии или специальных разрешений у продавца на торговлю данным товаром не требуется.

Утилизация. Отслужившие свой срок изделия следует сдавать на экологически чистую рекуперацию отходов. Не выбрасывайте электронные изделия в бытовой мусор!

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Основания для прекращения гарантийных обязательств:

- нарушение настоящего Руководства;- наличие механических повреждений;
 - наличие следов воздействия влаги и агрессивных веществ;- наличие следов некомпетентного вмешательства в электрическую схему устройства. В течение гарантийного срока Изготовитель бесплатно устраняет неисправности, возникшие по его вине, или заменяет неисправное изделие. Срок службы изделия – 6 лет.

