## **KREIND**

## Точки нажатия системы Tip-on

Для стабильного срабатывания механизмов направляющих, необходимо нажимать на фасад в районе центра, ближе к нижней границе



