



Аккумуляторная рыбочистка FISH`ка

MESSER LK-859B



Инструкция по эксплуатации



Поздравляем!

Дорогой друг! Вы купили замечательное высокотехнологичное изделие, без которого уже давно ни один повар или рыбак не обходится!

Использование данного изделия, безусловно, принесет Вам большое удовольствие и значительно облегчит процесс приготовления вкуснейших блюд из рыбы!

Теперь у Вас есть чем почистить рыбу, а мы желаем Вам рыбацкого счастья и удачи!
НИ ХВОСТА, НИ ЧЕШУИ!!!



УСТРОЙСТВО

- | | |
|---|---|
| 1 | Водонепроницаемый корпус |
| 2 | Кнопка «пуск» (выкл, вращение вправо/влево) |
| 3 | Нож-гребенка |
| 4 | Гнездо с заглушкой для зарядки аккумулятора |

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | | |
|---|---------------------|------|
| 5 | Рыбочистка LK-859B | 1 шт |
| 6 | Зарядное устройство | 1 шт |
| 7 | Шестигранный ключ | 1 шт |

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЫБОЧИСТКИ, ПОЖАЛУЙСТА ОЗНАКОМТЕСЬ С НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИЕЙ!

Ручная аккумуляторная рыбочистка **FISH`ka MESSER LK-859B** предназначена для чистки рыбы от чешуи. Особенно рекомендуется для чистки такой хищной рыбы, как судак, окунь, щука, а так же для чистки крупной рыбы карповых пород – карась, карп, сазан и т.п.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность (Вт)	56
Напряжение аккумулятора (В)	12
Обороты (об./мин)	6000
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2
Время работы на одном заряде (ч)	3
Сохранение заряда без работы	около месяца
Время зарядки (ч)	1,5
Вес (кг)	0,75

ОСОБЕННОСТИ

- Рыбочистка оснащена встроенным в водонепроницаемый корпус 12В Li-ion аккумулятором, ёмкостью 2 Ач.
- Мощность двигателя 56 Ватт.
- Время зарядки аккумулятора 75 мин.
- После использования рыбочистки ее можно промывать погружая полностью в воду.
- На рыбочистке установлены ножи из пищевой нержавеющей стали.
- При зарядке аккумулятора красный индикатор зарядного устройства указывает на зарядку, зеленый индикатор-зарядка аккумулятора завершена.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Пожалуйста, перед первым использованием рыбочистки убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен
2. Мытье рыбочистки водой горячее 60 °С запрещена!
3. Держите сетевой адаптер и коннектор для зарядки в сухом состоянии. Используйте только оригинальное зарядное устройство
4. Во избежание серьезных травм и увечий запрещается касаться вращающихся ножей во время работы рыбочистки
5. Запрещается использование рыбочистки детьми без присмотра родителей!



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Гарантийный срок на рыбочистку составляет 6 месяцев со дня покупки. Гарантийный срок на аккумулятор – 6 месяцев
2. Пожалуйста, внимательно прочитайте меры предосторожности перед использованием устройства.
3. Гарантия на изделие не распространяется, если поломка связана с ненадлежащим использованием.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

111024, г. Москва, Андроновское шоссе, дом 26, стр.4.

Тел. (495)710-88-01; (495)230-03-28

E-mail: stock@messer.su

www.messer.su



www.messer.su
