

LER2653 Развивающая игрушка «Походный набор» (серия Pretend & Play, 9 элементов)

Этот реалистичный походный набор идеально подходит для ролевых игр, развития речи и социальных навыков. «Разожгите» воображение, разбив лагерь прямо на улице или в гостиной.

В наборе

- фонарь
- горелка
- часы
- лопата
- аптечка первой помощи
- фляжка
- сковорода
- складной нож (с ложкой, вилкой и открывашкой)
- компас (встроен в складной нож)

Как играть

Ваш малыш хочет пойти в настоящий поход? Познакомьте его с предметами, которые пригодятся ему во время приключения.

Объясните ребенку для каких целей используется каждый предмет в наборе.

- Плита (для работы требуются 2 батарейки АА, приобретаются отдельно) и сковорода пригодятся, чтобы приготовить еду, а набор столовых предметов необходим, чтобы не есть пищу руками.
- Компас, расположенный на ручке набора, пригодится вам для определения сторон света, чтобы не заблудиться. Расскажите ребенку, как правильно пользоваться компасом и покажите, что красная стрелка всегда указывает на север.

- Флягу перед походом необходимо наполнить водой, поскольку в лесу нет источников чистой питьевой воды, а из кружки удобно пить.
- В пластиковый бокс вы можете положить лекарства и другие средства для оказания первой медицинской помощи, а также бутерброды или другие продукты питания.
- С помощью часов вы всегда будете знать точное время. Его, конечно, можно определять по солнечным часам, но в лесу это сделать труднее, чем на открытой местности, поскольку солнце с трудом пробивается сквозь деревья.
- Фонарь (для работы требуются 2 батарейки АА, приобретаются отдельно) вам пригодится для освещения дороги в темное время суток.
- А с помощью лопатки вы можете выкопать ямку или достать из земли застрявший предмет.

Инструкция по замене батареек

- Используйте только батарейки типа АА (приобретаются отдельно).
- Правильно вставляйте батарейки под присмотром взрослых и всегда следуйте инструкциям производителя игрушек и батарей.
- Не смешивайте старые и новые батарейки.
- Не смешивайте щелочные, стандартные (углерод-цинковые) или перезаряжаемые (никель-кадмиевые) батарейки.
- Перед подзарядкой из игрушки необходимо извлечь аккумуляторные батареи.
- Не перезаряжаемые батарейки не подлежат подзарядке.
- Используйте только батарейки того же или эквивалентного типа, как рекомендуется.

Замена лампочки в фонаре

- Поднимите металлическое кольцо сверху.
- Снимите прозрачную крышку и отвинтите лампочку против часовой стрелки.

Меры предосторожности

- Перед использованием тщательно вымойте все предметы.
- Не храните продукты питания или напитки в любом из предметов более 24 часов.
- Не используйте изделия при температуре выше 40°C.



Служба Заботы о Клиентах

Наши специалисты с удовольствием расскажут Вам, как играть с уже приобретенной игрушкой. Мы поможем по максимуму раскрыть потенциал игры и ответим на все интересующие вопросы.

Пишите: help@LRinfo.ru

Наш сайт: LRinfo.ru