

	TBC-i1313IR	
TBC-i1325IR	TBC-i1425IR	Real of
TBC-i3313IR	TBC-i3325IR	
TBC-i4312IR		

## Основные функции

-Сжатие видео: H.264 Baseline/Main profile/High profile.

-Сетевые функции: интегрированный TCP/IP протокол для видео, сигнализации, управления, голосовой поддержки.

-Поддержка облачной технологии, возможность работы с мобильными устройствами (с операционными системами IOS, Android, Blackberry, Symbian, Windows Mobile).

-Встроенный WI-FI модуль для беспроводного соединения видеокамеры с точкой доступа (только для TBC-i4312IR).

-Полная совместимость с видеорегистраторами ТВТЕС, в том числе: запись видео по движению, запись аудио, управление настройками видеокамеры,

-Поддержка ONVIF, возможность работы с видеорегистраторами различных изготовителей.

# Подключение TBC-i4312IR



1. USB

- 2. Слот для micro-SD карты (до 32GB)
- 3. Вход питания (5V DC TBC-i4312IR)
- 4. LAN (Ethernet)

- 5. Вход/выход тревоги (1-вход, 2-общий, 3- выход)
- 6. Кнопка сброса настроек
- 7. Аудио выход (3,5мм Jack)
- 8. Микрофон

#### Подключение уличных и купольных камер



1 – питание 12В, 2 – LAN, 3 – вход Audio.

## Авторизация и настройка камеры через IE (Internet Explorer)

Для настройки и управления желательно использовать **Internet Explorer**, работа с другими браузерами может потребовать установки дополнительных программ (например, QuickTime-player, IEActive и т.п.). Могут потребоваться изменения настроек безопасности **IE** (Сервис > Свойства обозревателя > Безопасность).

Подключите LAN-порт камеры патчкордом к компьютеру. В сетевых настройках компьютера установите ip-адрес 192.168.1.2, маска подсети 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1. Подключите камеру к источнику питания и дождитесь запуска камеры.

В адресную строку IE введите: http://192.168.1.10.

Заводские сетевые настройки камеры: ip-адрес 192.168.1.10, маска подсети 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1, логин: admin, без пароля.



Нажмите «Вход», выберите поток (основной или дополнительный). Начнётся передача изображения. В случае, если изображение не появляется, может потребоваться настройка безопасности браузера.

Установите новый ір-адрес, пароль и другие параметры для безопасной работы в Вашей подсети!

Изменение сетевого адреса, установка паролей и другие настройки выполняются в меню настроек.

#### Вход в меню настроек

Для входа в меню настроек нажмите закладку Устройство в верней части экрана.

#### Меню настроек



Для изменения сетевого адреса выберите: Система > Сеть. Установка пароля: Инструменты > Пользователи.

#### Запись видео и сохранение фото

Видеокамеры ТВТЕС полностью совместимы с видеорегистраторами ТВТЕС и поддерживаются общей программой CMS и мобильными приложениями (IOS, Android). При совместном использовании видеокамер с видеорегистраторами ТВТЕС возможна запись видео по движению, запись аудио (при наличии аудиоканала), а так же управление настройками изображения видеокамеры.

Камера **TBC-i4312IR** имеет возможность записи видеофайлов или сохранение фото возможно не только на видеорегистратор или компьютер, но и на установленную в камеру micro-SD карту. **Запись** на micro-SD карту видео и фото по тревоге (**TBC-i4312IR**), по детектору движения, по закрытию камеры или при потере сигнала настраивается совместно в меню «**Запись**» и «**Тревога**». В настройках записи необходимо включить режимы записи: вручную или по расписанию, настроить расписание, выбрать: постоянно, по детектору или по тревоге. В настройках тревоги и детекторов нужно настроить область детектирования, расписание работы, чувствительность, задать выполняемые действия (включить тревожный выход, включить запись и т.д.), задать продолжительность выполнения действия и т.п. Аналогично настраивается режим тревоги при записи по детекторам и по тревоге на видеорегистраторе.

В настройках **системы** устанавливается системное время, параметры видеопотока и сжатия, частота кадров и передача звука в основном и дополнительном потоках, ip-адрес, настройки сетевых служб и PTZ, параметры камеры (экспозиция, BLC, DWDR, AGC, режим день/ночь и т.д.).

**Инструменты**: управление картой памяти, добавление и управление пользователями, настройка автообслуживания (автоперезагрузка в назначенное время и удаление старых файлов), выборочный или общий сброс настроек к заводским значениям, импорт/экспорт конфигурации, перезагрузка и обновление прошивки.

**Информация**: состояние карты памяти, журнал событий, версия прошивки, серийный номер, NAT-статус.

При использовании камер совместно с видеорегистраторами ТВТЕС, либо с программой CMS, возможны дополнительные настройки изображения в дневном и ночном режимах. Переключение режимов происходит автоматически, по сигналу от камеры при включении и выключении ИК-подсветки. Для перехода в режим настройки изображения нажмите правую кнопку мыши на нужном канале видеорегистратора (или в программе CMS) и выберите пункт «Настройка цветности». Появится окно настроек, в котором можно настроить яркость, контрастность, резкость, насыщенность, оттенок раздельно в дневном (в правой колонке) режимах.

Яркость	5	0	50
Контраст	5	0	<u> </u>
Насыщенность	5	0	50
Оттенок	<b>5</b>	0	<b></b> 50
Усиление		)	0
Горизонт. резкость	<b>k</b>	3 <b>1</b> =	8
Верт. резкость	1	5	15
	до	п-но ОК	Отмена

## Подключение видеокамеры через мобильное приложение

Внимание: для работы с мобильными устройствами должен быть включен дополнительный поток\* в настройках компрессии и порт мобильного телефона\*\* в настройках сетевых служб!

\* Для загруженных сетей предпочтительно разрешение CIF.

\*\* По умолчанию – 34599.

**IOS:** Для соединения видеокамеры с мобильным устройством на базе IOS (IPhone, IPAD) необходимо установить из AppStore одну из программ: vMEyeSuper (для подключения по IP-адресу), либо vMEyeCloud (для подключения по серийному номеру).

Android: Для соединения видеокамеры с мобильным устройством на базе Android необходимо установить из Google Play одну из программ: vMEyeSuper, vMEyev2 (для подключения по IP-адресу), либо vMEyeCloud, xMEyecloud (для подключения по серийному номеру).

При наличии на этикетке камеры QR-кода возможна автоматическая переадресация на указанные выше программы при считывании кода мобильным устройством.

# Спецификации моделей ІР-камер:

Парал	метры	TBC- i6213IR	TBC- i1313IR	TBC- i1325IR	TBC- i1425IR	TBC- i3313IR	TBC- i3325IR	TBC- i4312IR
Процессор		Hi3518C		Hi3516C		Hi3518C	Hi3516C	Hi3518C
Матрица		1/3"Aptina AR0130 Low Illumination CMOS		1/2.8" SONY IMX222 Super Low Illumination CMOS		1/3" Aptina AR0130 Low Illumination CMOS	1/2.8" SONY IMX222 Super Low Illumination CMOS	1/4" OV9712 CMOS
Разре ше ние	Осн	960p/720p	960p/720p/ D1	1080p/D1	1080p/D1	960p/720p/ D1	1080p/D1	720p/D1
	Доп	D1/CIF	D1/CIF	D1/CIF	D1/CIF	D1/CIF	D1/CIF	D1/CIF
Объектив		4,7-84,6мм (18x Optic Zoom)	3.6		Варио фокальный 2.8-12мм	3.6 мм		4 мм
Чувс твит	Цвет	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,1
ельн ость	С ИК	0	0	0	0	0	0	0
Мех. ИК- фильтр		есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
ИК- подсветка		120м	30м	30м	40м	20м	20м	15м
Настройки изображения			BLC, AGC, AWB, DWDR, 3D-DNR, DSS				BLC, AGC, AWB, DWDR, 3D- DNR	
Сетевые службы		TCP/IP, HTTP, SMTP, DDNS, DHCP, UPnP, NTP, FTP, RTSP, PPPoE, ARSP, DAS, Cloud						
Тревожный вход/выход		-	-	-	-	-	-	1вход/1вых*
Питание		12B	12B	12B	12B, POE	12B	12B	<b>5В</b> (адаптер в комплекте)
Wi-Fi		нет						есть
Аудио вх/вых		1 вход					1 выход	
Встроенный микрофон		-	-	-	-	-	-	есть
Слот для micro-SD		-	-	-	-	-	-	есть
Рабо темпе	очая ратура	$-40+50^{\circ}C$	$-40+50^{\circ}C$	$-40+50^{\circ}C$	$-40+50^{\circ}C$	$-40+50^{\circ}C$	$-40+50^{\circ}C$	-10+50°C

\* Тревожный вход и выход имеют ТТL-уровни, выходной ток не более 100 мА.