



Для установки приложения на ОС ANDROID необходимо принять установку из неизвестных источников и согласиться с запрашиваемыми приложением разрешениями







# Содержание:

Инструкция по эксплуатации	4
1. Описание	4
2. Комплектация	4
3. Описание элементов устройства	5
4. Технические характеристики	6
5. Монтаж устройства	7
6. Установка Sim-карты	7
7. Очистка памяти устройства	8
8. Включение прибора и установка приложения	8
9. Добавление первого пользователя при помощи Wi-Fi сети	.9
<b>10.</b> Добавление первого пользователя и привязка приложения к прибору с использование Сим-карты	12 12
<b>11.</b> Добавить\изменить\удалить номер в памяти устройства 11.1. Добавление\изменение номера пользователя в памяти устройства 11.2. Удалить номер из памяти устройства	.13 14 .15
12. Информация об уровне сигнала сети Wi-fi	.15
13. Информация о балансе Sim-карты и уровне сигнала GSM	.16
14. Информация о электропитании устройства	.16
<ul> <li>15. Общие параметры</li></ul>	.17 .17 .17 .18 .18 .19 19
<ul> <li>16. Датчики температуры.</li> <li>16.1 Активация и добавление беспроводного датчика температуры.</li> <li>16.2 Дистанционное отключение датчика температуры.</li> <li>16.3 Настройка порогов температуры для оповещения.</li> </ul>	.19 .20 .22 .22
<ul> <li>17. Управление температурой.</li> <li>17.1 Управление через выход Opentherm.</li> <li>17.2 Настройка параметров по шине Opentherm.</li> <li>17.3 Настройка гистерезиса управления температурой.</li> <li>17.4 Управление температурой по расписанию.</li> <li>17.5 Управление насосом.</li> </ul>	23 .23 .24 .25 25 .26

19. Датчик давления
<b>20.</b> Схемы подключений
20.1 Подключение датчика давления
20.2 Подключение насоса
20.3 Котел с электронным блоком управления
20.4 Котел с клеммой OpenTherm31
20.5 Подключение Датчика температуры №1
20.6 Подключение Датчика температуры №2
20.7 Использование устройства в режиме дистанционное реле
21. Беспроволные выхолы
21.1 Настройка беспроводных выходов
22. Меню «Контроль» - управление выходами и настройка таймеров
22.1 Включение и выключение выходов
25.2 Включение выходов на время
25.3 Таймеры
25.4 Изменение названия для выходов
<b>23.</b> Добавить\изменить настройки W1-f1-сети
24. Архив
<b>25</b> Hastrouize uniform a noncourt of $\Pi V$ is incorrectly (Volter Potton) 27
25. Пастроика приобра с помощью ПК и программы «Конфигуратор»
25.1 Установка программы и драивера
25.2 Подключение устроиства к компьютеру с помощью USB-шнура
25.5 Запуск программы, соединение с приоором, чтение настроек
25.4 Экран «Информация»
25.5 Экран «Общие параметры»41 25.6 Экран «Полгаратени»
25.0 Skpah «Пользователи»
25.7 Экран «Парамстры ОЗМ»
25.0 Экран «проводные дагчики»
25.9 Беспроводные термодатчики
25.10 Экран «Юлимат»
25.11 Экран «Выходы»
25.12 Tachine abix 0.005
25.15 Skpan (WI-II)
25.14 Запись настроск в память приобра47
26.Обновление программного обеспечения
27. SMS-команлы
Контактная информация и гарантийный талон

# Инструкция по эксплуатации GSM WI-FI модуль «Котел.ОК 4.0»

## 1. Описание

GSM WI-FI модуль «Котел ОК 4.0» (в дальнейшем : «прибор/устройство») имеет следующие функциональные возможности:







# - возможность использовать устройство, как дистанционный беспроводной выключатель.

Устройство имеет датчик температуры, с помощью которого контролируется значение температуры в помещении. Дополнительно можно подключить еще один датчик температуры. С помощью встроенного GSM и Wi-fi модуля устройство оповещает о падении значения температуры ниже минимального порога или превышении максимального порога. С помощью встроенного силового реле устройство может управлять отопительным оборудованием или быть использовано как беспроводной выключатель.

## 2. Комплектация

	Наименование	Кол-во
1	Модуль «Котел ОК 4.0»	1 шт.
2	Датчик температуры (подключен)	1 шт.
3	Руководство по настройке и эксплуатации	1 шт.
4	Аккумулятор CR14500 800 мА	1 шт.
5	Блок питания 12В 1А	1 шт.
6	Комплект для монтажа	1 шт.

Производитель вправе менять комплектацию изделия, элементы дизайна и функциональность продукта по своему усмотрению без уведомления конечных потребителей о внесенных изменениях.

## 3. Описание элементов устройства



Номер	Название		Описание
1	Многоцветный световой индикатор/Кнопка «Настройка»		<ul> <li>Показывает состояние\режим работы прибора:</li> <li>При включении и загрузке параметров прибора светится красным цветом.</li> <li>Найдена Sim-карта, идет поиск сети GSM – мигает синим цветом.</li> <li>Сеть GSM найдена, работа только с помощью SMS-сообщений – светится синим цветом.</li> <li>Есть доступ к интернету (серверу), любым способом – светить зеленым.</li> <li>Режим «настройка» - светится желтым.</li> <li>Режим «сброс до настроек набора» - светиться, а затем мигает фиолетовым цветом.</li> <li>Режим «полный сброс» - светиться, а затем мигает бирюзовым цветом.</li> </ul>
2		HP3	Нормально-разомкнутый контакт реле
3	Реле №2	Общий	Общий контакт реле
4	НЗ		Нормально-замкнутый контакт реле

5	Клемма		Клемма – OpenTherm
6	HP3		Нормально-разомкнутый контакт реле
7	Реле №1	Общий	Общий контакт реле
8		H3	Нормально-замкнутый контакт реле
9	GN	١D	Общий контакт «минус»
10	+12	2V	Не используется
11	Тр	wr	Питание датчиков температуры «+»
12	SN	[S1	Сигнальный контакт датчика температуры №1
13	SNS2		Сигнальный контакт датчика температуры №2
14	SENS		Сигнальный контакт датчика давления
15	GND		Общий контакт «минус»
16	+5V		Питание датчика давления
17	Питание (Адаптер)		Разъем для подключения основного электропитания
18	Слот для Sim-карты		Слот для установки Sim-карты
19	Разъем micro USB		Разъем для подключения к ПК
20	Слот для аккумулятора		Слот для установки аккумулятора CR14500 800мА\ч, 3.7В, температурный диапазон эксплуатации от 0 до +50 °C

# 4. Технические характеристики

Максимальное количество датчиков температуры.	
(Используются цифровые датчики температуры	2
DS18B20)	
Максимальное количество, подключаемых,	1
беспроводных датчиков температуры	
Количество подключаемых датчиков давления	1
Количество беспроводных выходов	10
Максимальная длина линии датчика температуры	10 м
Диапазон измеряемой температуры	от -55 до +125 °С
Количество выходов (Реле, перекидной контакт,	2
максимальная нагрузка 10А/220В)	2
Напряжение питания	сетевой адаптер с
Напряжение питания	сетевой адаптер с выходом 12В х 1А
Напряжение питания Ток потребления при питании 12В	сетевой адаптер с выходом 12В х 1А 50мА
Напряжение питания Ток потребления при питании 12В Рабочий температурный диапазон	сетевой адаптер с выходом 12В х 1А 50мА от -30°С до +55°С
Напряжение питания Ток потребления при питании 12В Рабочий температурный диапазон Влажность	сетевой адаптер с выходом 12В х 1А 50мА от -30°С до +55°С не выше 85%
Напряжение питания Ток потребления при питании 12В Рабочий температурный диапазон Влажность Габаритные размеры	сетевой адаптер с выходом 12В х 1А 50мА от -30°С до +55°С не выше 85% 110мм (д) х 110 мм (ш) х
Напряжение питания Ток потребления при питании 12В Рабочий температурный диапазон Влажность Габаритные размеры	сетевой адаптер с выходом 12В х 1А 50мА от -30°С до +55°С не выше 85% 110мм (д) х 110 мм (ш) х 40 (в) мм
Напряжение питания Ток потребления при питании 12В Рабочий температурный диапазон Влажность Габаритные размеры Масса	сетевой адаптер с выходом 12В х 1А 50мА от -30°С до +55°С не выше 85% 110мм (д) х 110 мм (ш) х 40 (в) мм не более 100 г.
Напряжение питания Ток потребления при питании 12В Рабочий температурный диапазон Влажность Габаритные размеры Масса Число номеров телефонов для оповещения	сетевой адаптер с выходом 12В х 1А 50мА от -30°С до +55°С не выше 85% 110мм (д) х 110 мм (ш) х 40 (в) мм не более 100 г. 5
Напряжение питания Ток потребления при питании 12В Рабочий температурный диапазон Влажность Габаритные размеры Масса Число номеров телефонов для оповещения Емкость штатного аккумулятора	сетевой адаптер с выходом 12В х 1А 50мА от -30°С до +55°С не выше 85% 110мм (д) х 110 мм (ш) х 40 (в) мм не более 100 г. 5 3.7В 800 мА\ч

В состав Прибора входит четырехполосный **GSM модуль** (EGSM850/900/1800/1900MHz). Класс 4 (2Вт/900МГц). Класс 1 (1Вт/1800МГц).

**WI-FI** модуль протоколы (802.11 b/g/n), частотный диапазон 2.4 ГГц – 2.5 ГГц.

## 5. Монтаж устройства

Прибор рекомендуется располагать вертикально относительно поверхности крепления, например, на стене. Не рекомендуется располагать прибор в помещения с повышенной влажностью или в помещениях, где возможно образование конденсата или наледи.

Для монтажа прибора необходимо просверлить 2 отверстия, как показано на чертеже, и закрепить основание корпуса при помощи шурупов и дюбелей (в комплекте). Необходимо сначала закрутить шурупы, оставив расстояние до стены 6 миллиметров и навесить прибор на шурупы. Провода и кабели заводятся в прибор через монтажное отверстие в задней стенке корпуса. Монтажное отверстие расположено в нижней центральной части прибора. При использовании монтажного отверстия, необходимо удалить заглушку на корпусе устройства.



## 6. Установка Sim-карты

Сдвиньте крышку слота для sim-карты вниз и откройте его, потянув на себя:



Установите sim-карту в слот и закройте его крышку, сдвинув её вверх:



ВНИМАНИЕ!!! PIN-код SIM-карты должен быть отключен. Из памяти SIM-карты должны быть удалены все SMS-сообщения. Баланс сим-карты должен быть положительным.

## 7. Очистка памяти устройства

Для очистки памяти устройства используется кнопка-индикатор. При нажатии на нее кнопка-индикатор может начать мигать зеленым (если прибор подключен к серверу), затем через 5 секунд начнет светиться желтым, после чего через 15 секунд начнет светиться голубым, а затем на 20 секунде начнет светиться бирюзовым цветом.

Если отпустить кнопку в момент, когда кнопка светится фиолетовым - будут восстановлены настройки набора, если прибор изначально был сконфигурирован как набор. Прибор перезагрузится и вновь перейдет в режим ожидания настроек.

Если отпустить кнопку в момент, когда кнопка светится бирюзовым – память прибора будет полностью очищена. Прибор перезагрузится и вновь перейдет в режим ожидания настроек.

## 8. Включение прибора и установка приложения

1. Откройте крышку прибора, для этого открутите винт с нижнего края крышки, как показано на рисунке ниже, и потяните крышку на себя.



2. Подключите адаптер 12В к прибору и включите адаптер в розетку 220В.



3. Выньте защитную пломбу аккумулятора, как это показано на рисунке:



5. Кнопка-индикатор начнет светиться желтым цветом – это значит, что память прибора пуста и готова к настройке.

Если кнопка-индикатор светиться **HE** желтым, это значит, что в памяти прибора уже присутствуют настройки. Нужно очистить память прибора. Для этого нажмите и удерживайте кнопку-индикатор в течении 20 секунд до момента пока кнопка-индикатор не начнет светиться бирюзовым цветом. Отпустите кнопку, индикатор мигнет 3 раза и начнет светиться желтым. Настройки прибора полностью очищены.

**6.** Скачайте приложение «**IproConnect**» в магазине приложений «**AppStore**» (для IOS 12 и выше) или «**PlayMarket**» (для Android 7 и выше). Скачайте и установите его. Для упрощения поиска, можно воспользоваться QR-кодом:





При установке и использовании приложения, оно может запрашивать разрешения для доступа к различным функциям телефона. Запросы на разрешение доступа необходимо принять.

ВНИМАНИЕ!!! Первый номер телефонной книги прибора является номером «администратором». Он имеет полный доступ ко всем функциям прибора, может добавлять новых пользователей, включать\выключать датчики, менять тревожные пороги оповещения.

## 9. Добавление первого пользователя с помощью Wi-Fi сети

1. Откройте приложение и введите данные для регистрации. В поле «Введите ваш номер телефона» укажите ваш номер телефона, данный номер будет внесен в память прибора. Код доступа - тут нужно указать любой четырехзначный код.



2. Нажмите кнопку «Регистрация», Ваши данные будут записаны в память приложения. Откроется меню входа в приложение. Введите код доступа, который вы указали в меню в «Регистрация».



3. Откроется меню добавления прибора, нажмите кнопку «Добавить объект»:

**4**. В открывшемся окне выберите прибор

5. В открывшемся окне нажмите кнопку «**Het**»



09:45	
Выбеј	рите устройство для добавления:
КОТЕЛ (С) 3.0	Котелок 3
КОТЕЛ. @4.8	Котелок 4
ипро Э2	Ипро 2
ипро Эз	Ипро 3
1 — 45 ИПРо - 7	Ипро 7
	Протечек.НЕТ



**6.** Если кнопка – индикатор светится жёлтым, то в приложении нажмите кнопку «Далее».

7. В появившемся окне введите имя и пароль Wi-Fi – сети вашего роутера (точки доступа) и нажмите кнопку «Далее»:







### Для Android

Перейдите в настройки Wi-Fi сети телефона через кнопку в приложении, затем подключитесь к сети «**Ipro\_Connect**». После успешного подключения к сети Wi-Fi прибора, нажмите кнопку «Далее» в приложении.



## Для IOS

Перейдите в настройки Wi-Fi сети телефона, затем подключитесь к сети «**Ipro\_Connect**». После успешного подключения к сети Wi-Fi прибора, нажмите кнопку «Далее» в приложении.



8. Появится окно поиска устройств,

дождитесь окончания поиска:





9. В меню устройств будет добавлен новый объект:



Если поиск не дал результата, убедитесь что данные Wi-Fi введены правильно, и включен Wi-Fi -модуль вашего телефона. Перезагрузите прибор и выключите\включите Wi-Fi - модуль вашего телефона, повторите действия начиная с пункта 3 данного раздела.

ВНИМАНИЕ!! Уведомление или оповещение производиться с помощью PUSH-сообщений, а также в приложении «IproConnect», при наличии доступа прибора к сети интернет. В случае если прибор не имеет доступа в интернет, но Sim-карта установлена пользователь получит оповещение\уведомление в виде SMS-сообщения.

# 10. Добавление первого пользователя и привязка приложения к прибору с использование Сим-карты.

Чтобы добавить прибор в приложение пользователя, его номер должен быть добавлен в телефонную книгу прибора. Для этого, кнопка-индикатор должна светиться желтым цветом, за тем нужно сделать звонок на прибор. Вам придет сообщение «Номер администратора записан».

# 10.1 Регистрация пользователя в приложении и добавление прибора:

1. Откройте приложение и введите данные для регистрации. В поле «Введите ваш номер телефона» укажите ваш номер телефона, данный номер будет внесен в память прибора:

3.

1:20 🗢	741
Вход/Регистрация	10
Введите ваше имя	
имя пользователя	0/20
Россия	
выбор страны	
Введите ваш номер телефон	ia
номер телефона пользователя	0/15
Введите код доступа	
код доступа	0/4
Повторите код доступа	
повтор код доступа	0/4
Регистрация	
<b>∢ ● I</b>	

Откроется меню добавления\выбора

прибора, нажмите кнопку «Добавить

2. Нажмите кнопку «Регистрация», Ваши данные будут записаны в память приложения. Откроется меню входа в приложение. Введите код доступа, который вы указали в меню «Регистрация».



**4.** В открывшемся окне, выберите прибор и нажмите кнопку «Да»:



www.buderus-engineering.ru, mail@buderus-engineering.ru, Тел: 8 (800) 302-94-93

5. Нажмите и удерживайте кнопку-индикатор в течении 2-х секунд, пока она не начнет окончания поиска в течении мигать зеленым цветом. В приложении нажмите кнопку «Далее»:

6. Появится окно поиска устройства: Дождитесь минуты:

7. В меню устройств будет добавлен новый объект:



Устройство добавлено и готово к работе.

Внимание!!! В приложение можно добавить не более 5 устройств.

## 11. Добавить\изменить\удалить номера в памяти устройства

ВНИМАНИЕ!!! Добавить\изменить\удалить номер пользователя В памяти устройства может только пользователь, который записан на первую позицию телефонной книги прибора.



Для того чтобы добавить\изменить или удалить номер телефона из памяти устройства откройте приложение «IproConnect». Войдите в меню прибора. Перейдите в меню

#### «Настройки» => «Пользователи».

Экран содержит 5 полей для ввода номеров пользователей. Первый номер – это номер администратора, только пользователь, зарегистрированный под данным номером может видеть меню «Настройки».

# 11.1 Добавление\изменение номера пользователя в памяти \_\_\_\_\_устройства

Нажмите иконку и в нужном поле номера от 1 до 5. Появиться окно добавления/изменения номера



Над полем ввода указан ранее введенный номер. Номера следует вводить в международном формате «+международный код (для России и Казахстана 7, для Беларуси 375, для Армении 374) номер телефона». Для других государств нужно указать свой код. Номер записывается без пробелов.

НАПРИМЕР: Номер «8 900-222-33-44» нужно будет записать как «79002223344». Для того чтобы второй пользователь смог управлять устройством, введите его номер в список пользователей. А на его телефоне должно быть запущено приложение IproConnect.

После того как будет записан номер телефона второго пользователя в «Список пользователей» :



б) Нажмите «Да»





в) На телефоне второго пользователя нажмите «Принять», введите номер первого пользователя и нажмите «Готово»



## 11.2 Удаление номера из памяти устройства

Для удаления номера нажмите иконку *і*, подтвердите действие в появившемся окне и нажмите на иконку «Сохранить».



В случае успешного сохранения настроек на экране на 2 секунды появиться окно подтверждающее выполнение команды.

## 12. Информация об уровне сигнала сети Wi-fi

Если в прибор добавлены настройки Wi-fi сети, то уровень Wi-fi сети можно посмотреть в приложении **«IproConnect**». Войдите в меню прибора **«Информация»**.



Если он будет ниже или часто изменяться, прибор может стать «Offline».



## 13. Информация о балансе Sim-карты и уровне сигнала GSM

Если в прибор установлена Sim-карта, ее баланс и уровень GSM сети можно посмотреть в приложении «IproConnect». Войдите в меню прибора «Информация». В подменю «Баланс прибора» будет показан баланс Sim-карты, в подменю «Сигнал GSM сети» показан уровень сигнала:



Минимальный уровень сигнала, для работы прибора от GSM – не менее 35% Если он будет ниже или часто изменяться, прибор может стать «Offline».

## 14. Информация об электропитании устройства

Состояние питания прибора можно посмотреть в приложении «**IproConnect**». Войдите в меню прибора «**Информация**». В подменю «**Питание прибора**» будет показано состояние питания прибора: «**Норма**» или «**АК-**<уровень заряда аккумулятора>».



ВНИМАНИЕ!!! При питании от аккумулятора реле прибора не работает.

## 15. Общие параметры 15.1 Уведомления

10:28	
🗲 Общие параметры	6
Online 🧖 .ll	<b>5</b>
Уведомления	1
Инфо <b>⊘</b> Т	ревога🤈
PUSH сообщения	
SMS сообщения	
Дозвон	
SMS только при потере связи с интернет	
Питание	
Контроль питания	
Контроль неисправностей	
Яркость индикатора	3
= 0	

- «PUSH сообщения» - При включении флага, на телефон будут приходить уведомления в виде PUSH.

- «**SMS сообщения**» - При включении флага, на телефон будут приходить уведомления в виде СМС сообщений.

- «Дозвон» - Если этот флаг включен, то когда на устройство поступит сигнал тревоги, на телефон пользователя будет совершен дозвон. В этом случае нужно принять вызов и звонок будет отклонён.

- «SMS только при потере связи с интернетом» - Если этот флаг включен, и прибор потеряет связь с интернетом (кнопка-индикатор светится синим), все уведомления от прибора будут приходить в виде SMS – сообщений.

- «Контроль питания» - Если этот флаг включен, на телефон будут приходить уведомления, об отключении питания.

## 15.2 Контроль питания

По умолчанию данный параметр установлен в значение «**включен**». Это значит:

При отключении электропитания вы получите тревожное оповещение: «Пропало внешнее питание» При восстановлении электропитания (после

отключения) вы получите уведомление: «Внешнее питание восстановлено»

При критически низком заряде аккумулятора придет сообщение «Батарея разряжена».



ВНИМАНИЕ!!! При отключении электропитания, уведомления в виде Дозвона не будет

Чтобы отключить контроль питания откройте приложение «IproConnect». Войдите в меню прибора. Перейдите в меню «Настройки => Общие параметры». Переведите выключатель «Контроль питания» в положение «выключено» и нажмите на иконку «Сохранить».

В случае успешного сохранения настроек на экране на 2 секунды появиться окно подтверждающее выполнение команды.

После перевода данного параметра в состояние «выключено», перестанут приходить оповещения в виде Push и SMS сообщений. В приложении «**IproConnect**» данная информация будет отображаться.

## 15.3 Контроль неисправностей датчиков

По умолчанию данный параметр установлен в значение «включен» Это значит:

При неисправности любого из датчиков температуры, или обрыве линии подключения его к прибору, вы получите сообщение «Датчик температуры неисправен», в приложении подменю датчика температуры будет помечено красной рамкой, а в значении температуры будет отображен знак вопроса.

Чтобы отключить контроль неисправностей датчиков откройте приложение «IproConnect». Войдите в меню прибора. Перейдите в меню «Настройки => Общие параметры». Переведите выключатель «Контроль неисправностей» в положение «выключено» и нажмите на иконку «Сохранить».



В случае успешного сохранения настроек на экране на 2 секунды появиться окно подтверждающее выполнение команды.

После перевода данного параметра в состояние «выключено», перестанут приходить оповещения в виде Push и SMS сообщений. В приложении «IproConnect» данная информация будет отображаться.

## 15.4 Изменение яркости светодиода

Данные параметр позволяет регулировать яркость светодиода в кнопке индикаторе. По умолчанию данный параметр установлен в значение «3» и может регулироваться от 1 (самый тусклый) до 4 (самый яркий).



## 15.5 Прочие параметры

- «Часовой пояс» - Ручной выбор часового пояса.

- «Использовать данные GSM сети» - Автоматическая синхронизация времени внутренних часов, с часами оператора сотовой связи.

# 15.6 Информация о версии программного обеспечения прибора и приложения

Версию программного обеспечения прибора и приложения можно посмотреть в приложении «IproConnect». Войдите в меню прибора. Перейдите в меню «Настройки => Общие параметры».



## 16. Датчики температуры

Для активации проводного датчика температуры, откройте приложение «**IproConnect**». Войдите в меню прибора. Перейдите в меню «**Настройки** => Датчики температуры». Активируйте проводной датчик температуры №2 и нажмите на иконку «**Сохранить**» в верхнем правом углу экрана:



www.buderus-engineering.ru, mail@buderus-engineering.ru, Тел: 8 (800) 302-94-93

В случае успешного сохранения настроек на экране на 2 секунды появиться окно подтверждающее выполнение команды. В меню «**Информация**» появится подменю с информацией о состоянии активированного датчика.

Установлены стандартные пороги оповещения для проводного датчика температуры №2:

- верхний порог +35 градусов.

- нижний порог +10 градусов.

Это означает, что:

- при превышении температуры в 35 градусов вы получите

тревожное оповещение: «Температура проводного датчика вышла за пределы».

- при понижении температуры ниже 10 градусов вы получите тревожное оповещение «Температура проводного датчика вышла за пределы».

## 16.1 Активация и добавление беспроводного датчика температуры

Откройте приложение «**IproConnect**». Войдите в меню прибора. Перейдите в меню «**Настройки =>** Датчики температуры». Активируйте беспроводной датчик температуры и нажмите на иконку «**Сохранить**» в верхнем правом углу экрана:



Для добавления беспроводного датчика температуры в прибор, нажмите на кнопку «Добавить/удалить датчик», далее нажмите на кнопку «Добавить» и нажмите «Включить». На датчике температуры нужно нажать на кнопку «ОК», на экране приложения обновится статус на «Добавлен»



Внимание!!! Для корректной работы датчика температуры, он должен быть в режиме «Pt». Для перевода датчика в этот режим, нужно воспользововаться инструкцией на дачик температуры, которую можно скачать с сайта https://ipro-gsm.ru/ или просканировать QR – код:



В меню «**Информация**» появится подменю с информацией о состоянии активированного датчика.

Установлены стандартные пороги оповещения для беспроводного датчика температуры:

- верхний порог +35 градусов.
- нижний порог +10 градусов.

Это означает, что:

- при превышении температуры в 35 градусов вы получите тревожное оповещение: «Температура беспроводного датчика вышла за пределы».

- при понижении температуры ниже 10 градусов вы получите тревожное оповещение «Температура беспроводного датчика вышла за пределы».

## 16.2 Дистанционное отключение датчика температуры

Для отключения датчика температуры откройте приложение «**IproConnect**». Войдите в меню прибора. Перейдите в меню «**Настройки** => Датчики температуры». Деактивируйте нужный датчик (например: Термодатчик №2):



В случае успешного сохранения настроек на экране на 2 секунды появиться окно подтверждающее выполнение команды.

## 16.3 Настройка порогов температуры для оповещения

Каждый датчик температуры, имеет два порога оповещения «Нижний» и «Верхний». Если значение температуры выйдет за установленный порог, на телефон пользователя будет отправлено уведомление.

Изменение стандартных значений:

Откройте приложение «**IproConnect**». Перейдите в меню «**Настройки** => Датчики **температуры**». Нажмите кнопку «**Нижний порог**», или кнопку «**Верхний порог**» в зависимости от того какой тревожный порог необходимо изменить. Откроется подменю, в котором с точностью до 1 градуса можно выбрать значение тревожного порога. Выберите нужное значение и нажмите на иконку «**Сохранить**» в верхнем правом углу экрана:



22 www.buderus-engineering.ru, mail@buderus-engineering.ru, Тел: 8 (800) 302-94-93

## 17. Управление температурой

Для активации функции управления температурой, откройте приложение «IproConnect». Перейдите в меню «Настройки =>Управление температурой». В подменю «Управление температурой» выберите датчик и выход, по которому будет происходить управление. И нажмите на иконку «Сохранить». В меню «Контроль» появится подменю с режимами работы отопления.



ВНИМАНИЕ!!! При питании от аккумулятора реле прибора не работает. Соответственно регулировка температуры тоже не работает.

## 17.1 Управление через выход Opentherm

При подключении прибора к клемме Opentherm, будет определен тип цифровой шины котла и появится возможность обмена данными, между прибором и котлом. С котла будут считаны технические параметры его работы и сервисные установки, на котел будет передано значение теплоносителя и целевая температура горячей воды контура ГВС.

Список доступных для считывания рабочих параметров цифровой шины котла и отображение их значений в приложении «**IproConnect**», зависит от марки и модели котла.

#### Параметры отображаемые в приложении:

- фактическая температура теплоносителя;
- фактическая температура ГВС;
- сервисные значения диапазона работы котла на Отопление и ГВС;
- фактический уровень модуляции горелки;
- фактической значение давления теплоносителя;
- температура обратного потока;
- заданные значения температур теплоносителя и ГВС;
- При появлении ошибок и аварий котла, в приложении будут отображены коды ошибок.

## 17.2 Настройка параметров по шине Opentherm

#### Выход **Opentherm** -

Если выбрано управление по этому выходу, в меню **«Управление температурой»** появится дополнительное окно с настройками:



#### Выход **Opentherm** +

Если выбрано управление по этому выходу, то в меню «Управление температурой» появится дополнительное окно с настройками:

	сния оренинени	
Модель котла	Другой	
Режим работы	Зимний режим	
Величина пламени	max 90 %	
Температура теплоносителя max	50 °C	
Температура горячей воды	50 °C	

После сохранения настроек, в меню «Инфо» появится окно с текущими параметрами:



При нажатии кнопки «Обновить», на экране будут отображены текущие параметры. У каждого котла свой набор параметров, которые он передает по шине OpenTherm. Например, некоторые котлы не передают: давление в системе и уровень пламени.

В меню «Контроль» появляется возможность, дистанционно перезагрузить котел. Варианты ответа от прибора:

- Котел перезагружен.
- Котел не может в данный момент выполнить перезагрузку.
- Котел не поддерживает команду перезагрузки.
- Превышен таймаут ответа котла, котел не перезагружен.



## 17.3 Настройка гистерезиса управления температурой

«Гистерезис управления температурой» - это диапазон включения\выключения отопительного оборудования. Например, в помещении необходимо поддерживать 20°С, гистерезис равен 1°С. Отопление будет включено при температуре 19.5°С и будет выключено при температуре 20.5 °С.



t.мин.

По умолчанию гистерезис установлен  $0.5^{\circ}$ С, можно изменить его в диапазоне от  $0.1^{\circ}$ С до  $10.0^{\circ}$ С с шагом  $0.1^{\circ}$ С.

Для того чтобы установить значение гистерезиса, откройте приложение «IproConnect». Войдите в меню прибора. Перейдите в меню **«Настройки=>Управление температурой»**. **«Гистерезис»** - задайте нужное значение и нажмите на иконку **«Сохранить»**:



В случае успешного сохранения настроек на экране на 2 секунды появиться окно подтверждающее выполнение команды.

#### 17.4 Управление температурой по расписанию

Режим работы по расписанию, позволяет настроить, контроль температуры на цикл который равен неделе. Шаг изменения температуры, один час.

Для того чтобы выбрать режим **«Расписание»** откройте приложение «IproConnect». Войдите в меню прибора. Перейдите в меню **«Настройки=>Управление температурой»**. **«Настроить расписание»** - выберите дни недели и время суток, зажав на несколько секунд окно, со значением температуры. Для быстрого выбора, вертикальной или горизонтальной линии - температуры, нужно нажать на **синее окно** с необходимой датой или временем. Затем нажмите на иконку **«Сохранить»**.



В данном примере, расписание настроено так: С понедельника по воскресенье, с 24:00 и до 10:59 часов, установлена температура 17°. Начиная с 11:00 и до 23:59 часов, температура установлена 24°.

## 17.5 Управление насосом

Для того чтобы настроить управление насосом, откройте приложение «IproConnect». Войдите в меню прибора. Перейдите в меню «Настройки=>Управление температурой». «Управление насосом» - выберите выход для подключения и время работы насоса, затем нажмите на иконку «Сохранить»:

После того как отопление котла будет отключено, насос продолжит работу по установленному времени. Время работы насоса можно задать – от 1 минуты, до 30 минут.



## 18. Меню «Контроль» и изменение поддерживаемой температуры

После того как в меню «Настройка => Управление температурой» выбран датчик для управления, и активирован датчик температуры, в меню «Контроль» появиться подменю



«Управление температурой», в котором можно задать значение температуры, для её поддержания в помещении или выбрать другой режим работы отопления.





В меню **«Контроль»**, нажмите на иконку **«По температуре».** 



Выберите значение и нажмите «Установить».



Иконка поменяет цвет на зеленый.

В меню «**Инфо**», будет отображаться температура, режим работы, и состояние отопления. Если нажать на иконку *параметры*, отобразится датчик температуры по которому управляется котел, и выход к которому подключен котел.





## 19. Датчик давления

К прибору Котелок 4.0 можно подключить датчик давления. Для того чтобы, активировать датчик давления, откройте приложение «IproConnect». Войдите в меню прибора. Перейдите в меню «Настройки=> Датчик давления». Активируйте датчик и задайте тревожные пороги, затем нажмите на иконку «Сохранить». В меню «Инфо» появится новый датчик. Когда давление выйдет за пределы установленного порога, на телефон пользователя придет уведомление.



## 20. Схемы подключений

#### 20.1 Подключение датчика давления



## 20.2 Подключение насоса



Внимание!!! При подключении большой индуктивной нагрузки, рекомендуется ставить искрогасящую цепь.

## 20.3 Котел с электронным блоком управления

Для подключения используется «**RELAY 1**» или «**RELAY 2**». Подключение выполняется к Нормально-замкнутому контакту «**H3**» и «**Общему контакту**». Управление будет осуществляться по температуре. Эта схема подходит для большинства котлов с электронным управлением. В редких случаях подключение выполняется к контактам «**HP3**» и «**ОБЩ**»

ВНИМАНИЕ!!! Все подключения необходимо выполнять при отключенном питании устройства.



## 20.4 Котел с клеммой OpenTherm



## 20.5 Подключение Датчика температуры №1

К устройству можно подключить, два проводных датчика температуры (датчик на базе микросхемы DS18B20). Для этого подключите датчик как показано на рисунке:

Провод датчика температуры, располагайте в дали от сети 220 Вольт. Иначе, возможны наводки на сигнал датчика температуры!



Второй датчик температуры подключается к тем же клеммам, как и первый датчик, только зеленый провод подключается к «SNS2»

Провод датчика температуры, располагайте в дали от сети 220 Вольт. Иначе, возможны наводки на сигнал датчика температуры



## 20.7 Использование устройства в режиме дистанционное реле

Устройство можно использовать как дистанционно управляемое реле (т.е. как дистанционный выключатель).

Встроенное реле, может переключать нагрузку с *пиковой* мощностью до 2-х кВт (10А и напряжение 220В)

### Схема подключения отопительного оборудования для режима работы устройства в ручном режиме:

ВНИМАНИЕ!!! Все подключения необходимо выполнять при отключенном питании устройства.



www.buderus-engineering.ru, mail@buderus-engineering.ru, Тел: 8 (800) 302-94-93

## 21.Беспроводные выходы 21.1 Настройка беспроводных выходов

К прибору можно подключить до 10 беспроводных исполнительных устройств. Для записи в прибор, необходимо перейти в раздел «Настройки» и нажать на кнопку «Беспроводные выходы»:



Откроется меню для работы с беспроводными выходами, для добавления нового реле или розетки, переведите устройство которое вы хотите привязать в режим записи кода (как это сделать см. в инструкции на устройство), выберите тип записываемого устройства и если вы хотите добавить «ИПРо Радиореле» то нажмите на кнопку «Привязать», а для добавления «ИПРо радиорозетки» нажмите «Включить» затем «Выключить»

🔶 Беспроводные выходы ?	Выберите тип выхода который вы хотите добавить:	09:25	@ 939 *#il .il @
Online 🛜	ИПРо радиореле	🔶 Беспроводны	іе выходы 🛛 ?
	ИПРо радиорозетка	Online 察	all 🗲
1. Не используется 🚽 🗍		1. Реле ИПРо	+ 🗎
2. Не используется 🕂 📋	Отмена	2. Розетка	+ 🗊

#### ВНИМАНИЕ!!! Перед записью устройств переведите выключатели всех имеющихся датчиков в положение «Выключено» или отключите их питание, вынув элемент питания (батарейку). Наличие постороннего сигнала в момент записи может привести к тому, что будет записан неверный код.

Записываемое устройство должно выйти из режима программирования, это значит, что процесс записи завершился успешно.

Далее в этом же меню есть возможность проверить работу радиовыходов. Для этого выбирите в списке выходов прописанное ранее «**Реле**» или «**Розетку**» и нажмите на кнопку «**Вкл**» и «**Выкл**». Привязанное устройство должно отреагировать на команды.



33

Если вы хотите удалить уже существующий выход, нажмите на кнопку «Удалить» и подтвердите действие.



#### 22. Меню «Контроль» - управление выходами и настройка таймеров.



#### 22.1 Включение и выключение выходов

Для управления выходами на устройстве, необходимо перейти во вкладку «Контроль». В данной вкладке будут отображены доступные для управления выходы на устройстве.

Пример включения выхода «Реле»:

Для того, что бы включить выход «**Реле**», нажмите и удерживайте в течении 2-х секунд кнопку «**Реле**», в случае успешного выполнения команды, на экране появиться окно, подтверждающее выполнение команды, а кнопка «**Реле**» сменит цвет. Аналогично выполняется выключение «**Реле**» или другого выхода.



#### 22.2 Включение выходов на время

Проводные и беспровдные выходы, можно включать на заданное время. Максимальное время включения, восемь часов.

Пример включения беспроводного выхода на время:

() ⊘ Реле №2	U ⊗ Беспроводно й выход №1
U (⊘ Беспроводно й выход №1	Включить выход на время: 
Работа выхода по таймеру	Отмена Готово

www.buderus-engineering.ru, mail@buderus-engineering.ru, Тел: 8 (800) 302-94-93

#### 25.3 Таймеры

Таймеры позволяют включать и выключать выходы, на установленное время. Если необходимо, что бы выход включался и выключался в определенный день, или ежедневно в одно и то же время, в настройках таймера нужно выбрать требуемый режим работы. Всего можно настроить не более 10 таймеров.

Пример настройки таймера для выхода (Реле):

#### 1. В меню контроль

- 2. Зайдите в Таймер №1
- 3. Нажмите на Реле

нажмите на иконку Таймеры



#### 3. Задайте время

включения и выключения выхода





![](_page_34_Picture_12.jpeg)

4. Выберите режим повтора и нажмите сохранить

![](_page_34_Picture_14.jpeg)

#### 25.4 Изменение названия для выходов

Что бы изменить название выхода. Необходимо нажать на имя выхода, в появившемся окне ввести новое название, затем нажать кнопку сохранить.

![](_page_35_Picture_2.jpeg)

## 23. Добавить\изменить настройки Wi-fi-сети

Для того чтобы добавить\изменить настройки Wi-fi-сети откройте приложение «**IproConnect**». Войдите в меню прибора. Перейдите в меню «**Настройки => Настройки Wi-fi**».

Имя и пароль Wi-fi-сети по умолчанию скрыты, чтобы показать их на экране. Нажмите иконку

![](_page_35_Picture_6.jpeg)

Чтобы изменить имя или пароль сети нажмите иконку *с*, на экране появится окно ввода логина или пароля.

![](_page_35_Picture_8.jpeg)

Над полем ввода указан ранее введенное значение. Укажите новый логин или пароль и нажмите на иконку «**Сохранить**». В случае успешного сохранения настроек на экране на 2 секунды появиться окно подтверждающее выполнение команды.

## 24. Архив

В меню «**Архив**» показаны события, которые происходили с прибором и которые прибор хранит в совей памяти. Для каждого события указывается дата и время. Количество событий ограничено, когда память отведенная для хранения архива заполнняется, происходит удаление старых событий.

![](_page_36_Picture_2.jpeg)

# 25. Настройка прибора с помощью ПК и программы «Конфигуратор» 25.1 Установка программы и драйвера

Скачайте программу конфигуратор с нашего сайта –**Іргодзт.ru**\**Техподдержка**\**Котел.OК 4**\ «По и Документация»

Запустите программу установки «Setup Конфигуратор.exe» и следуйте инструкциям в появившемся окне. Программа установит необходимые драйверы и конфигуратор для настройки прибора.

ВНИМАНИЕ!!! Во время установки Прибор должен быть отключен от компьютера!

![](_page_36_Picture_7.jpeg)

![](_page_37_Picture_0.jpeg)

В процессе установки программа запросит ваше согласие на установку драйвера для подключения прибора к компьютеру.

![](_page_37_Picture_2.jpeg)

![](_page_38_Picture_1.jpeg)

Нажмите «Завершить», установка конфигуратора и драйвера необходимого для работы конфигуратора завершена.

## 25.2 Подключение устройства к компьютеру с помощью USB-шнура

Подключите устройство к компьютеру с помощью шнура Micro USB. Основное питание прибора, должно быть включено:

![](_page_38_Picture_5.jpeg)

## 25.3 Запуск программы, соединение с прибором, чтение настроек

Запустите программу «Multiconfig» с помощью ярлыка:

![](_page_38_Picture_8.jpeg)

Нажмите кнопку «Соединить», если прибор подключен к компьютеру, то он будет определен, будут считаны настройки прибора.

у Котелок-4 Файл Устройство Опции Опрограмме			
🗅 💼 Abto 🔹 🚫 🙆 🙆 😂			$\square$
Информация	Информация Устройство	Котелок-4	
🤔 Общие параметры	Аппаратная версия	C0	
Пользователи	Дата / Время устройства	23.05.2023 10:54:07	
Параметры GSM	GSM IMEI 8695010678053	348	
Проводные термодатчики	SIM IMSI 2500156033737	777	× .65
Беспроводные термодатчики	Версия	2.2.1.0 Настройки считаны успешно	
Климат	MAC addec	40:F5:2 172.16 ОК	
💓 Выходы	Функциональная версия	Набор не установлен	
Wi-Fi			
Обновление			
Журнал событий			

Если прибор не был найден появится такое окно:

![](_page_39_Picture_2.jpeg)

Убедитесь, что устройство подключено к компьютеру и определено в диспетчере устройств:

🖳 Диспетчер устройств	
Консоль Действие Вид Справка	
60 🖪 😓 🛛 🖻 💲	
E-1 SONIA	
🕀 🥝 DVD и CD-ROM дисководы	
🕀 😁 IDE ATA/ATAPI контроллеры	
🕀 🏨 Jungo	
🕀 🏀 SCSI и RAID контроллеры	
🕀 🔷 Universal Serial Bus devices	
🕀 🛃 Видеоадаптеры	
🕀 🖘 Дисковые устройства	
🕀 🧐 Звуковые, видео и игровые устройства	
🕀 🦢 Клавиатуры	
🕀 🚽 Компьютер	
🕀 😋 Контроллеры универсальной последовательной шины USB	
🕀 💆 Мониторы	
🕀 💟 Мыши и иные указывающие устройства	
🖻 🍃 Порты (СОМ и LPT)	
STMicroelectronics Virtual COM Port (COM5)	
— 🛃 Порт принтера (LPT1)	
🔄 🍠 Последовательный порт (СОМ1)	
🕀 🐖 Процессоры	
🕀 🕮 Сетевые платы	
П З Системные устройства	
🕀 🖾 Устройства HID (Human Interface Devices)	
⊞- Э Устройства обработки изображений	

Если прибор не определяется в диспетчере устройств - попробуйте отключить питание и аккумулятор на приборе, индикатор должен погаснуть, и через 5-10 секунд подключите обратно. Попробуйте установить конфигуратор заново, смените номер сот-порта и поменять USB-шнур.

## 25.4 Экран «Информация»

🕤 Котелок-4			- 0	×
Файл Устройство Опции Опрограмме				
🕞 💼 Авто 🛛 🕤 🕒 🕒 😂				
1 Информация	Информация Устройство	Котелок-4		
🧭 Общие параметры	Аппаратная версия	C0		
😕 Пользователи	Программная версия Дата / Время устройства	07v οτ 16/05/2023 01.01.1970 3:00:04		
📄 Параметры GSM	GSM IMEI			
🕕 Проводные термодатчики		Номер Баланс		
🛞 Беспроводные термодатчики	Версия	2.2.1.0		
🚺 Климат	MAC адрес IPv4 адрес	40:F5:20:08:4A:DF		
🕼 Выходы	Функциональная версия	Набор не установлен		
🛜 Wi-Fi				
Обновление				
🗿 Журнал событий				
астройки считаны успешно				

В данном экране можно посмотреть версию программного обеспечения и аппаратную версию прибора, IMEI прибора, номер и баланс sim-карты, MAC адрес Wi-fi модуля.

25.5 Экран «Общие параметры»

劲 Котелок-4			×
Файл Устройство Опции Опрограмме			
🕒 💼 авто 🛛 🕤 🕒 🙆 🔁			
П Информация	Общие параметры Уведомления		
Общие параметры	Тревожные события PUSH SMS Дозвон PUSH SMS		
С Пользователи	SMS О Всегда		
📄 Параметры GSM	Только при потере связи с интернетом		
Проводные термодатчики	У Уведомлять о неисправностях Питание		
Беспроводные термодатчики	Уведомлять об отключении питания		
Климат	Часовой пояс Использовать данные GSM сети +3 (Москва)		
Wi-Fi	ликость светодиода 3-средняя 🗸		
<hr/>			
Настройки считаны успешно			:

#### Меню «Уведомления»:

«Уведомлять об отключении питания» - при установке данного флага прибор будет уведомлять пользователей при отключении\восстановлении основного питания.

«Уведомлять о неисправностях» - при установке данного флага прибор будет уведомлять пользователей при ошибке датчика температуры.

Если прибор потеряет связь с интернетом или wi-fi сетью, то прибор перейдет на работу только с СМС сообщениями. Если в этом режиме температура выйдет за пороговое значение, то прибор отправит смс сообщение и сделает дозвон на телефон.

Меню «Часовой пояс»:

«Использовать данные GSM» - при установке данного флага прибор синхронизирует время внутренних часов с часами оператора сотовой связи.

«Часовой пояс» - в данном подменю выбирается часовой пояс для синхронизации времени с часами оператора сотовой связи.

«Яркость светодиода» - изменение уровня яркости кнопки-индикатор

🕤 Котелок-4	>	ĸ
Файл Устройство Опции Опрограм	мме	
🕒 🛅 АВТО 🛛 🗣 🔂 🙆 🤤	9	
	<ul> <li>Пользователи</li> </ul>	
	Телефоны для уведомлений и управления	
🧭 Общие параметры	1 + Пользователь 1 является Администратором устройства	
	2 + 3 + 4 + 5 +	
С Пользователи		
Проводные термодатчики		
Беспроводные термодатчик		
Климат		
🕼 Выходы		
🛜 Wi-Fi		
	•	
Настройки считаны успешно		
riderponiar e intener jenemito		

## 25.6 Экран «Пользователи»

Телефонная книга прибора. В данном экране нужно указать номера телефонов пользователей, которые будут использоваться для оповещения и управления прибором.

Для корректной работы прибора необходимо указывать номера, начиная с 1 номера. Номера следует вводить в международном формате «+международный код (для России и Казахстана 7, для Беларуси 375, для Армении 374) номер телефона». Для других государств нужно указать свой код. Номер записывается без пробелов. НАПРИМЕР: номер телефона «8 920-111-22-33» нужно будет записать как «+79201112233».

# При использовании приложения «IproConnect», первый номер будет являться номером «администратором».

## 25.7 Экран «Параметры GSM»

🕥 Котелок-4	- o x
Файл Устройство Опции Опрограмме	
с 🔂 🔺 - 🚫 🕘 😂	
А Информация	Параметры GSM
	SIM карта
Общие параметры	Оператор Другой ~
	APN T
С Пользователи	
Параметры GSM	
Проводные термодатчики	Пароль
	Запрос баланса
[ 🐌 Беспроводные термодатчик	Запрос номера
<u>()</u> Климат	Уровень GSM 0%
Выходы	
🛜 Wi-Fi	
×	
Настройки считаны успешно	

Меню «Параметры GSM»:

В данном меню указаны параметры sim-карты:

«Номер телефона» - номер sim-карты,

«APN» – идентификатор сети пакетной передачи данных GPRS,

«Пользователь» – логин пользователя для доступа к сети,

«Пароль» – пароль для доступа к сети,

«Запрос баланса» - код запроса баланса оператора.

«Уровень GSM» - при нажатии на эту кнопку на экран выводиться уровень сигнала сотовой сети sim-карты, установленной в прибор, если sim-карта не установлена показывается уровень 0%.

## 25.8 Экран «Проводные датчики»

Файл Устройство Опции Опрограмме	
🕒 🛅 АВТО 🛛 🕤 🙆 🙆 😂	
Пиформация ^	Термодатчик 1 Термодатчик 2
	✓ Активировать Текущее значение: +25,7°С
🧷 Общие параметры	Диапазон рабочей температуры
<u>.</u>	Минимум 10.0 🐳 Максимум 35.0 🜲
Пользователи	
Параметры GSM	
Проводные термодатчики	
Беспроводные термодатчик	
<u> ()</u> Климат	
Выходы	
🥱 Wi-Fi	
×	
< >	
Настройки считаны успешно	

В данном меню необходимо ввести параметры проводных датчиков температуры. Для того чтобы включить датчик необходимо установить флаг «Активировать».

**Диапазон рабочей температуры** - в данном меню необходимо указать значение порогов тревожной температуры.

«Минимум» - если значение температуры опуститься ниже данного значения на один градус прибор отправит тревожное оповещение.

«Максимум» - если значение температуры превысит данное значение на один градус, прибор отправит тревожное сообщение.

«Текущее значение» – если датчик подключен к прибору в данной строке выводиться измеренное значение температуры.

🤙 Котелок-4	- 🗆 X
Файл Устройство Опции Опрограми	ме
🕒 💼 АВТО 🛛 🕤 🕒 🙆 🧲	
П Информация	Термодатчик 1 Д Активировать
🧭 Общие параметры	Датчик
Пользователи	Модель Датчик ИПРо, режим «uni» Код Привязать Удалить Диапазон рабочей температуры
🔲 Параметры GSM	Минимум 10.0 🚖 Максимум 35.0 🚖
Проводные термодатчики	
Беспроводные термодатчики	
Климат	
Выходы	
🛜 Wi-Fi	
Настройки считаны успешно	

## 25.9 Беспроводные термодатчики

К прибору можно подключить 1 беспроводной датчик температуры. Диапазон измеряемых температур: -55°C до +125°C. Чтобы добавить датчик температуры, нужно установить флаг «Активировать». После этого станут доступны новые окна.

#### Выберите модель: «Датчик ИПРо, режим UNI»

**В поле «Код» -** будет отображаться код-датчика. Нажмите на кнопку **привязать**, и в течении пяти секунд на датчике температуры нажмите кнопку **«ОК»**, датчик передаст свой код.

ВНИМАНИЕ!!! Перед записью кода датчика переведите выключатели всех имеющихся датчиков в положение «Выключено» или отключите их питание, вынув элемент питания (батарейку). Наличие постороннего сигнала в момент записи может привести к тому, что код нужного пульта или датчика не будет записан в память прибора или будет записан неверный код.

«Диапазон рабочей температуры» - в этом поле нужно задать пороги опасной температуры «Min» и «Max». Если температура в помещении упадет ниже значения Min или поднимется выше значения Max, то будет отправлено push или смс уведомление, а также совершен дозвон (если установлен соответствующий флаг в меню «Общие параметры»).

## 25. 10 Экран «Климат»

🕥 Котелок-4				– 🗆 X
Файл Устройство Опции Опрограмме	1			
Информация	Управление климатом			
	- Управление температурой	Onen Thomas		
Общие параметры	т сжин управления	Open mem +		
🔁 Пользователи	Управление через выход	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ		$\sim$
Параметры GSM	Основной датчик	Проводной датчик 1		~
	Уличный датчик	Проводной датчик 2		~
Датчик газа	Поллерживаемая темпера		пользовать расписание Настроить	~
🕕 Проводные термодатчики	Гистерезис, °С 0,5	÷		
Беспроводные термодатчики	Управление насосом			
Kauser	Управление через выход	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ		~
Климат	Продолжительность работ	ы после отключения отоплены	ия, мин 2	~
	Датчик давления			
🛜 Wi-Fi	Модель: НК1100 (1.2 МР	'a) — Нижний порог, бар	0.0 🚖 Верхний порог, бар 0.0 🖨	
Обновление	Opentherm +			
А журнал событий	Режим работы Выключен	~	Температура теплоносителя макс, С	47
			Температура горячей воды, С	47
			Модуляция максимум, %	48

«Управление климатом» – Здесь нужно выбрать режим работы отопления и датчик температуры, по которому будет происходить управление отоплением.

«Датчик давления» - Активация флага даст возможность, выбрать модель датчика и задать тревожные пороги.

«OpenTherm» - Это окно появится, если в поле «Режим управления» выбран «OpenTherm»

Котелок-4		– 🗆 X
Файл Устройство Опции Опрограмме		
😑 💼 Авто 🗸 🚫 🙆 😂		
П Информация	боходы Штатные выходы	10
Общие параметры	Выход Название Реле 1	
🔁 Пользователи	Pene 2	
📃 Параметры GSM	Беспроводные выходы Выход Тип Название	Код
Проводные термодатчики	● 1 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ∨	
🝈 Беспроводные термодатчики	О 2 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ V	
×	О 3 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ V	
<u>()</u> Климат	О 4 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ∨	
🕼 Выходы		
🛜 Wi-Fi	О 7 НЕИСПОЛЬЗИТСЯ У	
Обновление	О 8 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ✓	
🚺 Журнал событий	9         НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ         ~           10         НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ         ~	
	Привязать Включить Выключить	Скопировать
< >		¥
Настройки считаны успешно		.:

## 25.11 Экран «Выходы»

#### Проводные выходы:

Прибор имеет 2 встроенных реле (перекидной контакт, максимальная нагрузка 10А/220В). На данном экране, вы можете дать названия реле, которые в дальнейшем будут отображаться в приложении.

#### Беспроводные выходы:

В память прибора можно прописать до 10 беспроводных выходов. Для того, чтобы привязать реле, необходимо выбрать тип выхода и в соответствии с инструкцией на привязываемое устройство, записать его в память прибора.

ВНИМАНИЕ!!! Перед записью выхода переведите выключатели всех имеющихся датчиков в положение «Выключено» или отключите их питание, вынув элемент питания (батарейку). Наличие постороннего сигнала в момент записи может привести к тому, что код нужного выхода не будет записан в память Прибора или будет записан неверный код.

🕥 Котелок-4	
Файл Устройство Опции Опрограмме	
🕒 🛅 АВТО 🛛 🕤 🕒 🕒 😂	
<b>П</b> Информация	№1         №2         №3         №4         №5         №6         №7         №8         №9         №10           Выход         Реле 2
🧷 Общие параметры	Режим Таймер ~
С Пользователи	☑ Включить в 15:10 ♀
📄 Параметры GSM	
Датчик газа	Выход будет срабатывать еженедельно в указанное время
📀 Датчик давления	
Проводные термодатчики	
Беспроводные термодатчики	
😡 Климат	
ໜ Выходы	
Расписание выходов	

## 32.12 Расписание выходов

Таймеры позволяют включать и выключать выходы, на установленное время. Если необходимо, что бы выход включался и выключался в определенный день, или ежедневно в одно и то же время, в настройках таймера нужно выбрать требуемый режим работы. Всего можно настроить не более 10 таймеров.

💁 Котелок-4 —	
Файл Устройство Опции Опрограмме	
🔁 💼   ABTO - 💊 🕒 🕒 😂	
П Информация	
Общие параметры         Имя сети (SSID)           Ключ WPA-PSK         (Показать)	 $\exists$
Пользователи	
параметры GSM	
Проводные термодатчики	
🛞 Беспроводные термодатчики	
(§) Климат	
Выходы	
Wi-Fi	
Обновление	
Журнал событий	
Настройки считаны успешно	:

В данном меню показаны настройки Wi-fi сети роутера (вашей точки доступа) к которому подключится прибор для доступа в интернет.

«Имя сети(SSID)» - логин Wi-fi сети.

«Ключ WPA-PSК» - пароль Wi-fi сети.

Пароль по умолчанию скрыт, при нажатии на кнопку «Показать» в данной строке отображается введенный пароль.

📹 Котел	🖕 Котелок-4 — — — Х							
Файл	Устройство Опции Опрограмме							
0	АВТО 🛛 🕤 🕒 🕒 🔁							
A,	Інформация	Информация						
		Устройство	Котелок-4					
<b>~</b> ?) o	Общие параметрь	Аппаратная версия	C0					
ŏ.		Программная версия	07v ot 16/05/2023					
<b>Q</b> "	Іользователи	Дата / Время устройства	01.01.1970 3:00:04					
💼 п	lараметры GSM	GSM						
		SIM IMSI	Номер Баланс					
	Іроводные термодатчики	WiFi						
б б	еспроводные термодатчики	Версия	2.2.1.0					
		МАС адрес	40:F5:20:08:4A:DF					
🚺 к	<i>лима</i> т	IPv4 адрес						
<b>.</b>	L WORL							
<b>W</b>	ыходы	тупкциональная версия						
🧟 N	Vi-Fi							
	Обновление							
Ω.	100000 0060 ITU							
Настройки считаны успешно								

## 25.14 Запись настроек в память прибора

После того, как внесены все необходимы настройки нужно нажать кнопку «Запись». Настройки будут записаны в память прибора. Если настройки были успешно записаны, то появится окно:

🕤 Кот	елок-4							- k3			_	$\times$
Файл	Устройство	Опции	О программе									
	ABTO	- 😜 (										
	14	_		Информация								
	информаци	я		Устройство		Котелок-4						
	Общие пара	мөтры		Аппаратная вер	сия	C0						
$\sim$				Программная в	версия	07v от 16/05/	2023					
	Пользовате	ли		Дата / Время у	стройства	01.01.1970 3:	00:04					
	Параметры	GSM		GSM IMEI								
	Проводные	төрмод	атчики	SIM IMSI		Номер		Баланс				
	Беспроводн	ыө төрм	иодатчики	Версия					×			
	Климат			MAC адрес IPv4 адрес	Настрой Чтобы из Перезагр	ки записаны у зменения всту рузить?	спешно. пили в силу, т	ребуется пер	езагрузка.			
	Выходы			Функциональная	\$							
ð	Wi-Fi					-	->	OK	Отмена			
	Обновление	•										
	W	<b>.</b>										
Настрой	Настройки записаны успешно											

Чтобы настройки вступили в силу нажмите кнопку «ОК», прибор будет перезагружен.

## 26. Обновление программного обеспечения

Для того, чтобы перепрограммировать прибор, необходимо запустить программу «Конфигуратор.exe». Данную программу с сайта производителя «www.ipro-gsm.ru». Необходимо на сайте выбрать прибор «Котел.OK4» и перейти на вкладку «ПО и Документация». На этой вкладке нужно загрузить «Setup Конфигуратор.exe» и файл прошивки.

#### Порядок программирования:

- 1. Включите основное питание устройства, включите USB шнур:
- **2.** Запустите программу «Setup Конфигуратор.exe», пройдите все шаги установки (подробно описано в пункте 25 данной инструкции).
- **3.** Запустите установленную программу «Multiconfig.exe», нажмите кнопку «Соединить», на экране появиться окно с надписью: «Настройки успешно считаны»:

슄 Котел	10к-4					 _	×
Файл	Устройство	Опции	О програ	мме			
	ABTO			3			
П	Інформации			^	нформация		
		·			Устройство Котелок-4		
( <i>)</i> /) o	Обц па Лам	иөтры			Аппаратная версия СО		
					Программная версия 07v от 16/05/2023		
	Іользовател	И			Дата / Время устройства 23.05.2023 11:28:59		
П	Іараметры (	GSM			GSM IMEL 869501067805348		
					SIM IMSI 250015603373777		
П	Іроводные т	гөрмода	тчики				
					Версия 2.2		
	вспроводні	ыө төрм	одатчики	<b>`</b>			
🕜 к	лимат				IPv4 appec		
$\mathbf{X}$							
В	ыходы				Функциональная версия Набор не установлен		
<			>	*			
Настройки	и считаны успе	шно					.:

4.Перейдите во вкладку «Обновление», нажмите кнопку «файл»:

![](_page_48_Picture_8.jpeg)

**5.**На экране появится окно выбора файла прошивки. Выберите файл и нажмите кнопку «Открыть»:

🗐 Открытие							×
← → ~ ∱ ↓ эт	тот компьютер » Загрузки		~	и О Лоиск	Загрузки		
Упорядочить 🔻 Нова	ая папка						?
💻 Этот компьютер 🔦	Имя	Дата изменения	Тип	Размер			
Видео Документы	✓ Сегодня (2) ☐ ER_IROM1_A11.ipr	27.10.2021 11:54	Файл "IPR"	176 КБ			
Загрузки Изображения							
👌 Музыка							
🧊 Объемные объ							
🛄 Рабочий стол	1						
				2			
				<b>`</b>			
¥							_
Имя	файла: C:\Users\Alex\Downloads\ER_IROM1_A11.	.ipr		✓ *.ipr	_		~
				Открыть	0	тмена	

#### 6. Нажмите кнопку «Обновить». Начнется процесс загрузки ПО.

![](_page_49_Picture_2.jpeg)

7. Если ПО было загружено успешно, появиться надпись.

![](_page_49_Picture_4.jpeg)

## 27. SMS-команды

Вы можете дистанционно со своего сотового телефона управлять Прибором с помощью SMS сообщений. Далее описаны все возможности для дистанционного управления.

#### ВНИМАНИЕ!!! Все управляющие SMS сообщения вводятся АНГЛИЙСКИМИ буквами.

## Список SMS-команд:

#### Запись номера телефона для оповещения.

#### WpNxxxxxxxxxx

W – код команды записи телефонного номера (латинская буква W);

р – Позиция на которую будет записываться номер от 1 до 5;

N – разделитель;

**хххххххх** - номер телефона в международном формате записывается без «+».

Пример:

Для записи номера +79201112233 на вторую позицию, отправьте с телефона смс сообщение, на сим-карту установленную в приборе W2N79201112233 Ответное SMS сообщение от прибора: «Номер 79201112233 Записан на 2 позицию»

#### Переход в режим привязки приложения.

Данный режим нужен для добавления устройства в приложении. Отправка SMS-команды заменяет нажатие на кнопку-индикатор.

*L* - команда для перехода в режим привязки.

Ответное SMS сообщение от прибора: «*Ожидание приложения для N*» или «Устройство не подключено к сети».

#### Удаленная перезагрузка прибора.

*R* - команда программной перезагрузки.

Ответ не отправляется, при приеме команды происходит программная перезагрузка устройства.

## <u>Запрос баланса SIM-карты прибора.</u>

## Bxxxx

**В** - код команды запроса баланса.

*хххх* - USSD команда для запроса баланса. Для операторов МТС, Мегафон, Билайн, Теле2, Йота используются заранее предустановленные команды.

Пример: **В\*100#**  Ответное сообщение приходит пользователю при поступлении ответа от оператора. Если входящее сообщение невозможно определить, как сообщение о балансе, сообщение пользователю отправлено не будет, для проверки баланса используйте личный кабинет на сайте оператора сети.

На некоторых тарифах получение баланса через USSD заблокировано, уточняйте возможность у своего оператора сети.

#### Запрос состояния.

**S** - команда запроса состояния.

Пример ответного сообщения от прибора:

- 1. OUT:00/0xxxxxxxx
- 2. T:22.0/x
- 3. TR:x
- 4. Climat:A100+28.0
- 5. WiFi: 100%
- 6. GSM: 93%/5.17
- 7. PWR:OK

#### Это означает:

- 1. Состояние выходов.
  - OUT: WWW/RRR/GGG, например, OUT: 01/00x1xxxxx
  - OUT заголовок

WWW – состояние проводных выходов по порядку

- RRR состояние беспроводных выходов по порядку
- GGG состояние групп выходов по порядку (пока не используется)

Возможные значения:

- х не используется (не настроен)
- 0-выключен
- 1 включен
- 2. Состояние проводных термодатчиков
  - T: T1/T2/.../Tn, например, T: +23.5/х или T: -/-54.6
  - Т заголовок

T1-Tn – температура термодатчиков.

- Возможные значения:
- х датчик не используется (не настроен)
- – значение неизвестно, неисправность датчика.
- 3. Состояние беспроводных термодатчиков
  - TR: T1/T2/.../Tn, например, TR: +23.5/x/x/x или TR: -/-54.6/x/-/25.6
  - TR заголовок

TR1-TRn – температура термодатчиков.

Возможные значения:

х – датчик не используется (не настроен)

- – значение неизвестно, неисправность датчика.

4. Состояние климатов

CLIMAT: C1/C2/.../Cn, например, CLIMAT: E1/A0+23.5(1)/x/x/S1+6.8/X1

CLIMAT – заголовок

C1..Cn – состояние климатов по порядку в формате:

<MODE>[<STATE>[<TEMP>][(<PUMP>)]]

- MODE режим работы:
  - x выключен (не настроен), например, CLIMAT: x

А – автоматический режим по температуре, например, CLIMAT: A1+23.5

S – недельное расписание, например, CLIMAT: S1+23.5

М – ручной режим. В случае релейного управления, значения 0 (выключено), 1 (включено)

- X аварийный режим, например, CLIMAT: X0
- ТЕМР поддерживаемая температура

PUMP – состояние насоса, если используется (настроен), например, CLIMAT: S1+21.5(1)

5. Состояние WiFi. Для всех типов прибора. Выводится при наличии модуля WiFi. WiFi: <LEVEL>, например, WiFi: 87% WiFi – заголовок

LEVEL – уровень сигнала 0% - 100%.

#### **6.** Состояние GSM

GSM: <SIM ID> <LEVEL>/<BALANCE>, например, GSM: SIM1 56%/125.87 или GSM: 85%/98.20 GSM – заголовок SIM ID – текущая используемая SIM LEVEL – уровень сигнала 0% - 100% BALANCE – баланс текущей SIM карты, если неизвестен, выводится прочерк «-»

7. Состояние питания

PWR:OK – питание от сети PWR:25% - питание от аккумулятора

#### Управление климатом.

Запрос состояния климатов и термодатчиков: Т

Установка режима управления климатом: C<id>=<mode>[<param>]

mode – режим управления:

S – расписание, рагат не используется;

А – автоматический по температуре, param – значение поддерживаемой температуры

М – ручной режим, param – для релейного управления (0 – выключить, 1 – включить);

#### Управление выходами.

Запрос для проводных: V<id>=<state>

Запрос для беспроводных: VR<id>=<state>

id – номер выхода, считая с единицы.

ch – канал выхода беспроводного устройства, считая с единицы.

state – новое состояние выхода: 0 – выключить, 1 – включить или T<sec> - включить на время sec.

# Контактная информация:

ООО «ИПРо» - Инженерно-ПРоизводственное объединение.

Адрес для предъявления претензий по качеству работы, техническая поддержка, а также, советы по улучшению изделия:

Россия, 390037, г. Рязань, ул. Зубковой, д.8А; Звонок по России бесплатный: 8(804)333-90-80 Телефон г. Рязань: +7(4912) 77-79-41; Телефон г. Москва +7(499) 703-14-34; Телефон г. Санкт-Петербург +7(812) 309-98-07.

E-mail: **support@ipro-gsm.ru** Сайт: **www.ipro-gsm.ru** Telegram: @IPRoSupport

#### Уважаемый покупатель!

Данный талон устанавливает гарантийную ответственность только на изделия под торговой маркой «Котел.ОК 3.0» в объёме, предусмотренном Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».

Гарантия на прибор действует в течение 12 месяцев со дня покупки изделия при соблюдении условий гарантии. Условия гарантии:

Гарантия вступает в силу при предъявлении настоящего талона, в котором указана дата его покупки,

подтверждённые печатью продавца.

#### Ограничение ответственности:

Фирма-изготовитель несёт ответственность только в рамках гарантийных обязательств за работу самого устройства, и не берёт на себя ответственность за качество его установки, монтажа, сервиса сотового оператора, прохождение радиосигнала и т. д. Также фирма не несёт ответственность за любой ущерб, полученный от использования устройства, как для его владельца, так и для третьих лиц.

Вся ответственность за использование устройства возлагается на пользователя.

#### Настоящая гарантия недействительна, в случаях:

- утери гарантийного талона;

- при наличии исправлений в гарантийном талоне, нарушений или следов переклеивания гарантийных наклеек,

несоответствие серийных номеров изделия(шестизначный номер) номерам, указанным в гарантийном талоне;

- механического повреждения изделия;

- попадания внутрь изделия посторонних предметов, воды, насекомых и продуктов их жизнедеятельности;

- повреждений вызванных грызунами;

- ремонта изделия не уполномоченными на это лицами, его разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации вмешательств;

- использование изделия в целях, для которых оно не предусмотрено;

- действия непреодолимой силы (пожара, аварии, природной катастрофы и т.п.).

	Гарантийный тал	ОН
Серийный номер изд	елия	
Дата продажи		
	год, месяц, число	М.П.
		Печать
Продавец		магазина