

Clock Monitor. Описание работы.

Специализированное программное обеспечение «Clock Monitor» предназначено для настройки параметров работы и синхронизации времени электронных часов серии «Т».

Программное обеспечение поставляется "Как есть", без гарантии любого вида, явной или неявной, включая, но не ограничиваясь, гарантиями коммерческого использования, пригодности для частных целей и не нарушения нормативных актов. Информация о программе «Clock Monitor» на сайте <u>www.leds.ru</u>. Разработка, поддержка и распространение программного обеспечения «Clock Monitor» – ООО «СВЕТОВОД».

Программное обеспечение запускается после непосредственного подключения электронных часов к компьютеру. Подключение электронных часов к компьютеру осуществлять способом, предусмотренным для конкретной модели электронных часов серии «Т». Программное обеспечение «Clock Monitor» предназначено для работы в среде операционной системы Microsoft Windows.

1. Установка

Для установки программы, необходимо скопировать с прилагаемого диска папку «Clock Monitor» на компьютер, предназначенный для подключения к часам, и запустить файл ClockMonitor.exe. Далее следовать подсказкам «Мастера установки» до полной установки программы «Clock Monitor» на предназначенный компьютер.

2. Подключение

Запуск программы осуществляется с помощью ярлыка «Clock Monitor» или из меню «Пуск – Программы – Световод – Clock Monitor». После запуска программы, появится окно «Подключение» (рисунок 1). В данном окне, из выпадающего списка, нужно выбрать порт, к которому были подключены электронные часы, скорость подключения, и адрес часов. После введения параметров подключения, необходимо нажать кнопку «Подключить». В процессе работы, параметры подключения изменяются в меню «Сервис – Подключение».

👯 Подключение	
Настройка порта:	
Порт:	- 📀
Скорость:	
Кому отправлять	
€ Адрес>\$01/1	
🚮 Подключи	πь

! Кнопка Se поле «Порт» предназначена для переиндексирования подключенных к компьютеру СОМ-портов.

! Адрес часов можно посмотреть в настройках часов, доступных с помощью инфракрасного пульта дистанционного управления.

Рисунок 1 – Окно «Подключение».

3. Работа

После настройки подключения, появляется рабочее окно программы (рисунок 2).

В течение нескольких секунд, после нажатия кнопки «Подключить», происходит считывание регистров, о чем свидетельствует надпись в нижней строке рабочего окна программы. После считывания регистров, в рабочем окне программы отображается информация, записанная на электронных часах.

В основном поле рабочего окна отображаются данные полей, считанные с электронных часов: «Основное поле», «Дополнительные поля» и «Пользовательские поля».

В строке обозначенной символом 減 отображается системное время и дата компьютера.



Рисунок 2 – Рабочее окно программы.

Значение пользовательских полей – единственный параметр, изменяемый непосредственно в рабочем окне программы. Для того чтобы изменить информацию в пользовательских полях, необходимо кликнуть на нужное поле. Откроется окно редактирования значения в пользовательском поле. После ввода нового значения, нужно нажать кнопку «ОК» для его передачи на электронные часы или «Cancel» для отмены действия.

Режим работы электронных часов изменяется в меню «Устройство – Режим»:

«Мастер» – часы передают информацию о времени, дате, параметрах датчиков и т.д. другим часам, объединенным в локальную сеть по интерфейсу RS232/RS485. Также, в режиме «Мастер», часы, подключенные к компьютеру, постоянно передают данные, вследствие чего, в рабочем окне постоянно отображается та же информация, что и на электронных часах. «Slave» – часы, работающие в сети, отображают информацию, полученную от часов в режиме «Master». Также, в режиме «Slave», часы не передают данные, вследствие чего, в рабочем окне отображается информация последнего считанного состояния электронных часов.

Текущий режим работы электронных часов отображается в левой части строки, находящейся в нижней части рабочего окна.

Считать время и дату, в режиме «Slave», с электронных часов можно в меню «Устройство – Считать время и дату». Происходит передача регистров, и, в рабочем окне программы, появляется информация с электронных часов.

Считать данные пользовательских полей, в режиме «Slave», с электронных часов можно в меню «Устройство – Считать данные полей». Происходит передача регистров, и, в рабочем окне программы, появляется информация с электронных часов.

Синхронизация времени электронных часов и системного времени компьютера, осуществляется при выборе меню «Устройство – Синхронизация времени». Для того чтобы установить точное время, в меню «Сервис – Параметры» можно настроить синхронизацию системного времени компьютера через интернет с сайтом предоставляющим точное время. Если данная функция включена, то системное время синхронизируется с сервером однократно – в момент запуска программы. По-умолчанию, данная функция включена и настроена на работу с сервером time.windows.com.

Частота синхронизации времени электронных часов и системного времени компьютера задается в меню «Сервис – Частота синхронизации». Доступные периоды: минута, час, три часа и сутки.

Основные настройки параметров электронных часов осуществляются в меню «Устройство – Удаленные настройки». Открывается окно удаленных настроек (рисунок 3).

💥 Удаленная настройка часов
Яркость Время и дата Датчики Вид Другое Польз. экраны Основные настройки Режим работы Сигналы Внешние устройства
Адрес Табло: \$01/1 💌
В файл Из файла Сохранить Отмена

Рисунок 3 – Удаленная настройка часов.

В окне «Удаленная настройка часов» осуществляются следующие настройки параметров электронных часов:

Основные настройки – в данной вкладке осуществляется установка адреса электронных часов (рисунок 3).

Режим **работы** – в данной вкладке изменяется скорость передачи данных на 115200 бит/с, а также устанавливаются параметры, принимаемые часами в режиме «Slave» от часов в режиме «Мастер» (рисунок 4). Параметр «Полный «slave» предназначен для того, чтобы часы в режиме «Slave» принимали все параметры от часов в режиме «Мастер», включая дату и время. Отмеченный параметр «Полный «slave» равнозначен выбору всех параметров в поле «Получить с ведущих часов».

Сигналы – в данной вкладке настраиваются сигналы, воспроизводимые электронными часами. Здесь может быть задана громкость сигнала в процентах от максимальной, установлена периодичность сигнала, а также два будильника на определенное время (рисунок 5). Два будильника с Мелодией 1 и Мелодией 2 (мелодии находятся в прошивке часов и вручную

не редактируются) устанавливаются, и, в определенное

время, электронные часы воспроизводят звуковой сигнал. Поле «Сигналы» позволяет включить

воспроизведение звукового сигнала каждый час, каждые 15 минут часа, каждые 30 минут часа и каждые 45 минут часа соответственно. Также в этом пуле можно включить или отключить сигнал датчика радиации, если он установлен в данной модели электронных часов.

Внешние устройства – в данной вкладке осуществляется настройка срабатывания оптронов датчика Температура 1, подключенного к соответствующему разъему электронных часов (рисунок 6). В поле «Нижний уровень» задается

Яркость Время и дат. Основные настройки	а Датчики Вид Дру Режим работы Сигналы	угое Польз. экраны Внешние устройства
Режим работы	Получить с ведущих час	сов
) 115200/9600 ГП Полный "slave"	Г Ведущий Г Температура 1 Г Температура 2 Г Температура 3	I Время, дата □ Давление □ Влажность □ Радиация
В файл	Из файла	ить Отмена

Рисунок 4 – Режимы работы.



Рисунок 5 – Сигналы.

Яркость	Время и да	ата Датчики	Вид Д	ругое Польз. экраны
Основные н	настройки	Режим работы	Сигналы	Внешние устройства
∃ровни сра Нижний уро Верхний уро	батывания о вень: -99 овень: 99	пронтов Температ	уры1:	
Č,	В файл	Из Файла	Сохр	анить Отмена

Рисунок 6 – Внешние устройства.

значение нижнего порога включения оптрона датчика Температуры 1. в Поле «Верхний уровень» задается значение верхнего порога включения оптрона датчика Температуры 1.

Яркость В данной вкладке изменяется яркость электронных часов, а также настраивается время включения / выключения пониженной яркости (рисунок 7). В полях «Уровень нормальной яркости» и «Уровень пониженной яркости» выбирается значение яркости электронных часов в процентах от максимальной. Время включения пониженной выключения яркости и электронных часов задается в соответствующих полях данной вкладки.

Основное поле – в данной вкладке настраиваются параметры экспонирования и формата отображения времени и даты в основном поле часов, а также суточная коррекция времени, часовой пояс и переход на летнее время (рисунок 8). В поле «Вид» выбирается формат отображения в основном поле для всех перечисленных ниже параметров выпадающем _ в списке приведем номер формата И пример отображения. В полях «Время экспозиции

настройки Р	ежим работы	Сигна	алы 🛛 Вне	шние устройства
Время и дата	Датчики	Вид	Другое	Польз. экраны
ючения пониженн	ой яркости:	100	N ÷	
лючения понижен	ной яркости:	09:00		
ониженной яркос	ги: 10%	•		
ормальной яркос	ги: 100%	•		
	настройки Р Время и дата ючения пониженн лючения понижен ониженной яркос	настройки Режим работы Время и дата Датчики ючения пониженной яркости: лючения пониженной яркости: ониженной яркости: 10%	настройки Режим работы Сигн. Время и дата Датчики Вид ючения пониженной яркости: 15:00 лючения пониженной яркости: 03:00 ониженной яркости: 10% – ормальной яркости: 100% –	настройки Режим работы Сигналы Вне Время и дата Датчики Вид Другое ючения пониженной яркости: 18:00 ÷ 🗸

Рисунок 7 – Яркость.

дополнительные поля	Друг	be 📄	Пол	ьз. экраны
Основные настройки	Режим	і работы		Сигналы
Внешние устройства 📔 Ярко	ость	Основное	е поле	Датчики
Вид5 12-45 Зремя экспозиции Времени: Зремя экспозиции Даты:	5 <u>*</u> 2 *			
Зремя экспозиции Года:	· · ·	l I		
Зремя экспозиции Года: Сугочная коррекция времени: [0	· · ·			
Зремя экспозиции Года: Суточная коррекция времени: [Часовой пояс:	. <u>-</u> D <u>-</u> 3,0 <u>-</u>	 Перех(од на лет	нее время: Г

Рисунок 8 – Основное поле.

Времени», «Время экспозиции Даты», «Время экспозиции Года» в секундах настраивается время отображения соответствующего параметра на электронных часах до смены следующим параметром. При выборе «–» данный параметр не отображается на часах. В поле «Суточная коррекция времени» выбирается значение коррекции в диапазоне от -59 до 59 секунд раз в сутки. В поле «Часовой пояс» выбирается нужный часовой пояс. Также здесь может быть установлен переход на летнее время.

Датчики – в данной вкладке устанавливаются параметры отображения информации датчиков в основном поле, подключенных к электронным часам (в зависимости от модификации электронных часов) (рисунок 9). В полях «Время экспозиции Температуры 1», «Время экспозиции температуры 2», «Время экспозиции Температуры 3», «Время экспозиции Давления», «Время экспозиции Влажности», «Время экспозиции Радиации» в секундах настраивается время отображения соответствующего параметра на электронных часах до смены следующим параметром. Для параметров «Температура 1», «Температура 2», «Температура 3» в соответствующих полях настраивается формат отображения – кодом от 0 до 5. Значение кодов представлены в таблице 1.

Таблица 1 — Формат отображения температуры.

Основные настройки	Pex	Режим работы		Сигналы	
Дополнительные поля	і Д	ругое	Поль	з. экраны	
Внешние устройства	Яркость	Основно	е поле	Датчики	
ремя экспозиции и форм ремя экспозиции Темпер	ат отображения атуры 1: -	• информации	ормат: 0	в основном п	
ремя экспозиции Темпер	атуры 2:	•	ормат: 0	•	
ремя экспозиции Темпер	атуры 3: 📘	• •	ормат: 0	-	
ремя экспозиции Давлен	ия: .	-			
ремя экспозиции Влажно	сти:	•			
ремя экспозиции Радиац	ии: .	-			

Рисунок 9 – Датчики.

Формат		Вид формата
0	«—01°C»	Отображение целой части температуры со знаком «С».
1	«—01°»	Отображение целой части температуры без знака «С».
2	«_—01°»	Отображение целой части температуры без знака «С» по правому краю (с пробелом впереди).
3	«–01.5°»	Отображение целой и десятичной части температура без знака «С».
4	«–01.5°» «01.5°C»	Отображение целой и десятичной части температуры: без знака «С» для отрицательных температур, со знаком «С» для положительных температур.
5	«—01°» влажность	Отображение целой части температуры без знака «С». Вид формата аналогичен 1. Данный формат используется для датчика температуры, в соответствии с которым должен работать датчик влажности.

Представленный в данной таблице вид формата подразумевает отображение как положительных, так и отрицательных температур. Для отрицательных температур выводится знак «–», как показано в таблице 1, для положительных температур – вместо знака «–» пробел. Для формата 4 при отрицательной температуре выводится знак минус, при положительной – не выводится пробел, а происходит смещение значения на один разряд влево, а справа значение дополняется знаком «С». Датчик влажности будет определять свое

значение в соответствии со значением того датчика температуры, для которого выбран формат 5.

Дополнительные поля – в данной вкладке настраиваются параметры отображения времени, даты, а также значений всех подключенных датчиков (рисунок 10) в дополнительных полях. Формат отображения информации соответствует примерам, приведенным в выпадающем списке для каждого из полей информации. Рисунок 10 – Вид.

Основные настройки	Pe	ким работы	Сигналы
Внешние устройства	Яркость	Основное	поле Датчики
Дополнительные пол:	я Д	ругое	Польз. экраны
Дата 5 дд_м Температура 1. 0 нет Температура 2. 0 нет Температура 3. 0 нет	м • • Давле • Влажи • Радиа	аниеОнет ность.Онет щияОнет	▼ ▼ ▼ ль Отмена

Другое – данная вкладка предназначена для профессиональной отладки электронных часов. Случайное изменение параметров в данной вкладке не приведет к изменению режима работы электронных часов.

Пользовательские экраны – в данной вкладке осуществляется изменение количества и формата пользовательских экранов (рисунок 11). При первоначальном подключении электронных часов, программа «Clock Monitor» считывает информации из памяти часов. В

дальнейшем формат количество И пользовательских экранов можно изменить, например, для изменения последовательности отображаемой информации на физических экранах конкретной модели электронных часов. Для пользовательских полей, в выпадающем предусмотрена списке, установка количества символов, а также отключение данного пользовательского поля.

Основные	настройки Режим работы Сигналы 📔	Внешние устройства
Яркость	Время и дата Датчики Вид Друг	_{ое} Польз. экраны
1: 5 👻	9: нет 🕶 17: нет 👻 25: нет 👻	
2: 5 -	10: нет 🕶 18: нет 🕶 26: нет 💌	
3: 5 🗸	11: нет 💌 19: нет 💌 27: нет 💌	
4: 5 🕶	12: нет 💌 20: нет 💌 28: нет 💌	
5: нет 🕶	13: нет 💌 21: нет 💌 29: нет 💌	
6: нет 🕶	14: нет ▼ 22: нет ▼ 30: нет ▼	
7: нет 🕶	15: нет 💌 23: нет 💌 31: нет 💌	
8: нет 💌	16: нет 💌 24: нет 💌 32: 💽 💌	
53	B + 3 - H- + 3 -	



Применение и запись произведенных настроек осуществляется путем нажатия кнопки «Сохранить» в окне «Удаленная настройка часов». Программа «Clock Monitor» передаст настройки на электронные часы, после чего предложит перезапустить устройство.

Для отмены произведенных настроек нужно нажать кнопку «Отмена».

Произведенные настройки можно сохранить в файл в формате *cs для быстрого применения этих настроек в дальнейшем. Для этого в окне «Удаленная настройка часов» предусмотрены кнопки сохранения и выбора файла настроек – «В файл...» и «Из файла...».

Для профессиональной отладки работы электронных часов, в меню «Сервис» предусмотрено включение «Окна передачи данных» (рисунок 12), которое предназначено для визуального отображения принимаемых и передаваемых с компьютера на электронные часы данных.



Рисунок 12- Окно обмена данных.

Для выхода из программы «Clock Monitor» необходимо выбрать «Файл – Выход».

ООО «Световод» Москва, Научный проезд, д. 20, тел. 739-52-52, e-mail: lamp@leds.ru www.leds.ru, www.svetovod.ru