Проектор Kezga 4K

Для домашнего применения

Пожалуйста, прочтите внимательно перед использованием.

1. Обзор упаковки

В коробке проектора имеются следующие предметы. Внимательно проверьте, все ли пункты в наличие. Если есть какие-либо недостающие товары, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором.



Основной блок х1



Пульт управления х1

0



Кабель питания Х1

Крепежные винты х4

| ę | Информация об эксплуатации |
|---|---|
| 1 | Обратите внимание, что количество аксессуаров для оборудования может быть увеличено или уменьшено в связи с |
| 1 | обновлением продукта. |
| 2 | Из-за различий в применении оборудования в каждой стране (регионе), его комплектующие могут отличаться в |
| 2 | некоторых странах (регионах). |
| 2 | Рисунки в данном руководстве приблизительные и могут отличаться от фактического продукта, обратитесь к |
| 3 | фактическому продукту. (Это касается всего руководства) |

Введение в продукт Спецификация продукта

| Техническая спецификация продукта | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| Модель | Проектор Kezga 4K | Опера | ционная система | Android | |
| Дисплей | Лазерный источник света + технология DLP | Сетевое подключение | | Проводная сеть + бе | спроводная сеть |
| Разрешение | 3840x2160 | Дистанци | юнный метод связи | Bluetoo | oth |
| Максимальное | | Встро | енные динамики | 10Wx | 2 |
| качество | 100" | | | | |
| картинки при | | Cpor | к службы лазера | 25000 ча | сов |
| размере экрана | | | | | |
| Источник | Переменный ток 100-240 В, 3,6А, 50- | Размер корпуса (прибл.) | | 485мм х 325мм | м х 135мм |
| питания | 60 Гц | | | | |
| | | Вес нетт | то основного блока | 9,7 кі | Γ |
| | LAN x1 COAX x1 AUDIO OUTx1 | | | Температура | 0~35°C |
| Порт | S/PDIF x1 RS-232x1 USBx2 HDMI x2 | | Использование | Относительная | 20%~80% |
| | | Условия | | влажность | |
| | | | | Температура | - 20~50C |
| | | | Хранение | Относительная | 20%~80% |
| | | | | влажность | |
| ę | Это устройство содержит модул | ь радиопереда | ччи с кодом подтвержде | ния модели: CMIIT ID: 2 | 019AP1584 |

2.2 Внешний вид

2.2.1 Структура основного блока Рис. 1-4 структура



Рис. 1 45° слева вверху



Рис. 2 Передняя верхняя часть



Рис. З Вид сзади



Рис. 4 Вид снизу под углом 30°

| Стр | уктура основного блока |
|-----|----------------------------|
| N⁰ | Название |
| 1 | Вентиляционная сетка |
| 2 | Место встроенных |
| | динамиков |
| 3 | Инфракрасный защитный |
| | датчик |
| 4 | Светоизлучающее отверстие |
| 5 | Кнопка питания и индикатор |
| 6 | Вентиляционная сетка |
| 7 | Порты |
| 8 | Вход для шнура питания |
| 9 | Отверстие противоугонного |
| | замка |
| 10 | Ножки с регулировкой |
| | высоты |
| 11 | Отверстие для подъемного |
| | винта |

2.2.2. Порты



Рис.5 Порт

Не подключайте другой мобильный жесткий диск USB к/из других интерфейсов USB, когда файл на мобильном жестком диске USB воспроизводится на устройстве. Величина пускового тока мобильного жесткого диска USB большая и подключение подобных устройств может повредить оборудование или вызвать другие неисправности.

| | Порт | | |
|----|---------------------|---|--|
| N⁰ | Название | Функция | |
| 1 | LAN | Для проводных сетевых подключений | |
| 2 | COAX | "Коаксиальный выход" в основном обеспечивает передачу цифровых аудиосигналов и может быть подключен к внешней звуковой системе. | |
| 3 | AUDIO OUT | Обеспечивает вывод аналогового аудиосигнала (UR) | |
| 4 | S/PDIF | Волоконный интерфейс для цифрового аудиовыхода | |
| 5 | RS-232 | Интерфейс управления для системной интеграции | |
| 6 | USB 2.0 | Для подключения к USB-устройствам, таким как флэш-диск, мобильный жесткий диск и т.д. | |
| 7 | USB 2.0 | Для подключения к USB-устройствам, таким как флэш-диск, мобильный жесткий диск и т.д. | |
| 8 | HDMI2(ARC) (2.0) | Для подключения к внешним устройствам с портами HDMI (ARC) | |
| 9 | HDMI1 (2.0) | Для подключения к внешним устройствам с портами HDMI | |

2.2.3 Пульт управления



Рис.6 Пульт управления

| | | Кнопки и функции |
|----|------------------|--|
| N⁰ | Название | Функция |
| 1 | Кнопка питания | Переключатель режима ожидания |
| 2 | Резервная кнопка | Функция не определена |
| 3 | Кнопка домой | Вернуться на главную страницу |
| 4 | | Когда отображается меню, это меню |
| | Вверх/вниз/ | Вверх/Вниз/Влево/Вправо; |
| | влево/вправо | Когда носитель воспроизводится без меню, |
| | | выполняется функция, определенная |
| | | системой |
| 5 | Кнопка возврата | Возврат к предыдущему меню |
| 6 | Резервная кнопка | Функция не определена |
| 7 | Кнопка | Увеличение громкости |
| | Громкость + | |
| 8 | Кнопка | Уменьшение громкости |
| | Громкость - | |
| 9 | Кнопка программ | Открывает меню выбора программы |
| 10 | Кнопка ОК | Входит на страницу выбора |
| 11 | Кнопка меню | Короткое нажатие этой клавиши открывает |
| | | меню настроек в программе и на локальных |
| | | носителях; под любой сценой длительное |
| | | нажатие этой клавиши вызывает все меню |
| | | настроек |
| 12 | Резервная кнопка | Функция не определена |
| 13 | Резервная кнопка | Функция не определена |
| 14 | Индикатор | Указывает статус ответа кнопки |

Привязка пульта дистанционного управления

В этом устройстве используется пульт дистанционного управления Bluetooth. Пульт управления можно использовать после привязки к устройству. При первом запуске устройства, когда основной блок не привязан к пульту дистанционного управления, выполните следующие действия:

а. Нажмите клавишу "ВКЛ/ВЫКЛ" основного блока, чтобы запустить устройство;

б. Поднесите пульт дистанционного управления к устройству и удерживайте его на расстоянии 50 см прямо перед основным устройством, одновременно нажмите кнопки "Меню" и "Громкость" и удерживайте их более трех секунд;

в. Индикатор дистанционного управления будет быстро мигать, и пульт дистанционного управления перейдет в режим привязки;

г. Когда индикатор пульта дистанционного управления загорится надолго и на экране появится изображение, показанное на рис. 7, отпустите кнопки и дождитесь подключения;

д. Индикатор удаленного управления погаснет, и на экране появится подсказка "Привязка завершена", что означает, что процесс завершен;

е. Пульт дистанционного управления можно использовать для управления устройством только после завершения привязки. В случае, если привязка не удалась, необходимо выполнить ее еще раз.



Рис. 7 Процесс привязки

Рис. 8 Привязка завершена

3. Монтаж и ввод в эксплуатацию

3.1 Монтаж

В соответствии с различными сценариями применения устройство поддерживает четыре способа установки: проектор перед проекционным экраном, проектор позади проекционного экрана, проектор подвешен перед проекционным экраном, проектор подвешен позади проекционного экрана.

3.1.1 Метод монтажа



Рис. 9 Проектор перед экраном



Рис. 11 Проектор подвешен перед экраном



Рис. 10 Проектор позади экрана



Рис. 12 Проектор подвешен позади экрана

3.1.2 Размер экрана и расстояние установки

Расстояние между проектором и экраном пропорционально размеру дисплея, чем ближе проектор и экран, тем меньше размер дисплея. И наоборот, чем больше размер дисплея, тем дальше экран и проектор. Внимательно прочитайте руководство пользователя экрана перед установкой, лазерный проектор - это точное оптическое устройство, его рекомендуется устанавливать авторизованным профессиональным техническим специалистам. Выполните следующие действия для установки.

а. Подтвердите размер дисплея и положение проектора: подтвердите размер дисплея и положение проектора в соответствии с размером экрана и условиями установки.

б. Положение изображения: установите проектор на подставку для телевизора, отрегулируйте фокусировку, чтобы сделать изображение четким, двигайте проектор, чтобы подтвердить размер изображения (такой же, как область отображения экрана) и положение.

в. Положение проектора: отметьте положение проектора, его легко восстановить, если потребуется перемещать проектор.

г. Положение экрана: сохраняйте стабильное положение экрана, отметьте положение экрана с помощью руководства пользователя экрана, отодвиньте проектор.

д. Установка экрана: установите экран в соответствии с руководством пользователя экрана.

е. Положение проектора: верните проектор на место, которое вы отметили.

ж. Настройка изображения: запустите проектор, переместите положение проектора и убедитесь, что изображение покрывает всю поверхность экрана, отрегулируйте фокусировку.

| Размер эн | Размер экрана и расстояние до дисплея Единица измерения: мм | | | | |
|-----------|--|----------------|-----------------------------|--|--|
| Размер | Ширина | Высота дисплея | Расстояние между проектором | | |
| экрана | дисплея | | и экраном ① | | |
| 80" | 1771 | 996 | 102 | | |
| 90" | 1992 | 1121 | 148 | | |
| 100" | 2214 | 1245 | 195 | | |
| 110" | 2435 | 1370 | 241 | | |
| ę | 1. Расстояние просмотра рекомендуется в 1,5 раза превышать длину диагонали экрана. Если близко смотреть на экран в течение длительного | | | | |
| | периода времени, это может навредить вашему зрению. | | | | |
| | 2. Рекомендуется использовать экран с тем же соотношением сторон, что | | | | |
| | и у проектора. | | | | |
| | 3. Приведенные выше данные приведены только для справки, возможны | | | | |
| | отклонения, пожалуйста, обратите внимание. | | | | |





3.2 Настройка изображения

3.2.1 Настройка положения изображения

В этом разделе в качестве примера рассматривается метод установки фронтальной проекции экрана, чтобы объяснить настройку изображения пользователям.

а. Подключите источник питания и запустите основной блок;

б. В соответствии с отображаемым изображением отрегулируйте размер и положение изображения, перемещая основной блок вперед, назад, влево и вправо или поворачивая подставку для регулировки высоты.



Рис.14 Винт для регулировки высоты



| Описание | Внешний вид | Регулировка | Описание | Внешний вид | Регулировка |
|-----------------------------------|-------------|---|----------------------------|-------------|---|
| Изображение меньше экрана | | Отодвиньте проектор | Изображение ниже экрана | 4 | Сдвиньте проектор вверх или опустите экран вниз |
| Изображение больше экрана | | Пододвиньте проектор | Нижняя трапеция | | Поверните винт для регулировки высоты против часовой стрелки |
| Изображение слева от экрана | | Сдвиньте проектор вправо | Верхняя трапеция | | Поверните винт для регулировки высоты по часовой стрелке |
| Изображение справа от экрана | | Сдвиньте проектор влево | Левая трапеция | | Двигайте проектор против часовой стрелки |
| Изображение выше экрана | | Сдвиньте проектор вниз или поднимите вверх экран | Правая трапеция | | Двигайте проектор по часовой стрелке |

3.2.2 Регулировка фокуса

а. Запустите экран электрической фокусировки через меню пользователя: длительное нажатие кнопки "Меню" на пульте дистанционного управления —> выберите Настройку дисплея
 —> выберите Электрическую фокусировку;

б. Используйте стрелки вверх и вниз для грубой настройки: Используйте кнопку "Вверх/вниз" на пульте управления, чтобы выбрать стрелку "Вверх/вниз" —> нажимайте кнопку "ОК" раз за разом, чтобы настроить изображение приблизительно четкое (судя по наблюдению за четкостью изображения в центре);

в. После этого используйте стрелки влево и вправо для точной настройки: Используйте кнопку "Влево/вправо" на пульте управления, чтобы выбрать стрелку "Влево/вправо" —> нажимайте кнопку "ОК" раз за разом, чтобы настроить четкость изображения до оптимального уровня;

г. В случае, если четкость картинки все еще не идеальна, необходимо повторить шаги б и в.

3.2.3 Калибровка изображения

а. Откройте калибровку изображения из меню с помощью пульта дистанционного управления: Длительное нажатие клавиши "Меню" - выберите "Настройка дисплея" - выберите "Калибровка изображения";

б. Нажмите кнопку "Вверх" / "Вниз" / "Влево" / "Вправо", чтобы выбрать изображение, часть которого нужно отрегулировать;

в. Нажмите "Вверх/вниз", чтобы выполнить горизонтальную регулировку, нажмите "Влево" / "Вправо", чтобы выполнить вертикальную регулировку;

г. Завершите одну точку, нажмите клавишу "Возврат", затем повторите шаги б и в, чтобы отрегулировать точку покоя, пока не получите идеальное изображение.

4. Инструкции по эксплуатации

4.1 Меню основных настроек

а. Под исходным кодом программы и локальным носителем нажмите кнопку "Меню", чтобы открыть меню "Настройки". Нажимайте кнопку "Вверх/вниз", чтобы передвигаться по элементам настроек меню первого уровня. Нажмите кнопку "ОК" или кнопку "Вправо", чтобы войти в меню следующего уровня. Когда выбран какой-либо параметр настройки параметров, нажмите кнопку "ОК", чтобы подтвердить выбор, или войдите для настройки, а затем используйте кнопку со стрелкой и клавишу "ОК" для настройки;

б. В любом месте долгое нажатие кнопки "Меню" вызывает меню "Все настройки", а нажатие кнопки "Вверх/вниз" выбирает различные меню, нажмите кнопку "ОК", чтобы войти;

в. Такие параметры, как звук, изображение, сеть, система и т.д., могут быть установлены в меню "Настройки" и "Все настройки";

г. После выполнения необходимых операций нажмите клавишу "Возврат", чтобы шаг за шагом вернуться к предыдущему интерфейсу меню, или нажмите кнопку "Меню", чтобы выйти из меню напрямую.

4.2 Домашняя страница системы

а. Нажмите кнопку "Домой", чтобы войти в интерфейс "Главная сцена";

б. Здесь имеются такие иконки, как Media, TV Manager, Clear Cashes, Applications и т.д. Главное меню может быть настроено в соответствии с конкретными требованиями.

| Q | Информация об эксплуатации | | | |
|---|--|--|--|--|
| | Некоторые параметры в пользовательском | | | |
| 1 | интерфейсе управления не выбираются, не | | | |
| 1 | отображаются или не скрываются автоматически в | | | |
| | разных моделях, источниках сигнала или состояниях. | | | |
| | Пользовательский интерфейс управления может | | | |
| | быть изменен при обновлении программного | | | |
| 2 | обеспечения. Если есть разница между руководством | | | |
| | пользователя и конечным обновлением, | | | |
| | обновленный дисплей имеет преимущество. | | | |



Рис. 15 Домашняя страница системы

5. Меры предосторожности

Это оборудование содержит лазерный модуль. В целях вашей безопасности, следуйте следующим советам.

| | Меры предосторожности |
|---|--|
| 1 | Не смотрите прямо на яркий свет, излучаемый этим устройством, это может привести к травме глаз. |
| 2 | Не открывайте и не разбирайте устройство, так как это может привести к повреждению из-за воздействия лазерного излучения. |
| 3 | Не используйте оптические приборы (например, увеличительное стекло и/ или микроскоп) для наблюдения за излучением лазера, в противном случае может быть нанесен вред вашим глазам. |
| 4 | Надевайте профессиональные очки для лазерной защиты, когда вам необходимо иметь прямой контакт с ярким светом. |
| 5 | Информация об эксплуатации: Продукт оценивается как класс 3В в соответствии с IEC 60825-1:2014. |
| 6 | Для вашей безопасности, выберите правильное направление просмотра. |





| <u>_!</u> | Меры предосторожности |
|-----------|--|
| 1 | Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла, таких как прямые солнечные лучи, радиатор, огонь или плита. |
| 2 | При перемещении оборудования из низкотемпературной среды в высокотемпературную внутри проектора может образоваться конденсат. Не включайте оборудование сразу. |
| 3 | В случае каких-либо отклонений или неисправностей, таких как отсутствие изображения, звука, наличие дыма или необычного запаха, немедленно выключите проектор, отключите его от сети и свяжитесь с нашим персоналом послепродажного обслуживания, чтобы открыть устройство для проверки. |
| 4 | Не закрывайте вентиляционное отверстие и устанавливайте проектор в хорошо проветриваемом помещении для предотвращения перегрева оборудования. |
| 5 | Не используйте легковоспламеняющиеся материалы, такие как книги и картон, для блокирования светового луча, излучаемого устройством. Легковоспламеняющиеся материалы могут расплавить или воспламенить предметы, или вызвать пожар при длительном воздействии светового луча. |
| 6 | Не устанавливайте оборудование непосредственно в местах с плохой вентиляцией, таких как ковры, подушки, книжные полки или шкафы. |
| 7 | Для облегчения вентиляции, убедитесь, что расстояние между вентиляционным отверстием оборудования и стеной превышает 30 см. |
| 8 | Не размещайте легковоспламеняющийся аэрозоль или другие легковоспламеняющиеся вещества рядом с проектором. |
| 9 | Если произошла утечка газа, не прикасайтесь к розетке и не включайте ее. Немедленно откройте окно и проветрите помещение. |
| 10 | Не прикасайтесь к объективу и не протирайте его руками или обычной тканью. Чтобы удалить пыль с объектива, используйте ушной шприц-шарик. |
| | При установке проектора с помощью подъемного механизма специалисты должны использовать соответствующие |
| 11 | профессиональные инструменты для установки. Неправильная установка может привести к падению оборудования, к травмам |
| | лоден или повреждению проектора. Свяжитесь с вашим лилером или официальным сервис-центром технического обслуживания. Непрофессиональное обслуживание |
| 12 | может привести к поражению электрическим током или повреждению оборудования. |

6. Переработка

| ES . | Это означает, что упаковочные материалы могут быть переработаны, пожалуйста, не выбрасывайте их по желанию. |
|------|---|
| | Это означает, что срок службы оборудования с учетом защиты окружающей среды составляет 10 лет при нормальных условиях работы и эксплуатации. Оборудование может безопасно использоваться в течение этого срока. |
| | В целях защиты окружающей среды использованные батарейки и изделия могут быть переработаны. |

7. Гарантийное обслуживание

Дорогой пользователь,

Благодарим вас за вашу благосклонность к продуктам KEZGA! Гарантийный срок составляет 1 год. В будущем, при сбое оборудования или возникших замечаниях/ предложениях, свяжитесь с нами через авторизованных местных дилеров.

В отношении послепродажного обслуживания, включая установку, обслуживание и ремонт, преимущественную силу имеют местные законы страны/региона.

Гарантия

а. В течение гарантийного срока, если будут какие-либо неисправности, вызванные проблемами с качеством продукции, вы можете воспользоваться услугами по техническому обслуживанию.
б. Гарантия осуществляется по серийным номерам устройства, обратитесь к дилеру вашей страны/региона;

При любом из следующих обстоятельств гарантийное обслуживание будет аннулировано, и вам будут предоставлены платные услуги по техническому обслуживанию:

а. Окончание периода действия;

б. Ущерб, вызванный неправильным использованием, обслуживанием и хранением;

в. Физические повреждения устройства.

г. Несанкционированное (без письменного разрешения дистрибьютора) вскрытие устройства.

Skyandfly Limited

Add:HongKong, Bonham Strand 50, Bonham Business Center, 17fl.