



Интерьер кабины для модели М-29К (Hobbyboss 81786)

1

Удалите рельеф с оригинальных деталей

B20+B21+D20

A11

C23

D21

B10

B33

! Неиспользуемые детали:

B11

B14

PE-A7

PE-A5

PE-A2

PE-A3

2

Приклейте детали из набора

• Вырежьте нужный элемент набора, опустите в теплую воду на 10-15 сек, отделите от декальной бумаги и просушите.

• Приклейте элемент на нужное место окрашенной детали, используя цианоакрилатный (ЦА/супер-клей) или ПВА клей.

40

39

36

38

30

29

16

19

24

25

28

1

2

15

18

C23

13

9

8

A11

37

42

41

17

32

23

22

33

27

31

D12

Заделать

Сложите пополам и склейте

14

7

10

20

21

A11

Приклейте A11 в верхнюю половину фюзеляжа, затем установите детали 21 и 34 впритык к ней

35

A11

34

12

11

web: emboss.store

email: info@emboss.store