

ИНСТРУКЦИЯ по монтажу Phomi-MCM.ru

1. Перед тем как приступать к монтажу, материал должен находиться в теплом помещении не менее 24 часов.
2. Рекомендуется производить перемещение материала с помощью двух человек. Непосредственно монтаж может производить один специалист. Материал обладает гибкими свойствами, но необходимо быть внимательными и не брать материал за край поверхности, иначе он может повредиться.
3. Подготовка поверхности:
Поверхность, предназначенная для монтажа гибкой керамики, должна быть ровной, очищенной от пыли и обработана грунтовым составом.
4. Резка, Нанесение плиточного клея
Используйте угловую шлифовальную машину с дисками по камню для резки плитки и запила углов. Подготовьте плиточный клей и нанесите его с помощью зубчатого шпателя на всю площадь плитки. (Рекомендуем использовать плиточный клей марки Baumit CeramicFix, Baumit Baumacol FlexTop)
5. Монтаж
Для выравнивания поверхности применяйте строительную гладилку. Соблюдайте размеры межплиточных швов, используя крестики для плитки. Phomi имеет минимальное тепловое расширение, что позволяет выполнять монтаж плитки без расшивки, хотя это требует высокого профессионализма и точности.
6. Зачистка швов
После полного высыхания клея удалите излишки клея из межплиточных швов.
7. Нанесение гидрофобизирующей пропитки
Валиком нанесите первый слой гидрофобизирующей пропитки на водной основе. Это предотвратит загрязнение плитки.
8. Заполнение швов затиркой
После высыхания пропитки заполните межплиточные швы затиркой, используя тубу с пистолетом или кондитерский мешок. Убедитесь, что швы заполнены полностью, без пустот. Удалите излишки затирки после ее частичного высыхания (до консистенции пластилина).
9. Повторная обработка пропиткой
После полного высыхания затирки и очистки поверхности, повторно нанесите гидрофобизирующую пропитку. Это защитит поверхность от влаги и загрязнений, а также подчеркнет глубину цвета плитки.