

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ГИБКОГО КАМНЯ/МРАМОРА

Разработана специалистами ООО «ПК «Гибкий камень»

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед монтажом гибкого камня или мрамора необходимо предварительно определиться с размещением и стыковкой листов в соответствии с узорами (данная рекомендация не относится к гибкому камню серии МОНОТОН). Далее требуется качественно выполнить подготовку основания. Для этого достаточно тщательно выровнять, очистить и обработать стены грунтом глубокого проникновения. Технология монтажа гибкого камня/мрамора очень схожа с поклейкой обоев. Тонкости при монтаже этого материала касаются только внешних углов (см. ниже по тексту) и подбора рисунка (при необходимости). Монтаж следует проводить на однотонное основание светлого цвета. Перед монтажом необходимо разложить листы на полу и определить их последовательность (подбор рисунка).

ПОКЛЕЙКА

Гибкий мрамор серии VIP, за исключением «Доломит», «Волокас», «Неро» и «Император» и все линейки серии EXCLUSIVE, имеет четыре рисунка (№ 1, 2, 3 и 4), образующих, при указанной порядковой последовательности, единое полотно. Гибкий камень/мрамор клеится на специализированный клей, наносимый валиком или кисточкой на заранее подготовленный и загрунтованный участок стены (основание). Нанесите клей на стену, при необходимости и на внутреннюю сторону гибкого камня/мрамора, и сразу же приступать к поклейке. Далее аккуратно возьмите гибкий камень/мрамор за края, не повредив материал (лучше на эту часть клей не наносить и сделать это после приклеивания листа), приложите его к стене (основанию) и тщательно разгладьте прокаточным валиком по всей поверхности.

РЕЗКА

Для резки материала используется строительный нож и алюминиевое строительное правило.

ОФОРМЛЕНИЕ УГЛОВ И СТЫКОВ

При сгибании гибкого камня/мрамора во внутренних углах, никаких секретов или тонкостей нет, просто сгибаете и всё, как обои. При работе на внешних углах гибкому камню/мрамору требуется небольшая "разминка". Условно отметьте на тыльной стороне листа место предполагаемого сгиба, после чего сложите его в этом месте, лицевой стороной внутрь и хорошо разомните, как будто "катаете тесто". Материал станет заметно мягче и его можно будет сгибать на внешний угол. Делайте это аккуратно, плавно и без резких движений. При монтаже нескольких листов необходимо произвести их «подгонку» для этого 2 листа монтируемых вместе накладываются стыковочными краями друг на друга (1-2 см) и разрезаются. Таким образом образуется идеальный срез листов и соответственно их дальнейшая стыковка. Швы, ни в коем случае, затирать нельзя!

ОБРАБОТКА ЗАЩИТНЫМ/ФИНИШНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Мы рекомендуем наносить защитное/финишное покрытие не только при внешней отделке и во влажных помещениях (ванная комната, кухня, бассейн и т.д.), но и при внутренней отделке. Защитное покрытие обязательно необходимо тщательно размешать в течении 10-ти минут и равномерно нанести валиком тонким слоем по всей поверхности (без нажима и многократности движений). Очень важно следить за подтеками, так как после высыхания убрать их будет невозможно. После обработки двух-трех метров, вернитесь к тому месту откуда начинали и просмотрите наличие подтёков под разным углом освещения. Если они присутствуют, прикатайте их валиком или удалите влажной тряпкой.