

Размеры и стандартная конфигурация пружин ADM, ночной и дневной

Длина стоп (мм)	Размер сандалика	Размер механизма	Пружина STJ (отведение, абдукция)	Пружина TTJ (растяжка, дорсифлексия)
81-87	0	XXX-SMALL	90	90
88-92	1	XXX-SMALL	120	120
93-102	2	XX-SMALL	170	170
103-112	3	X-SMALL	170	240
113-122	4	X-SMALL	240	310
123-132	5	SMALL	310	420
133-142	6	SMALL-MEDIUM	400	510
143-152	7	MEDIUM	510	600
153-162	8	MEDIUM	600	780
163-172	9	MEDIUM-LARGE	780	960
173-182	10	MEDIUM-LARGE	960	960
182-192	11	LARGE	960	1330
193-202	12	LARGE	960	1330

1. Для ADM используйте эту таблицу, чтобы найти размер ADM.
2. Размер ADM надо менять, когда он станет менее эффективным, т.е. когда будет видно меньше дорсифлексии и/или отведение стопы, чем при первой установке. А если пальцы ног достигают края сандалики, то может быть и раньше. Желательно сфотографировать ADM, когда он впервые установлен и имеет оптимальное отведение и дорсифлексию и использовать это в качестве ориентира. Каждый раз, когда размер сандалики увеличивается, то механизм также должен быть изменен для того, чтобы обеспечить отведение и дорсифлексию.
4. Другие варианты пружин доступны по запросу.
5. Для получения рекомендации по выбору пружин, пожалуйста, обратитесь к своему врачу или к нам.