

Инструкция по использованию электронного ошейника для дрессировки собак Petcomer P-500



Важно!

- ✓ Полностью зарядить перед первым использованием
- ✓ Не применять на агрессивных собаках, рекомендуется обратиться к кинологу
- ✓ Не носить ошейник дольше 10 часов в день
- ✓ Проверять и поправлять ошейник каждые 2 часа
- ✓ Начинать дрессировку с воздействий низкими мощностями, увеличивая постепенно при необходимости
- ✓ Не затягивать ремешок слишком туго, между шеей собаки и ремнем должно оставаться расстояние в один палец
- ✓ Ежедневно осматривать кожу шеи собаки на предмет раздражений или повреждений, при появлении воспалений на коже немедленно прекратить использование устройства до полного выздоровления

Как пользоваться устройством

1. Включите ресивер: одно нажатие на кнопку на ресивере для включения, два нажатия для выключения.

2. Привяжите пульт к ресиверу (при необходимости):
 - зажмите кнопку включения ресивера на 3 секунды - Вы услышите звуковой сигнал, световой индикатор на ресивере будет мерцать в течение 10 секунд
 - нажмите кнопку звука, вибрации или тока на пульте – Вы услышите два звуковых сигнала, означающих успешное сопряжение пульта и ресивера.
 - смените канал и повторите предыдущие действия для привязки второго ошейника (при наличии)
3. Проверьте работоспособность тока: приложите тест-лампу (идет в комплекте) к контактам, на пульте нажмите кнопку тока, увеличьте уровень мощности до 5, нажмите на кнопку тока – если тест-лампа загорится, значит режим тока работает корректно.
4. Проверьте работоспособность вибрации: нажмите кнопку вибрации, увеличьте уровень мощности до 5, нажмите на кнопку вибрации – если ресивер вибрирует, значит режим вибрации работает корректно.
5. Проверьте работоспособность звука: нажмите кнопку звука, уровень мощности не регулируется – если ресивер пищит, значит режим звука работает корректно.
6. Наденьте ошейник на собаку: резиновые колпачки должны плотно прилегать к коже собаки, если у собаки слишком длинная и густая шерсть, рекомендуется ее укоротить в месте соприкосновения контактов с кожей; ошейник должен плотно, но не туго сидеть на шее собаки – расстояние одного пальца между шеей и ошейником; лишнюю часть ремешка можно отрезать.

Индикаторы

- Световой индикатор на пульте загорается при любом воздействии на собаку
- Световой индикатор на пульте горит во время подзарядки пульта и отключается по завершении зарядки
- Световой индикатор на пульте моргает в режиме ожидания, когда пульт бездействует в течении 1 минуты
- На экране пульта отображается уровень заряда пульта от 1 до 5, где 1 – необходимо зарядить пульт, 5 – пульт можно снять с зарядки
- Световой индикатор на ресивере загорается при любом воздействии на собаку
- Световой индикатор на ресивере горит во время подзарядки ресивера
- Световой индикатор на ресивере моргает во время подзарядки ресивера и при бездействии в течении 5 минут

- Световой индикатор на ресивере быстро мерцает в течение 10 секунд во время сопряжения пульта с ресивером
- Световой индикатор на ресивере мерцает один раз при низком заряде ресивера

Гарантия на электронные ошейники

Если электронный ошейник, купленный в магазине "Страна питомцев", вам не подошёл, то вы можете вернуть его в соответствии с ЗоЗПП в течение 14 дней с момента покупки. Возврат или обмен товара в Москве происходит в пункте самовывоза в ЗАО. Для заказов, отправленных транспортными компаниями, момент покупки — это день получения товара.

Требования к возвращаемому товару:

- не должен быть в употреблении;
- без следов эксплуатации, установки, посторонних запахов, шерсти, мелких повреждений в том числе потертостей и царапин;
- полностью работоспособный;
- в полной комплектации;
- в оригинальной и неповрежденной заводской упаковке по основному товару и комплектующим к нему;

В течение гарантийного срока при наличии вины завода-изготовителя производится бесплатный ремонт, в том числе замена неисправных модулей в товаре, или обмен товара на такой же или аналогичный по характеристикам.

Процедура гарантийного обслуживания

Для обращения по гарантии достаточно связаться с нами удобным Вам способом. Доставка гарантийного товара из регионов осуществляется за счет покупателя, доставка обратно в регионы к покупателю - за наш счёт. Правила нашей гарантии распространяются на всех покупателей.

Условия гарантии

1. Гарантия от Магазина предоставляется на срок 6 месяцев с даты приобретения товара.
2. Гарантия предусматривает бесплатный ремонт, замену запчастей или комплектующих в течении всего гарантийного срока.
3. Неисправные запасные части или устройства являются собственностью компании и возврату не подлежат.
4. Гарантия не распространяется на аксессуары и расходные материалы,

такие как: элементы питания, кабели, ремешки, сумки и прочее.

5. Гарантийный ремонт не производится в случаях:

- механических или термических повреждений
- повреждении защитных пломб и т.п.;
- неправильного подключения в электросеть, эксплуатации при нестабильном напряжении электросети (отклонение частоты от номинальной более 0.5%, напряжения от номинального более 10%);
- нарушений правил эксплуатации;
- проведения ремонта лицами, не уполномоченными на это;
- повреждений, вызванных воздействием или проникновением внутрь изделия насекомых, животных, жидкостей, пыли и т.п.;
- нарушениях работы в результате обновления программного обеспечения

При возникновении вопросов свяжитесь с нами по эл. почте petstate@yandex.ru или по тел. 8-499-394-16-59.

Интернет-магазин «Страна питомцев»