


№	Артикул	Наименование	Кол
1	70010-00482-00	Корпус	1
2	30101-00376-00	Болт М8х50	4
3	30136-00079-00	Шайба	4
4	70010-00447-00	Сальник мех.+керам.	1
5	30152-00077-00	Кольцо уплотнительное	1
6	33099-00064-00	Крыльчатка	1
7	70010-00524-00	Диффузор	1
8	33048-00141-00	Кольцо уплотнительное	1
9	39999-00002-00	Корпус	1
10	33317-00015-00	Прокладка	1
11	70010-00155-00	Патрубок	1
12	33275-00013-00	Кольцо уплотнительное	2
13	33001-00038-00	Штуцер	2
14	70003-00848-00	Гайка штуцера	2
15	34024-00040-00	Хомут	2
16	30100-00039-00	Болт М8х25	9
17	30152-00113-00	Кольцо уплотнительное	1
18	33126-00010-00	Пробка	1
19	20017-00023-00	Клапан обратный	1
20	70010-00155-00	Фланец	1
21	30136-00147-01	Шайба	9
22	30101-00549-00	Болт М10х30	6
23	30125-00027-00	Шайба	6
24	34037-00009-00	Фильтр	1

Мотопомпа бензиновая



Модель
PH50

Артикул
PH50




№	Артикул	Наименование	Кол
1	20090-00671-00	Рама	1
2	30101-00461-00	Болт М8х32	4
3	30125-00003-00	Гайка	4
4	30114-00019-00	Болт М6х45	4
5	34030-00066-00	Амортизатор рамы	4
6	30128-00011-00	Гайка	4
*	170FTP-T	Двигатель 170FTP-T	1

Мотопомпа бензиновая



Модель
PH50

Артикул
PH50




№	Артикул	Наименование	Кол
1	01-168-001	Головка цилиндра в сборе	1
2	01-168-002	Шпилька карбюратора	2
3	01-168-003	Втулка Ø10x14	2
4	01-168-004	Прокладка головки	1
5	01-168-005	Шпилька глушителя	2
6	LR5YC	Свеча зажигания LR5YC	1
7	01-168-007	Болт головки цилиндра	4
8	01-168-008	Прокладка клап. крышки	1
9	01-168-009	Крышка клапанов	1
10	01-168-010	Болт клапанной крышки	4
11	01-168-011	Трубка отвода газов	1

Двигатель бензиновый



Модель
170FTP-T

Артикул
170FTP-T




№	Артикул	Наименование	Кол
1	02-170-001	Цилиндр (ручн. старт.)	1
2	02-168-002	Сальник коленвала	2
3	02-168-003	Шайба под болт	2
4	02-168-004	Болт сливного отверстия	1
5	02-188-004	Реле датчика масла	1
7	02-168-007	Датчик уровня масла	1
9	02-168-009	Шестерня рег. Оборотов	1
10	02-168-010	Подшипник к/в 6205	1
11	02-168-011	Шайба	4
12	02-168-012	Зажим	1
13	02-168-013	Рычаг вала рег. оборотов	1
*	02-170-000	Набор прокладок 170F	

Двигатель бензиновый



Модель
170FTR-T

Артикул
170FTR-T




№	Артикул	Наименование	Кол
1	03-168-001	Пробка (щуп)	2
2	03-168-002	Болт М8×32	6
3	03-168-003	Крышка картера	1
	03-168-003G	Крышка картера (колокол)	1
4	02-168-002	Сальник коленвала	1
5	02-168-010	Подшипник коленвала 6205	1
6	03-168-006	Втулка	2
7	03-168-007	Прокладка картера	1

Двигатель бензиновый




Модель
170FTR-T

Артикул
170FTR-T



№	Артикул	Наименование	Кол
1	04-170-001	Кольцо поршневое $\text{\textcircled{O}}70 \times 1,5$	1
2	04-168-002	Кольцо стопорное	2
3	04-170-003	Поршень $\text{\textcircled{O}}70 \times 49 \text{мм}$	1
4	04-168-004	Палец поршня	1
6	04-168-006	Шатун	1
7	04-168-007	Шпонка маховика	1
8	04-168-008RZ	Коленвал	1

Двигатель бензиновый		
	Модель	Артикул
	170FTP-T	170FTP-T




№	Артикул	Наименование	Кол
5	05-168-005	Кронштейн коромысел	1
6	05-168-006	Штанга толкателя	2
7	05-168-007	Тарелка толкателя	2
8	05-168-008	Ротатор	2
9	05-168-009E	Стопор пружины вып. кл.	1
9a	05-168-009I	Стопор пружины вп. кл.	1
10	05-168-010	Пружина капана	2
11	05-168-011	Маслосъёмный колпачёк	1
12	05-168-012	Клапаны набор	1
13	05-168-013	Распредвал	1
14	05-168-014	Коромысло набор	2

Двигатель бензиновый



Модель
170FTR-T

Артикул
170FTR-T




№	Артикул	Наименование	Кол
2	07-188-008А	Выключатель зажигания	1
4	07-168-004	Кожух маховика	1
7	07-168-007	Стартер в сборе	1
16	07-168-016	Ручка стартера	1
17	241-604	Шнур стартера 4,5 мм	1
*	07-168-014	Ремкомплект стартера	1

Двигатель бензиновый



Модель
170FTR-T

Артикул
170FTR-T





№	Артикул	Наименование	Кол
1	08-168-001	Прокладка теплоизолятора	1
2	08-168-002	Теплоизолятор	1
3	08-168-003	Прокладка карбюратора	1
4	08-168-004	Прокладка корпуса ВФ	1
5	08-168KR-005	Карбюратор	1

Двигатель бензиновый




Модель
170FTR-T

Артикул
170FTR-T



№	Артикул	Наименование	Кол
10	10-168-010	Пружина рычага	1
13	10-168-013	Рычаг регулятора	1
14	10-168-014	Пружина тяги	1
15	10-168-015	Тяга регулятора	1
16	10-168KR-001	Панель управления	1
Двигатель бензиновый			
	Модель	Артикул	
	170FTR-T	170FTR-T	
			Лист 8




№	Артикул	Наименование	Кол
1	11-168-001	Корпус в/ф	1
2	12-168-002	Гайка-барашек	2
5	11-168-005	Фильтр воздушный	1

Двигатель бензиновый



Модель
170ФТР-Т

Артикул
170ФТР-Т




№	Артикул	Наименование	Кол
2	15-168-002	Магнето	1
3	15-168-003	Колпачек свечной	1
5	15-168-005	Маховик (ручной стартер)	1
11	15-168-011	Крыльчатка маховика	1
12	15-168-012	Храповик стартера	1
13	15-168-013	Гайка маховика	1
14	04-168-007	Шпонка маховика	1

Двигатель бензиновый



Модель
170FTR-T

Артикул
170FTR-T



№	Артикул	Наименование	Кол
1	15-188-001P	Пробка безобака Ø42мм	1
	15-188-001M	Пробка безобака Ø42мм	1
2	14-168-002	Фильтр топливный 42мм	1
4	14-168-004	Бак топливный	1
5	15-188-005	Штуцер	1
6	15-188-006	Зажим	2
7	14-168-007	Шланг топливный	1
8	13-168-001	Глушитель	1
9	13-168-003	Прокладка глушителя	1
10	13-168-002	Гайка	1

Двигатель бензиновый



Модель
170FTR-T

Артикул
170FTR-T