



ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ FEDERICA BUGATTI
VARME 50 COND B • 65 COND B


КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ





No	Артикул	Наименование
A1	BE007B	Теплообменник 50/65
A2	BM006B	Горелка 50/65
A3	BF005B	Вентилятор
A4	BG002B	Газовый клапан
A5	ES018B	Реле давления воздуха
A6	BD025B	Газовоздушный смеситель
A7	MD042B	Фланец подключения вентилятора/смесителя
A9	ES010B	Датчик дымовых газов
A10	EE002B	Кабель электрода
A11	EE007B	Электрод розжига
A12	MD039B	Монтажная планка
A13	HD026B	Сифон
A14	FH008B	Шланг для конденсата
A15	FH014B	Гибкий газовый шланг из нержавеющей стали
A16	FC022B	Прокладка
A17	FK012B	Фиксатор
A18	FC029B	Уплотнение
A19	FC009B	Прокладка




No	Артикул	Наименование
B1	НН017А	Обратный коллектор
B2	НН018А	Подающий коллектор
B3	Т1006А	Труба обратки
B4	Т0011А	Труба подачи
B5	НР006В	Насос
B6	НД024В	Воздухоотводчик
B7	НД025В	Предохранительный клапан
B8	НМ003В	Манометр
B9	ЕW006В	Реле минимального давления
B10	ЕS019В	Датчик NTC накладной
B11	ЕS013В	Предохранительный термостат
B12	НД001В	Держатель манометра пластик
B13	FC004В	Прокладка



No	Артикул	Наименование
C1	MU018B	Корпус
C2	MY011B	Боковая панель (правая/левая)
C3	MO009B	Лицевая панель
C5	MD023B	Левая петля панели управления
C6	MD022B	Правая петля панели управления
C7	MD031B	Монтажная планка
C8	MD040B	Заглушка дополнительного забора воздуха
C9	CC31	Адаптер дымохода
C10	FC030B	Прокладка
C11	FH012B	Сливной шланг



No	Артикул	Наименование
E1	ED001B	Логотип FEDERICA BUGATTI
E2	ED023B	Кнопки
E3	ED005B	Тонкая рамка панели управления
E4	ED004B	Широкая рамка панели управления
E5	ED022B	Корпус панели управления
E6	ED025B	Короб электронной платы
E7	EK003B	Электронная плата
E8	MD051B	Опорная планка панели управления
E9	FV017B	Винт 3,5x7,5
E10	FV019B	Винт 40x10
E12	EC015B	Группа кабелей высокого напряжения
E13	EC014B	Группа кабелей низкого напряжения
E14	ES007B	Датчик NTC погружной



No	Артикул	Наименование
A1	BE007B	Теплообменник 50/65
A2	BM006B	Горелка 50/65 кВт
A3	BF005B	Вентилятор
A4	BG002B	Газовый клапан
A5	ES018B	Реле давления воздуха
A6	BD025B	Газовоздушный смеситель
B1	HN017A	Обратный коллектор
B2	HN018A	Подающий коллектор
B5	HP006B	Насос
B6	HD024B	Воздухоотводчик
B7	HD025B	Предохранительный сбросной клапан
B8	HM003B	Манометр