

HEMEL®

Масло для тика

Teak Oil

Описание продукта	Масло для ухода и защиты древесины и садовой мебели на открытом воздухе
Цвет	Бесцветный
Степень блеска	Естественный вид поверхности
Тип	На основе масла
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ■ Глубоко проникает в основание ■ Питает и освежает ■ Простое в нанесении ■ Водоотталкивающее ■ Устойчиво к соленой воде ■ Не содержит свинец
Размер упаковки	0.75 л, 2.5 л, 5 л, 15 л*
Область применения	<ul style="list-style-type: none"> ■ Для деревянных элементов/конструкций и садовой мебели на улице ■ Подходит для любых деревянных поверхностей яхт и лодок выше ватерлинии
Физические свойства	Вязкость (DIN4, 20 °C): 10" ± 2 Плотность (г/см³): 0,85 ± 0,02 ЛОС (г/л): 482
Срок годности	2 года в оригинальной закрытой упаковке
Условия хранения	Хранить отдельно от пищевых продуктов, защищая от попадания прямых солнечных лучей, вдали от источников тепла/открытого огня в сухом помещении при t = +5... +35 °C.

Применение

Подготовка поверхности	<ul style="list-style-type: none"> ■ Удалите с поверхности загрязнения, масло и древесную пыль. Новые неокрашенные деревянные поверхности: <ul style="list-style-type: none"> ● Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой P80/120. ● Тщательно удалите образовавшуюся пыль. Старые неокрашенные деревянные поверхности: <ul style="list-style-type: none"> ● Отшлифуйте выветренную поверхность наждачной бумагой P80/120 до здорового основания или восстановите ее при помощи Очистителя для террас HEMEL Deck Restorer. Окрашенные деревянные поверхности: <ul style="list-style-type: none"> ● Не наносите продукт на предварительно окрашенные поверхности. ● Полностью удалите старую краску/ лак с поверхности с помощью шлифовальной машины. ● Тщательно очистите образовавшуюся пыль.
Покраска	<ul style="list-style-type: none"> ■ Продукт готов к применению и не требует разбавления. ■ Тщательно перемешайте материал перед использованием. ■ Нанесите масло в 1 слой кистью или ветошью, удалите излишки ветошью для достижения наилучшего результата. ■ Оставьте сохнуть на 24 часа до полного высыхания поверхности.
Обновление покрытия (для поверхностей, ранее окрашенных этим же продуктом)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Не наносите продукт непосредственно на предварительно покрытые поверхности. ■ Полностью очистите поверхность древесины от грязи и масла и выполните легкую шлифовку. ■ Тщательно удалите образовавшуюся пыль. ■ Повторите процесс, описанный в разделе «Покраска». ■ Техническое обслуживание/обновление покрытия следует проводить каждый сезон.

* по запросу

Расход (м ² /л)	12-15 м ² в зависимости от породы древесины
Количество слоев	1 слой
Рабочий инструмент / способ нанесения / очистка	Кисть, ветошь Малярные инструменты очищать уайт-спиритом сразу после использования
Время высыхания	Высыхание на отлип: ~ 4 часа Полное высыхание: ~ 24 часа При 20 °С и относительной влажности воздуха 40-65%
Общие указания	<ul style="list-style-type: none"> ■ ТОЛЬКО ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ■ Держите продукт закрытым, когда он не используется. ■ Общая температура применения продукта: от +15 °С до +25 °С при относительной влажности 40-65%. ■ Влажность древесины: не более 20%. ■ Не наносите продукт под прямыми солнечными лучами или дождем. ■ Чтобы обеспечить долговременную защиту от гниения, перед покраской обработайте деревянные конструкции из хвойных пород Антисептиком HEMEL Timbercare Aqua, оставьте высыхать на 24 часа, затем нанесите Масло для тика Teak Oil.
Меры предосторожности	<ul style="list-style-type: none"> ■ ВНИМАНИЕ! Ветошь/ткань/салфетки, пропитанные маслом, следует полностью замочить в воде и утилизировать сразу после использования (из-за опасности самовоспламенения). ■ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ДОСТАТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ. При нанесении внутри помещений открыть окна и двери для доступа свежего воздуха и высыхания поверхности. ■ ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. ■ Не переливать содержимое в другие контейнеры для хранения. ■ Не использовать пустые банки для других целей. ■ Избегайте контакта с глазами и кожей. ■ Мойте руки после использования. ■ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: При попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды. Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не проходит. При проглатывании немедленно обратитесь в токсикологический центр, отделение неотложной помощи больницы или к врачу.
Утилизация	Утилизируйте содержимое / тару в соответствии с национальным законодательством.
Сертификаты	Сертификат безопасности игрушек EN71-3

Данная техническая информация составлена на основе современных исследований и практического опыта использования материалов при условии их правильного хранения, обращения и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями производителя. Для получения наилучшего результата мы рекомендуем проводить его пробное тестирование перед применением. Изготовитель/Импортер не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного применения продукта. С получением данной технической информации все ранее изданные Технические описания и информации по продукту становятся недействительными. При выходе новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

По состоянию на 09/2022