

DYNAMIC DRIVE EQUIPMENT


GBS260RD
Общий вид
лист 1 из 4

NO.	Артикул	Наименование	NO.	Артикул	Наименование
1	TBC431D.02.00-3	держатель провода	47	GB/T93	
2	TBC430D.03.02-00	держатель подвеса	48	GB/T97.1	
3	GB/T70.1	винт М5х20	49	GB/T70.1	винт М6х25
4	TBC430D.03.00-2	скоба	50	GB/T93	
5	GB/T6170	гайка М5	51	GB/T97.1	
6	TBC431DJ.03.02-00	вал верхний в сборе	52	TBC430DJ.03.00-1	вал нижняя часть
7	TBC431DJ.03.02-1	кожух вала верхнего	53	TBC431D.06.01-1	
8	TBC430D.03.04-00	направляющие вала пласт	54	GB/T845	
9	TBC431DJ.03.03-00	коннектор в сборе	55	TBC431D.06.00-2	нож
10	GB/T70.1	винт М5х25	56	TBC431D.06.02-00	кожух диска
11	GB/T93		57	TBC430D.06.00-1	держатель кожуха
12	GB/T97.1		58	GB/T70.1	
13	GB/T70.1	винт М5х12	59	GB/T93	
14	GB/T93		60	GB/T97.1	
15	GB/T97.1		61	TBC431D.05.00-2	ручка руля
16	GB/T5781	винт М6х50	62	TBC431D.05.00-1	руль
17	GB/T96		63	GB/T70.1	
18	TBC431DJ.03.03-7	барашек	64	GB/T93	
19	GB/T923	гайка М6	65	GB/T97.1	
20	TBC431DJ.03.03-3		66	TBC431D.05.03-3	держатель руля верхний
21	TBC431DJ.03.01-00	вал нижний в сборе	67	TBC431D.05.03-1	держатель руля нижний
22	TBC431D.03.03-00	кожух вала нижнего	68	TBC431D.05.03-2	держатель руля средний
23	TBC431DJ.03.01-1	направляющие вала пласт	69	GB/T70.1	
24	TBC431D.04.00-00	редуктор в сборе	70	GB/T93	
25	GB/T894.1	стопорное кольцо ф10	71	GB/T97.1	
26	GB/T893.1	стопорное кольцо ф26	72	TBC431DJ.03.01-2	направляющие вала метал
27	GB/T276	подшипник	73	TBC430DJ.03.00-1	вал верхний
28	TBC431D.04.00-2		74	TBC431D.05.01-00	ручка управления в сборе
29	TBC431D.04.00-1	корпус редуктора	75	GB/T70.1	винт М5х30
30	TBC431D.04.00-7		76	TBC431D.05.01-2	
31	GB/T70.1		77	TBC431D.05.01-5	
32	GB/T93		78	TBC431D.05.01-7	
33	GB/T97.1		79	TBC431D.05.07-00	
34	GB/T276		80	TBC431D.05.08-00	
35	TBC431D.04.00-4		81	TBC431D.05.05-00	
36	TBC431D.04.00-3	вал редуктора	82	GB/T6170	
37	GB/T276	подшипник 6002	83	GB/T845	
38	GB/T893.1	стопорное кольцо ф35	84	GB/T845	
39	TBC431D.04.00-6	шайба прижимная верх	85	TBC431D.05.01-1	
40	TBC431D.04.00-5	шайба	86	TBC431D.05.01-4	
41	TBC431D.04.00-8	шайба прижимная нижняя	87	TBC431D.05.01-3	
42	GB/T6177.2	гайка М10х1,25 ЛЕВАЯ	88	TBC431D.05.01-6	
43	GB/T70.1	винт М6х12	89	YD38-3.01.11.04-00	выключатель
44	GB/T93		90	TBC431D.02.00-5	защита диска
45	GB/T97.1		91	TBC430D.02.01-00	головка триммерная в сборе
46	GB/T70.1	винт М6х12	92	TBC430D.02.00-1	диск



DYNAMIC DRIVE EQUIPMENT

GBS260RD
Общий вид
Список частей
лист 2 из 4



GBS260RD
Двигатель
ЛИСТ 3 ИЗ 4

NO.	Артикул	Наименование	NO.	Артикул	Наименование
1	GB/T70.1	винт М5х16	59	TBC260D.01.14.01-00	чашка сцепления
2	GB/T93	шайба		TTR260SJ.01.14.01-00	
3	GB/T97.1	шайба		TTR260S.01.14.01-00	
4	TBC261D.01.12.00-00	стартер в сборе	60	GB/T893.1	кольцо стопорное ф 35
5	TBC261D.01.12.02-00	крышка стартера	61	GB/T276	подшипник 6202
6	YD25.02.01-2		62	GB/T894.1	кольцо стопорное ф15
7	YD25.02.00-5	шнур стартера	63	TBC261D.01.14.00-1	корпус сцепления
8	YD62.02.00-3	ручка стартера	64	GB/T70.1	винт М6х20
9	TBC261D.01.12.00-5	пружина стартера	65	GB/T93	
10	TBC261D.01.12.00-4	барабан стартера	66	GB/T97.1	
11	TBC261D.01.12.00-6	пружина храповика	67	TBC430D.01.14.00-2	кожух штанги
12	TBC261D.01.12.00-7	барабан храповика	68	TBC430D.01.14.00-4	зажим штанги R
13	GB/T97.1		69	TBC430D.01.14.00-3	зажим штанги L
14	GB/T845	винт	70	GB/T70.1	винт М5х25
15	TBC260D.01.00.02-00	храповик стартера	71	GB/T93	
16	GB/T97.1		72	GB/T97.1	
17	YD38-3.01.01.02-00	сальник 12х22х7	73	GB/T70.1	винт М5х12
18	TBC260D.01.01.00-2	корпус	74	GB/T93	
19	TBC260D.01.01.00-3	прокладка	75	GB/T97.1	
20	GB/T276	подшипник 6001	76	GB/T70.1	винт М5х55
21	TBC260D.01.03.01-00	коленвал	77	GB/T93	
22	GB/T1099	шпонка 3х3,5х10	78	GB/T97.1	
23	TBC260D.01.03.03-00	подшипник 6001	79	TBC260D.01.09.00-00	глушитель
24	YD38-3.01.03.00-4	кольцо стопорное	80	TBC260D.01.00.00-6	
25	GJB25D.01.03.00-2	палец	81	GB/T70.1	винт М4х12
26	GJB25D.01.03.02-00	поршень	82	GB/T93	
27	GJB25D.01.03.00-1	кольцо	83	GB/T97.1	
28	TBC260D.01.00.00-4	прокладка цилиндра	84	TBC260D.01.00.00-5	прокладка теплоизолятора
29	TBC260D.01.00.00-1	цилиндр	85	TBC261D.01.00.01-00	теплоизолятор
30	GB/T70.1	винт М5х20	86	TBC431D.01.00.00-12	
31	GB/T93		87	GB/T845	
32	GB/T97.1		88	GB/T70.1	
33	YD45.01.11.04-00	свеча	89	GB/T93	
34	TBC261D.01.00.00-3	пластина	90	GB/T97.1	
35	TBC261D.01.00.00-2	крышка цилиндра	91	TBC331D.01.00.00-4	прокладка карбюратора
36	GB/T845		92	TBC331D.01.06.00-00	карбюратор
37	TBC260D.01.11.02-00	провод	93	TBC261D.01.08.00-2	корпус фильтра верх
38	TBC430D.01.11.00-1	свечной колпачек	94	GJB25D-2.01.08.00-2	фильтр возд
39	TBC260D.01.11.01-00	магнето	95	GB/T70.1	
40	GB/T70.1	винт М5х20	96	GB/T93	
41	GB/T93		97	GB/T97.1	
42	GB/T97.1		98	TBC261D.01.08.00-1	корпус фильтра низ
43	GB/T119.2	штифт ф5х10	99	TBC261D.01.08.00-00	фильтр возд в сборе
44	TBC260D.01.01.00-1	картер левая часть	100	TBC431D.01.13.01-1	пробка бака
45	GB/T70.1	винт М5х25	101	TBC431D.01.13.01-3	прокладка пробки
46	GB/T93		102	TBC431D.01.13.01-2	
47	GB/T97.1		103	TBC261D.01.13.00-1	бак топливный
48	YD38-3.01.01.02-00	сальник 12х22х7	104	TBC431D.01.13.00-2	амортизатор бака
49	TBC260D.01.10.00-00	маховик	105	TBC261D.01.00.00-7	крышка топл.бака
50	GB/T6177.2	гайка маховика М8х1	106	GB/T70.1	
51	GJB25D.01.00.00-15		107	GB/T93	
52	TBC260D.01.00.03-00	сцепление	108	GB/T97.1	
53	GJB25D.01.00.00-14	винт сцепления	109	YD45.03.00-5	
54	GB/T119.2	штифт ф4х12	110	TBC431D.01.13.00-6	сапун
55	TBC261D.01.01.00-4	крышка сцепления	111	TBC430D.01.13.00-4	шланг топл
56	GB/T70.1	винт М5х20	112	TBC430D.01.13.00-5	
57	GB/T93		113	TBC431D.01.13.00-3	
58	GB/T97.1		114	TD38-3.03.04-00	фильтр топл



DYNAMIC DRIVE EQUIPMENT

GBS260RD
Двигатель
Список частей
лист 4 из 4