


«ТХ52»

ТХ52

ТОРГОВЛЯ ОБОРУДОВАНИЕМ
И АВТОКОМПОНЕНТАМИ

Руководство по эксплуатации



Багажник: ТХ52.ГАЗ.Газель
Применение: ГАЗ Газель

г. Нижний Новгород
2023 г

Уважаемый Владелец!

Благодарим за то, что Вы выбрали продукцию нашей компании.

Рекомендуем уделить время и лучше ознакомиться с возможностями и особенностями эксплуатации оборудования, установленного на Ваш автомобиль.




Рис. 1. Багажник. Общий вид.

Назначение и применяемость

Багажник автомобильный разборный (далее "Багажник") предназначен для перевозки грузов на крыше автомобиля. Перевозка грузов должна осуществляться в соответствии с требованиями настоящего руководства, руководства по эксплуатации автомобиля и правил дорожного движения.

Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

Конструкция багажника

Конструктивно багажник представляет из себя сборную конструкцию из деталей, сборка которых осуществляется при помощи болтового соединения. В состав багажника входят детали, указанные на рисунке 2.










Рис. 2. Детали багажника.

Спецификация:

Позиция	Наименование	Кол-во	Вид
Детали			
1	Боковина багажника	2	
2	Поперечина багажника №1	12	
3	Поперечина багажника №2	2	
4	Поперечина №3 (центральная)	1	
5	Опора	8	
6	Крепеж	8	
Стандартные изделия			
6	Болт М6х40	32	
7	Гайка 6	32	
8	Шайба 6	64	
9	Болт М8х25	32	
10	Гайка 8	32	
11	Шайба 8	64	

Технические характеристики:




Рис. 3. Сборочный чертёж

Грузоподъёмность: 300 кг.

Основные потребительские свойства, условия безопасного использования:

При перевозке груза на багажнике необходимо надёжно закрепить его, исключить возможность перемещения во время движения автомобиля.

Грузоподъёмность багажника указана с учётом распределения массы груза по всем поперечинам багажника (распределенная нагрузка).

Запрещается перевозить на багажнике груз, масса которого превышает грузоподъёмность багажника или массу, указанную в тех. паспорте автомобиля (учитывается меньшее значение).

Необходимо периодически проверять целостность конструкции и крепежа. При деформации кронштейнов или ослаблении крепежа необходимо незамедлительно прекратить эксплуатацию багажника и принять меры по устранению неисправностей. При деформации опор и прижимов опоры эксплуатация багажника не допускается.

Срок службы 10 лет. По истечении указанного срока необходимо прекратить эксплуатацию багажника, демонтировать его с автомобиля и утилизировать как металлолом.

Инструкция по установке:

- Собрать одну часть багажника, установив поперечины 2 и 3 в боковины 1 применив болтовое соединение (метизы согласно спецификации) с моментом затяжки 14,4 Н*м. Аналогично собрать вторую часть;
- Собрать две части багажника между собой с помощью центральной поперечины 4 применив болтовое соединение с моментом затяжки 14,4 Н*м., предварительно проверив равенство диагоналей габарита багажника (рис.3).
- Собрать опоры 5 с крепежом 6. Наживить опоры 5 к боковинам 1 и не затягивать;
- Установить багажник на специальные желоба на крыше, отрегулировать опорные кронштейны багажника 5 по геометрии крыши автомобиля, произвести их затяжку согласно моменту 14,4 Н*м.

Правила транспортировки и хранения

Полужёсткая упаковка (картон или другие аналогичные материалы), в которую упаковано изделие, обеспечивает сохранность изделия при условии соблюдения перевозчиком установленных законодательством Правил перевозок грузов.

В процессе транспортировки не допускается:

- бросать изделие с высоты более 0,3 метра;
- волочить изделие по твёрдой поверхности;
- бросать на изделие предметы с массой более половины массы изделия с высоты более 0,3 метра;
- царапать изделие острыми твёрдыми предметами;
- нарушать упаковку изделия любыми способами.

Хранение изделия должно осуществляться в помещениях с относительной влажностью не более 85%, закрытых от атмосферных осадков и капель жидкости.

Гарантийные обязательства

Настоящие гарантийные обязательства распространяются на продукцию под маркой «ТХ52».

Срок гарантии составляет 10 лет со дня приобретения изделия (кроме гарантии на лакокрасочное покрытие).

Срок гарантии на лакокрасочное покрытие составляет 1 год со дня приобретения изделия.