

## Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Срок гарантии устанавливается 5 лет со дня продажи/производства.

Срок службы — 10 лет

При наличии внешних повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не производится.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска Январь 2022 г.

EAC



Стабилизатор FB 500 соответствует требованиям конструкторской документации, технических регламентов и признан годным к эксплуатации. № ЕАЭС RU C-RU.НA75.В.01354/21

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец \_\_\_\_\_

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтаж:

Дата продажи

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. М.П

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. М.П



ООО "Федерика Бугатти"  
423800, РТ, г. Набережные Челны, Казанский пр-т, д.226,  
пом.1019 8(800) 700-62-01 federicabugatti.com



## Меры безопасности

**Осторожно!** Напряжение ~220 В, 50 Гц. Обслуживание и ремонт осуществляется только специалистами.

После транспортировки стабилизатора при отрицательных температурах его необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов.

**Запрещается** закрывать вентиляционные отверстия стабилизатора.

Эксплуатация стабилизатора без заземления запрещена.


Наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей) не допускается

## Комплект

Стабилизатор Federica Bugatti FB 500

Руководство по эксплуатации

Тара упаковочная



## Устранение неисправностей

При превышении выходного тока сработает выходной автомат защиты, нагрузка обесточится.

Проверьте мощность нагрузки, устраните при необходимости перегрузку и нажмите кнопку автомата защиты. Остальные возможные неисправности устраняются только техническими специалистами.

В случае обнаружения неисправностей, ремонт возможен только на предприятии-изготовителе или в сервисных центрах.

**Все компоненты стабилизатора спроектированы надежно и с запасом.**

**В долговечности стабилизатора вы можете не сомневаться!**



Стабилизатор сетевого напряжения  
для газовых котлов  
**FEDERICA BUGATTI FB 500**  
**Руководство по эксплуатации**



*Federica Bugatti - отличный выбор стабилизатора.*

*Мы благодарим Вас за доверие!*

Стабилизатор FEDERICA BUGATTI FB 500 предназначен для обеспечения качественным электропитанием газовых котлов отопления с потребляемой мощностью до 500 ВА.

Стабилизатор FEDERICA BUGATTI FB 500 обеспечивает надежную защиту газовых котлов отопления от повышенного и пониженного напряжения, скачков напряжения в электрической сети. Стабилизатор может быть установлен в коттеджах, квартирах, офисах.

**Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.**  
*Здесь содержатся основные технические характеристики, описание подключения и работы, правила безопасной эксплуатации стабилизатора.*

## Технические характеристики

Номинальная мощность нагрузки, ВА	500
Кратковременная перегрузка, ВА, не более	800
Напряжение питающей сети, В	145...260
Выходное напряжение переменного тока, В	200...240
При входном напряжении 145-165 В	более 170
Защитное отключение выхода, В	<170; >245
Время переключения, мс, не более	5
Габаритные размеры, мм, не более	200x170x80
Габаритные размеры упаковки, мм	235x225x105
Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более	2,7(2,9)
Диапазон рабочих температур, °С	-10...+40
Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более	80

## Подключение

Подключение стабилизатора простое и интуитивно понятное. Вилку котла включите в стабилизатор, затем включите вилку стабилизатора в розетку. Стабилизатор включится автоматически и через несколько секунд подаст напряжение на котел.

Стабилизатор обеспечивает:

- Полную самодиагностику при включении;
- Автоматическую защиту от перегрузки по выходному току;
- Автоматическую защиту нагрузки при выходе напряжений за допустимый диапазон;
- Индикацию на цифровом дисплее входного/ выходного напряжения;