

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СЕРИИ NXH




Кронштейны




Кронштейны



Скоба




Скоба с кронштейном



Фланцы концевые


Фланцы концевые  
с кронштейномСкобы с дополнительным  
отводом воздухаФильтрующие  
элементыВстроенные  
манометрыРезьбовые адаптеры  
для установки внешнего  
манометра

## Кронштейн Мод. NXH\*-S





| Мод.   | Применяемость                               |
|--------|---------------------------------------------|
| NXH2-S | Регуляторы и фильтры-регуляторы NXH2        |
| NXH3-S | Регуляторы и фильтры-регуляторы NXH3        |
| NXH4-S | Регуляторы и фильтры-регуляторы NXH4 и NXH5 |

## Скоба с кронштейном Мод. NXH\*-ST




| Мод.    | Применяемость                   | Мод.    | Применяемость                   |
|---------|---------------------------------|---------|---------------------------------|
| NXH2-ST | Фильтры и маслораспылители NXH2 | NXH4-ST | Фильтры и маслораспылители NXH4 |
| NXH3-ST | Фильтры и маслораспылители NXH3 | NXH5-ST | Фильтры и маслораспылители NXH5 |

## Скоба Мод. NXH\*-X




| Мод.   |
|--------|
| NXH2-X |
| NXH3-X |
| NXH4-X |
| NXH5-X |


## Скоба с кронштейном Мод. NXM\*-Y




NXM2-Y




NXM3-Y



NXM4-Y



NXM5-Y



### Мод.

NXM2-Y

NXM3-Y

NXM4-Y

NXM5-Y


## Фланцы концевые Мод. NXM\*-HH




В комплект входит 1 концевой фланец.

Для установки слева и справа блока подготовки воздуха необходимо заказывать 2 комплекта.


NXM2-1/8-HH




NXM2-1/4-HH




NXM3-3/8-HH



NXM4-1/2-HH



NXM5-1-HH



### Мод.

NXM2-1/8-HH

NXM2-1/4-HH

NXM3-3/8-HH

NXM4-1/2-HH


NXM5-1-HH

## Фланцы концевые с кронштейном Мод. NXM\*-КК



В комплект входит 1 концевой фланец.

Для установки слева и справа блока подготовки воздуха необходимо заказывать 2 комплекта.



Мод.

NXM2-1/8-KK

NXM2-1/4-KK

NXM3-3/8-KK

NXM4-1/2-KK


NXM5-1-KK

## Скобы с дополнительным отводом воздуха Мод. NXM\*-В-\*



ПРИМЕЧАНИЕ:

Не устанавливать рядом с регулятором или фильтром-регулятором.



Мод.

NXM2-B-1/4

NXM3-B-1/4

NXM4-B-3/8

NXM5-B-1/2

## Фильтрующие элементы



| Мод.         | Описание                                                                             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| NXM2-F8      | 5 мкм, для фильтров и фильтров-регуляторов NXM2                                      |
| NXM3-F8      | 5 мкм, для фильтров и фильтров-регуляторов NXM3                                      |
| NXM4-F8-F10  | 5 мкм, для фильтров и фильтров-регуляторов NXM4 с ручным/полуавтоматическим сбросом  |
| NXM4-F8-F13  | 5 мкм, для фильтров NXM4 с автоматическим сбросом                                    |
| NXM4-F8-FR13 | 5 мкм, для фильтров-регуляторов NXM4 с автоматическим сбросом                        |
| NXM5-F8      | 5 мкм, для фильтров и фильтров-регуляторов NXM5                                      |
| NXM2-F7      | 25 мкм, для фильтров и фильтров-регуляторов NXM2                                     |
| NXM3-F7      | 25 мкм, для фильтров и фильтров-регуляторов NXM3                                     |
| NXM4-F7-F00  | 25 мкм, для фильтров и фильтров-регуляторов NXM4 с ручным/полуавтоматическим сбросом |
| NXM4-F7-F03  | 25 мкм, для фильтров NXM4 с автоматическим сбросом                                   |
| NXM4-F7-FR03 | 25 мкм, для фильтров-регуляторов NXM4 с автоматическим сбросом                       |
| NXM5-F7      | 25 мкм, для фильтров и фильтров-регуляторов NXM5                                     |
| NXM3-F9      | 0,3 мкм, для фильтров NXM3                                                           |
| NXM4-F9      | 0,3 мкм, для фильтров NXM4                                                           |
| NXM5-F9      | 0,3 мкм, для фильтров NXM5                                                           |

## Резьбовые адаптеры для установки внешнего манометра



В комплект входит:

- резьбовой адаптер (1 шт.)
- уплотнительное кольцо (1 шт.)
- винты (2 шт.)

| Мод.       | Описание                                                                                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NXM2-R26-A | Присоединительная резьба для манометра G1/8, для регуляторов и фильтров-регуляторов NXM2 и NXM3 |
| NXM4-R26-A | Присоединительная резьба для манометра G1/4, для регуляторов и фильтров-регуляторов NXM4 и NXM5 |

## Встроенные манометры



| Мод.     | Описание                                    |
|----------|---------------------------------------------|
| NXM-BG02 | Встроенный манометр с диапазоном 0...2 бар  |
| NXM-BG04 | Встроенный манометр с диапазоном 0...4 бар  |
| NXM-BG10 | Встроенный манометр с диапазоном 0...10 бар |