

## ИГРОВОЙ СТОЛ АЭРОХОККЕЙ ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



Шаг 6 Вставьте разъем кабеля, выходящего из адаптера, в гнездо в электронном счетчике.


Шаг 7 РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО СЧЕТЧИКА: Перед началом игры переведите выключатель в положение Оп и нажмите кнопку Reset. У первого игрока будет 9 побед. После каждой игры нажимайте на кнопку Reset, чтобы достичь 0.




Сборочные единицы			
#1	#2A	#2B	#3
Игровое поле 1 шт	Ножка 2 шт	Ножка 2 шт	Панель боковая 2 шт
#4	#5	#6	#7
	0		dinim(s)
Болт 12 шт	Шайба 12 шт	Винт 12 шт	Винт 4 шт
#8	#9	#10	#11
aunt			
Регулировочная ножка 4 шт	Электронный счетчик 1 шт	Вентилятор 1шт	Толкатель 2 шт
#12	#13		
Шайба 2 шт	Ключ 1 шт		
	1	1	1

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ СБОРКА ХОККЕЙНОГО СТОЛА ВНИМАНИЕ: СТОЛ НЕОБХОДИМО СОБИРАТЬ ВДВОЕМ

Шаг 1 Прикрепите ножки (#2А и #2В) к игровому полю с помощью болтов (#4) и шайб (#5). Прикрепите к каждой ножке регулировщик высоты (#8) с помощью винтов.



Шаг 2 Прикрепите боковые панели (#3) к внутренней поверхности ножек (#2A и #2B) с помощью винтов (#6).



Шаг 3 Оень аккуратно переверните стол и поставьте его на ножки. Будьте осторожны, стол очень тяжелый. Вам понадобится помощник.

Шаг 4 Закрепите электронный счетчик #9 в отверстиях на рамке игрового поля с помощью винтов #7.

ЗАМЕЧАНИЕ: УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ДВА ПРОВОДА, КОТОРЫЕ ВЫХОДЯТ ИЗ ЭЛЕКТРОННОГО СЧЕТЧИКА ПРОПУЩЕНЫ ЧЕРЕЗ УКАЗАННЫЕ ОТВЕРСТИЯ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ВЫ ЕГО ЗАФИКСИРУЕТЕ.

Шаг 5 Соедините два провода, которые выходят из рамки игрового поля, с двумя проводами, прикрепленными под столом, как показано. Убедитесь, что провода подключены корректно.

