

TDS
CORE

RU

Руководство пользователя


Пожалуйста, прочтите руководство перед использованием.

ToDoSound

Комплект поставки



Зарядный чехол 1 шт.



Наушники-вкладыши 2 шт.



Амбушюры 3 пары
(размер M уже надет на наушники)



Зарядный кабель 1 шт.
(USB Type-C)

Подключение



1

При первом использовании достаньте наушники из зарядного кейса. Индикаторный свет на наушниках будет мигать, подождите 10 секунд.



2

Включите функцию Bluetooth на вашем смартфоне.



3

Найдите и выберите устройство с именем "TDS Core" в списке Bluetooth-устройств на вашем смартфоне для сопряжения. Индикаторы погаснут после успешного подключения.

Управление

Воспроизведение/пауза ×1 → L / R

Громче LP → R


Тише LP → L

Отклонить звонок ×2 → L / R

Принять/завершить звонок ×1 → L / R

Включить 3S → L / R

Выключить ×1 3S → L / R



Датчики

Предыдущий трек ×2 → L

Следующий трек ×2 → R

Игровой режим ×4 → L / R

Голосовой помощник ×3 → L

Активное шумоподавление (вкл/выкл) ×3 → R

Обозначения

L Левый наушник

×1 Одно нажатие

×2 Два нажатия

×3 Три нажатия

×4 Четыре нажатия

R Правый наушник

LP Нажатие с удержанием

3S Нажатие с удержанием в течение 3 секунд

×1 3S Одиночное нажатие и нажатие с удержанием в течение 3 секунд

Устранение неисправностей

Подключение есть, но нет звука

Нажмите и удерживайте правый наушник, чтобы увеличить громкость.

Один наушник не заряжается

Очистите контакты для зарядки на наушнике и на зарядном кейсе.

Зарядный кейс не заряжается

Убедитесь, что зарядный кабель исправен и в порту Type-C нет посторонних предметов или избытка пыли.

Наушники не выключаются

Поместите наушники обратно в зарядный кейс.

Если наушники не подключены к телефону, быстро нажмите 6 раз, чтобы сбросить их настройки.

Наушники не подключаются к смартфону

Сначала выключите Bluetooth на мобильном телефоне. Достаньте наушники из зарядного кейса и подождите 15 секунд. Затем дайте обоим наушникам автоматически сопрячься. После этого включите Bluetooth на мобильном телефоне для подключения.

Наушники не выключаются при помещении в кейс

Когда уровень заряда батареи зарядного кейса низкий, наушники не выключатся автоматически при помещении их обратно в зарядный кейс. Пожалуйста, своевременно зарядите зарядный кейс.

Инструкции по безопасности

- Держите наушники подальше от детей младше 3 лет, чтобы избежать случайного проглатывания.
- Никогда не слушайте музыку на высокой громкости, чтобы избежать повреждения слуха.
- Держите продукт подальше от экстремально жарких и холодных условий, так как это может повредить батарею и схемы.
- Заряжайте устройство только от USB-порта 5V смартфона, ноутбука или ПК.
- Пожалуйста, регулярно очищайте зарядные контакты наушников и зарядного чехла, чтобы избежать сбоев при зарядке.

Характеристики

Динамик: 13 мм

Bluetooth: 5,4

Время зарядки наушников: ≈1 час

Модель: TDS Core

Количество зарядок наушников от кейса: ≈3,5 раза

Диапазон передачи: 10м

Аккумулятор наушника: 40 мАч/5В

Время автономной работы: 6 часов музыки / 5 часов разговоров



← ❤ Отдел заботы ещё одна инструкция по использованию 📺 наш канал и многое другое