

TRENDVISION

Prime Mirror



Инструкция по эксплуатации

Перед использованием внимательно прочитайте руководство.
Руководство следует сохранить для дальнейшего использования.

EAC

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	1
Общие рекомендации.....	1
Расположение элементов 1	3
Функции кнопок.....	4
Расположение элементов 2	5
Настройки.....	6
Часто возникающие вопросы.....	8
Технические характеристики.....	9
Положение о гарантии.....	10
Гарантийный талон.....	11

Введение

Видеореги́стратор - это устройство, которое может записывать видео-аудио информацию во время вождения. С помощью видеореги́стратора вы можете избежать проблем на дороге, он может предоставить четкие доказательства в случае ДТП. Чтобы правильно использовать это устройство, пожалуйста, внимательно прочитайте приведенное руководство перед использованием.

Общие рекомендации

1. Для записи видео используйте оригинальную высокоскоростную **карту памяти 10 класса**. Если карта памяти не может быть использована в этом устройстве, указывается «ошибка файла» или «ошибка SD-карты». Данный видеореги́стратор поддерживает карты памяти **максимум 128 ГБ**.
2. Перед использованием, обязательно необходимо **отформатировать карту памяти** через меню видеореги́стратора для корректного старта записи.
3. Обратите внимание на направление при установке карты. Если вставить карту не правильной стороной, это может повредить устройство и карту памяти.
5. Этот видеореги́стратор изготовлен для использования в автомобиле, поэтому используйте его с **только с оригинальным АЗУ**. Если при включении будет недостаточно питания, видеореги́стратор может не включиться.

6. Оригинальное АЗУ выдаёт 5V и не менее 1,5А, поэтому, пожалуйста, **не используйте не оригинальные АЗУ** или АЗУ с не соответствующими требованиями по питанию.



Соблюдение данных рекомендаций обеспечит стабильную работу устройства и безопасность для водителя в случаях ДТП.

Расположение элементов 1



1. Разъём питания
2. Разъём задней камеры
3. Слот карты памяти
4. Кнопка «OK»
5. Кнопка «Вниз»
6. Кнопка «Питание»

7. Кнопка «Вверх»
8. Кнопка «Меню»
9. Динамик
10. Кнопка «Reset»
11. Установочные элементы
12. Объектив

Функции кнопок

1. Кнопка №4:

Короткое нажатие:

- а) Старт/Стоп видео-записи видеорегистратора / сделать фото (в Фото режиме);
- б) Вход в подменю;
- в) Подтверждение выбранных настроек;
- г) Старт/Стоп воспроизведения видео в режиме «Просмотр».

3. Кнопка №5:

Долгое нажатие: Сделать фото в режиме видеозаписи.

- Короткое нажатие:*
- а) Переключение режима обзора камер на дисплее (пять вариантов отображения);
 - б) Перемещение между пунктами настроек;
 - в) Перемещение между файлами в режиме «Просмотр»
 - г) Перемещение между подменю.

4. Кнопка №6:

Долгое нажатие: Вкл/выкл устройства.

Короткое нажатие: Выкл/вкл дисплея.

5. Кнопка №7:

Долгое нажатие: Вкл/выкл микрофона.

- Короткое нажатие:*
- а) Перемещение между подменю;
 - б) Перемещение между пунктами настроек;
 - в) Перемещение между файлами в режиме «Просмотр».

6. Кнопка №8:

Долгое нажатие: Сохранение видео-ролика от перезаписи.

Короткое нажатие: Вход в меню.

7. Кнопка №10:

Перезагрузка устройства, в случае зависания.

Расположение элементов 2



1. Индикатор режима видео-записи
2. Время текущего ролика видео-записи
3. Текущие дата и время
4. Активирован «Режим парковки»
5. Активирован «Датчик движения»
6. Статус микрофона
7. Статус карты памяти
8. Статус динамика
9. Статус зарядки встроенного аккумулятора

Настройки

- 1. Настройка громкости** (выбор громкости динамика):
0 (выкл) / 1 / 2 / 3
- 2. Видеоразрешение:**
1920x1080 / 1440x1080 / 1280x720
- 3. Фоторазрешение:**
12M / 10M / 8M / 5M
- 4. Циклическая запись:**
1 мин / 2 мин / 3 мин
- 5. Экспозиция:**
от +2.0 до -2.0
- 6. Ночной режим** (оптимизация параметров к тёмному времени суток)
- 7. Датчик движения** (старт видео-записи активируется при обнаружении движения в кадре).
Рекомендуется использовать во время стоянки.
- 8. Микрофон** (настройка чувствительности срабатывания):
Вкл / Выкл запись звука на видео
- 9. Датчик удара (G-сенсор)** (настройка чувствительности сенсора автоматического сохранения видео от перезаписи)
- 10. Режим парковки** (автоматическое включение видео-записи во время парковки, при выключенном питании от сети автомобиля, активируемое датчиком удара)

Настройки

11. **Выключение экрана** (автоматический переход дисплея в спящий режим, с промежутком задержки выбранным в настройках)
12. **Автовыключение** (выбор настройки задержки выключения устройства в неактивном состоянии, когда не ведётся запись или активировано меню)
13. **Язык** (выбор языка текстовых подсказок)
14. **Дата и время** (ручная настройка даты и времени)
15. **Форматирование** (удаление всех файлов с карты памяти с восстановлением файловой системы карты памяти)
16. **Заводские настройки** (возврат устройства к заводским настройкам)
17. **Версия ПО** (версия прошивки устройства)

Часто задаваемые вопросы

1. Вопрос:

Почему мой видеорегистратор показывает «SD-карта заполнена»?

Ответ:

- а. Пожалуйста, проверьте, является ли ваша карта памяти оригинальной высокоскоростной картой памяти минимум 10 класса. Если вы используете какую-либо карту низкого класса (например, 4 или 6), на ней будет отображаться «SD-карта заполнена», потому что она несовместима. (Обратите внимание: видеорегистратор поддерживает только карты памяти объёмом до 128 Гб).
- б. Проверьте настройки циклической записи в МЕНЮ видеорегистратора
- в. Отформатируйте карту памяти. Необходимо форматировать карту памяти минимум один раз в месяц

2. Вопрос:

Почему мой видеорегистратор постоянно включается и выключается автоматически?

Ответ:

Проверьте, включен ли парковочный режим и датчик движения. Если эти функции включены, регистратор будет включаться по алгоритмам работы этих функций и выключаться после заданного интервала времени для работы этих функций.

Технические характеристики

Угол обзора: 150° - основной камеры, 110° - задней камеры

Матрица и объектив основной камеры: GC2063, 2Мр, 30 к/с

Максимальное разрешение: Full HD (1920x1080p)

Матрица и объектив задней камеры: V06, 0.3Мр, 25 к/с

Длина провода задней камеры: 6 метров

Длина провода зарядного устройства: 3.5 метра

Дисплей: IPS, 5 дюймов

Карта памяти: microSD, 8-128 Gb

Способ установки: резиновые стяжки

Разъём питания: Mini USB

Просмотр записей на дисплее: есть

Источник питания: аккумулятор

Аккумулятор: 400 мАч

Режим парковки: есть

Циклическая запись: есть

Фото / Видео формат: jpg / avi

Микрофон: есть

Динамик: есть

Датчик движения: есть

Датчик удара: есть

Положение о гарантии

1. Гарантийный срок составляет:
на встроенные аккумуляторные батареи - 6 месяцев,
на устройство - 12 месяцев.
2. Срок службы оборудования составляет 24 месяца.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на:
программное обеспечение, входящее в комплект
оборудования; ошибки, содержащиеся в программном
обеспечении, не являются основанием для гарантийного
ремонта и/или замены оборудования, если только такие
ошибки не ведут к невозможности использовать
оборудование по его прямому назначению: на аксессуары
(кабели, чехлы, крепления, зарядные устройства
и т.п.), поставляемые в комплекте с оборудованием
4. В течении гарантийного срока пользователь имеет право
на бесплатное устранение неисправностей и недостатков
изделия, возникших как следствие нарушения технологии
производства, сборки, применения некачественных
материалов и комплектующих изделий.
5. Гарантийные обязательства не распространяются на
оборудование: с нарушенными гарантийными пломбами;
с механическими повреждениями; в случае попытки
модифицирования схем и конструктивных исполнений;
в случае попытки модифицирования содержимого BIOS,
ПО (любых компонентов ПО) и любых файлов, задействие
ванных в работе электронного изделия; вышедшего из
строва по вине потребителя (несоблюдени требований к
условиям эксплуатацн оборудования) и/или имеющие
следы возгорания, задымления, залития повреждения
электронных цепей;
6. Гарантийное Обслуживание осуществляется в сроки,
указанные в законе "О защите прав потребителей"
7. Доставка оборудования в сервисные центры
осуществляется силами за счет покупателя. Адрес для
отправлений указан на сайте trend-vision.ru
8. При утере гарантийного талона или внесении в него
изменений или дополнений лицами, неуполномоченным
поставщиком, все права на гарантийный ремонт
анулируются.

Гарантийный талон

Модель: _____

Серийный номер: _____


Дата продажи (ДД/ММ/ГГ) ____/____/____

Наименование и адрес торговой организации:

С условиями гарантии ознакомлен. Изделие проверено в моем присутствии и не имеет дефектов. Претензий по работе, комплектности и внешнему виду не имею.

Подпись продавца:

Подпись покупателя:



trendvision.ru