

Инструкция по использованию электронного ошейника-антилая для собак

A+trainer A165



- ✓ Кнопка вкл/выкл – короткое нажатие для включения, длинное нажатие для выключения
- ✓ Дисплей – при включении отображает уровень заряда от 0 до 7, где 0 – полностью разряжен, а 7 – полностью заряжен
- ✓ Кнопка вибрации – при нажатии меняется уровень мощности от 0 до 7, где 0 – вибрация отключена, а 7 – самая мощная вибрация
- ✓ Кнопка тока - при нажатии меняется уровень мощности от 0 до 7, где 0 – вибрация отключена,

а 7 – самая мощная вибрация

- ✓ Кнопка чувствительности – при нажатии настраивается уровень от 1 до 7 для собак разных пород, где 1 – самый низкий уровень чувствительности, т.е. устройство срабатывает только на очень громкие звуки, а 7 – самый высокий уровень чувствительности, т.е. устройство срабатывает на тихие звуки

Особенности модели:

- Подходит собакам всех пород от 3 до 55 кг
- Длина ремешка регулируется от 18 до 60 см
- Водонепроницаемая
- Перезаряжаемая
- Легкая – вес 70 г

Как пользоваться:

1. Для включения устройства нажмите кнопку вкл/выкл, для выключения зажмите кнопку вкл/выкл в течение 3 секунд.
2. Перед первым использованием полностью зарядить и проверить работоспособность устройства.
3. Настроить ошейник по нужным параметрам. Важно! Первые дрессировки рекомендуется начинать с низких уровней мощности только на звуке и вибрации, добавить ток позже при необходимости.

Как носить:

- ✓ Ошейник должен плотно прилегать к шее собаки, но не быть слишком тугим (должен просовываться палец)
- ✓ Контакты антилая должны плотно касаться кожи собаки, если у собаки слишком длинная и густая шерсть, рекомендуется ее укоротить в месте соприкосновения с кожей собаки
- ✓ Устройство должно находиться на горловине собаки
- ✓ Не носить ошейник дольше 12 часов в день, проверять и корректировать расположение ошейника каждые 1-2 часа
- ✓ Снимать ошейник перед купанием, устройство водонепроницаемое, но выдержит только дождь
- ✓ Не пристегивать поводок к ремешку антилая
- ✓ Ежедневно промывать контакты устройства и место соприкосновения устройства с кожей
- ✓ Ежедневно проверять кожу собаки на предмет раздражений

Принцип работы:

- 1) Звуковое предупреждение при первом лае
- 2) Звук и вибрация при втором лае
- 3) Звук и шок при третьем лае (в зависимости от настроек)

Антилай реагирует только на лай собаки, если устройство срабатывает 7 раз подряд, оно переходит в режим «защиты от дурака» и прекращает воздействие, на дисплее высвечивается «Е». После 1 минуты защитного режима или после нажатия любой клавиши на устройстве антилай возвращается в заданный ранее режим.

Зарядка:

- ✓ Для проверки уровня заряда антилая нажмите кнопку вкл/выкл
- ✓ Перед использованием полностью зарядите устройство, зарядка занимает около 1 часа и ее хватит на 14-20 дней использования
- ✓ Во время зарядки устройство будет моргать красным
- ✓ По завершении зарядки на дисплее высветится 7

Как проверить работоспособность устройства:

- 1) Включите устройство
- 2) Настройте чувствительность на уровне 7 и мощность тока 7
- 3) Приложите тест-лампу к контактам
- 4) Сильно дуньте в сенсор с обратной стороны ошейника
- 5) Тест-лампа засветится

Гарантия на электронные ошейники

Если электронный ошейник, купленный в магазине "Страна питомцев", вам не подошёл, то вы можете вернуть его в соответствии с ЗоЗПП в течение 14 дней с момента покупки. Возврат или обмен товара в Москве происходит в пункте самовывоза в ЗАО. Для заказов, отправленных транспортными компаниями, момент покупки — это день получения товара.

Требования к возвращаемому товару:

- не должен быть в употреблении;
- без следов эксплуатации, установки, посторонних запахов, шерсти, мелких повреждений в том числе потертостей и царапин;
- полностью работоспособный;
- в полной комплектации;
- в оригинальной и неповрежденной заводской упаковке по основному товару и комплектующим к нему;

В течение гарантийного срока при наличии вины завода-изготовителя производится бесплатный ремонт, в том числе замена неисправных модулей в товаре, или обмен товара на такой же или аналогичный по характеристикам.

Процедура гарантийного обслуживания

Для обращения по гарантии достаточно связаться с нами удобным Вам способом. Доставка гарантийного товара из регионов осуществляется за счет покупателя, доставка обратно в регионы к покупателю - за наш счёт. Правила нашей гарантии распространяются на всех покупателей.

Условия гарантии

1. Гарантия от Магазина предоставляется на срок 6 месяцев с даты приобретения товара.
2. Гарантия предусматривает бесплатный ремонт, замену запчастей или комплектующих в течении всего гарантийного срока.
3. Неисправные запасные части или устройства являются собственностью компании и возврату не подлежат.
4. Гарантия не распространяется на аксессуары и расходные материалы, такие как: элементы питания, кабели, ремешки, сумки и прочее.
5. Гарантийный ремонт не производится в случаях:

— механических или термических повреждений

— повреждении защитных пломб и т.п.;

— неправильного подключения в электросеть, эксплуатации при

нестабильном напряжении электросети (отклонение частоты от номинальной более 0.5%, напряжения от номинального более 10%);

- нарушений правил эксплуатации;
- проведения ремонта лицами, не уполномоченными на это;
- повреждений, вызванных воздействием или проникновением внутрь изделия насекомых, животных, жидкостей, пыли и т.п.;
- нарушениях работы в результате обновления программного обеспечения

При возникновении вопросов свяжитесь с нами по эл. почте petstate@yandex.ru или по тел. 8-499-394-16-59.

Интернет-магазин «Страна питомцев»