



EI-4117 Игровой набор "Закручивай и учись. Возьми с собой" 3+

Чудесный набор, самый маленький из линейки "Закручивай и учись", но от этого не менее самодостаточный.

В нем есть все для интересной и компактной игры.

Электрический шуруповерт

Ребенок обязательно оценит этот жужжащий инструмент!

Закручивает и выкручивает болтики на радость малыша.

Красочные пластиковые болты

Болты представлены в 5 цветах.

Насыщенные цвета болтиков прекрасно контрастируют с белым фоном рабочей панели, позволяя ребенку сосредоточиться на процессе создания осознанного узора. Постоянное развитие мелкой моторики за счет работы с мелкими деталями.

Чемоданчик - для удобства хранения и транспортировки.

Все детали игры хранятся в компактном чемоданчике, что позволяет не задумываться о сохранности мелких элементов и электрических составляющих набора, требующих бережного обращения.

В наборе:

- 60 классических болтов
- Электронный шуруповерт (требуется 3 батарейки AA)
- Гаечный ключ
- Доска для игры в виде чемоданчика.

ИНСТРУКЦИЯ

Установка батареек

Откройте отсек для установки батареек в электрической шуруповерт, ослабив соответствующий шуруп.

Установите 3 новые батарейки типа AA в отсек в соответствии с диаграммой внизу

Не используйте перезаряжаемые батарейки

Не используйте одновременно старые и новые батарейки

Не используйте одновременно батарейки разных видов: щелочные, углерод-цинковые и никель-кадмиевые.

Перезаряжаемые батарейки следует вынуть из игрушки перед зарядкой

Перезаряжаемые батарейки следует заряжать только под присмотром взрослого

Батарейки следует располагать в соответствии с указанной полярностью

Использованные батарейки следует удалить из игрушки

Избегайте короткого замыкания разъема питания

Во избежание возникновения ржавчины и прочих возможных повреждений игрушки рекомендуется удалять из игрушки батарейки в том случае, если игрушка не задействована в течение более двух недель

Закройте отсек и закрутите фиксирующий винт

Рекомендации по чистке: протирать влажной или сухой тряпкой. Избегать попадания воды или иной жидкости на поверхность игрушки.

Приступим!

1. Вставляем батарейки шуруповерт в соответствии с инструкциями выше.
2. Покажите ребенку два вида сверла (плоское и крестовое), стимулируя его опробовать их на различных болтах
3. Помогите ребенку установить сверла на шуруповерт
4. Продемонстрируйте ребенку 3 режима работы шуруповерт: вперед, назад и выключение. Позвольте ему поэкспериментировать с остальными режимами.
5. Поместите один из болтов на панель и позвольте малышу, используя режим «вперед», закрутить его.
6. Покажите, как используя режим «назад», можно открутить данный болт
7. Позвольте ребенку самостоятельно изучить предметы в наборе

Как играть

1. Прежде всего, до того, как вы приступите к заданиям, позвольте ребенку самостоятельно исследовать набор, пробуя закручивать различные болтики и экспериментируя с собственными узорами на панели.
2. Если вы уверены, что ребенок готов к заданиям, то рекомендуем начать с простейшего рисунка для повторения на панели. Для стимулирования навыков копирования расположите образец рядом с панелью. Старайтесь акцентировать внимание ребенка на взаимосвязях болтов на панели, например, считая количество пустых (белых) ячеек.

Совет: для некоторых малышей большим подспорьем будет проговаривание шаблона в процессе работы (например, зеленый – зеленый – оранжевый и так далее).