

1868

ПАСПОРТ

МАКЕТ МАССО-ГАБАРИТНЫЙ
АВТОМАТА КАЛАШНИКОВА

ВВЕДЕНИЕ

ПАСПОРТ ММГ-АКМ (далее по тексту - ПАСПОРТ) макетов массо-габаритных автомата Калашникова предназначено для изучения и правильного использования макетов.

В ПАСПОРТЕ содержится описание устройства, технические характеристики и другие сведения, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации макетов автомата Калашникова.

Макеты не относятся к оружию, являются изделиями хозяйственно-бытового и производственного назначения, конструктивно сходными с оружием, в соответствии со статьей 13 Федерального закона РФ «Об оружии» приобретаются без лицензии и не регистрируются.

ВНИМАНИЕ! Открытое ношение и имитация применения макетов как боевого оружия может ввести в заблуждение работников правоохранительных органов или граждан и дать им основание на применение против вас огнестрельного оружия или иных средств самозащиты.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение макета

Макеты предназначены для использования в качестве сувениров, выставочных образцов-имитаторов, технологических образцов-имитаторов, учебных пособий.

1.2 Общий вид макета приведен:

- макет массо-габаритный автомата АКМ: ММГ-АКМ - на рисунке 1;



Рисунок 1 - Макет массо-габаритный автомата АКМ:
ММГ-АКМ

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные технические характеристики макетов приведены в таблице 2.1

Таблица 2.1

Наименование характеристики	Норма
Масса, кг, не более:	
ММГ-АКМ	4,5
Габаритные размеры, мм, не более:	
ММГ-АКМ	900x73x263
Усилие спуска, Н	от 5 до 25

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплектность макета массо-габаритного автомата Калашникова, приведена в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
ММГ-АКМ ПАСПОРТ	Макет массо-габаритный АКМ	1	Обозначение макета указывается в свидетельстве о приемке
	Эксплуатационные документы ПАСПОРТ Макета массо-габаритного АКМ	1	
	Комплекты Шомпол	1	
	Упаковка Коробка картонная	1	

4 УСТРОЙСТВО И ВОЗМОЖНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАКЕТА

4.1 Макет состоит из следующих составных частей:

- макета ствола с макетом ствольной коробки;
- макета затворной рамы (по спецзаказу: в сборе с макетом затвора);
- возвратного механизма;
- имитатора спускового механизма;
- приклада;
- цевья;
- крышки ствольной коробки;
- газовой трубки.

4.2 Макет позволяет выполнять:

- перевод переводчика-предохранителя в положения

- «ПРЕДОХРАНЕНИЕ» (крайнее верхнее), «АВ», «ОД»;
- имитацию перезарядки с взведением имитатора ударно-спускового механизма, для этого отвести макет затворной рамы в крайнее заднее положение и отпустить. Возвращение подвижных частей в переднее положение произойдет под действием пружины возвратного механизма;
- спуск имитатора ударно-спускового механизма, для этого нажать на имитатор спускового крючка;
- неполную разборку макета аналогично автомату, для этого:

1) Отделить магазин. Удерживая макет левой рукой за шейку приклада или цевье, правой рукой обхватить магазин, нажимая большим пальцем на защелку, подать нижнюю часть магазина вперед и отделить его.

2) Вынуть пенал с принадлежностью. Утопить пальцем правой руки крышку гнезда приклада так, чтобы пенал под действием пружины вышел из гнезда.

3) Отделить шомпол. Оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы головка вышла из-под упора на основании мушки, и вынуть шомпол движением вперед по стволу.

4) Отделить крышку ствольной коробки.левой рукой обхватить шейку приклада, большим пальцем этой руки нажать на выступ возвратного механизма, правой рукой приподнять вверх заднюю часть крышки и отделить крышку.

5) Отделить возвратный механизм. Удерживая макет левой рукой за шейку приклада, правой рукой подать вперед направляющий стержень возвратного механизма до выхода его пятки из паза макета ствольной коробки; приподнять задний конец направляющего стержня и извлечь возвратный механизм из канала макета затворной рамы.

6) Отделить макет затворной рамы. Продолжая удерживать макет левой рукой, правой рукой отвести макет затворной рамы назад до упора, приподнять его и отделить от макета ствольной коробки.

7) Отделить макет затвора (если установлен) от макета затворной рамы.

Взять макет затворной рамы в левую руку макетом затвора кверху; правой рукой отвести макет затвора назад, повернуть его так, чтобы ведущий выступ вышел из фигурного паза макета затворной рамы и движением вперед вывести макет затвора из макета затворной рамы.

8) Отделить газовую трубку. Удерживая макет левой рукой, правой рукой надеть пенал принадлежности прямоугольным вырезом на выступ чеки газовой трубки, повернуть чеку от себя до вертикального положения и снять газовую трубку с патрубков газовой камеры.

Сборка производится в обратной последовательности.

5 МАРКИРОВКА

5.1 На макете может быть нанесена следующая маркировка:

- обозначение модели (ММГ-АКМ или др.);
- товарный знак изготовителя;
- заводской номер изделия.

6 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 **ВНИМАНИЕ!!!** Открытое ношение и имитация применения макетов как боевого оружия может ввести в заблуждение работников правоохранительных органов или граждан и дать им основание на применение против вас огнестрельного оружия или иных средств самозащиты.

6.2 При эксплуатации макета в соответствии с настоящим ПАСПОРТ обеспечивается его безопасное функционирование.

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Периодически протирать металлические детали маслом ружейным или машинным.

7.2 Хранить макет при комнатной температуре и нормальной влажности. Не допускать воздействия на макет открытого пламени и агрессивных сред (кислот, щелочей).

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Макет массо-габаритный – автомата изготовлен, законсервирован, упакован, и принят в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным к эксплуатации.

Сертификат соответствия № РОСС.RU.HX37.H00134

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1 Изготовитель гарантирует работоспособность макета при соблюдении условий хранения и эксплуатации в течение 18 месяцев со дня продажи и безвозмездное устранение дефектов производственного характера в пределах установленной гарантии в течение месяца со дня принятия на ремонт.

9.2 Естественный износ защитных покрытий деталей макета в процессе эксплуатации не является дефектом.

9.3 Изделие снимается с гарантийного обслуживания:

- при выявленных нарушениях требований паспорта
- при любом изменении, внесенном самостоятельно

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

10.1 Рекламации по недостаткам макета принимаются по адресу организации- продавца только по предъявлению руководства по эксплуатации с отметкой даты продажи и штампа организации - продавца.

Покупатель вправе обратиться по недостаткам макета на предприятие- изготовитель по адресу:

ИП Иванов Константин Германович, 426057, Россия, Удмуртская республика, г. Ижевск, ИНН 183504515304