

Штатив напольный XGIMI F069S (Floor Stand Ultra)

Руководство пользователя



RU Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с техническими характеристиками и мерами предосторожности, предусмотренными для безопасного использования изделия.


Благодарим вас за выбор продукции компании XGIMI Tech Co., Ltd. (также известной как XGIMI Tech и XGIMI). Изучите технические условия использования устройства для обеспечения вашей безопасности и удобства. Компания XGIMI Technology не несет ответственности за травмы, ущерб имуществу и иные убытки, вызванные несоблюдением данных условий.

Описание технических характеристик изделия (спецификация):

Компания XGIMI Technology сохраняет все авторские права на технические условия. Все торговые марки и бренды, упомянутые в спецификации, принадлежат их правообладателям. В случае расхождений между техническими условиями и фактическими параметрами изделия приоритет отдается фактическим параметрам.


Любые претензии по содержанию или пунктам спецификации должны быть поданы в XGIMI Technology в письменном виде в течение 7 дней после покупки. В противном случае будет считаться, что вы согласились, ознакомились и приняли все положения технических условий.

Компоненты изделия




- RU**
- 1. Шарнирный опорный стержень x1
 - 2. Быстросъемный шарнирный кронштейн (модуль А) x1
 - 3. Вспомогательное резьбовое крепление x1
 - 4. Основание x1

Установка




- RU** Поверните крышку основания против часовой стрелки, как показано на основании, и снимите крышку.




RU


1. Проденьте шнур питания постоянного тока (подключенный к устройству) через отверстие A.
2. Поместите адаптер питания в паз (как показано на рисунке) и зафиксируйте его.
3. Протяните шнур питания (со стороны разъема) через паз и выньте его из отверстия B.




RU Проденьте шнур питания постоянного тока через отверстие в крышке основания. Поместите сверху крышку основания и поверните ее по часовой стрелке, как показано на крышке, что зафиксировать ее.




RU Вставьте шнур питания постоянного тока во вспомогательное резьбовое крепление.




RU При не выдвинутом шарнирном опорном стержне протяните шнур питания постоянного тока внутри стержня (начиная с нижней части) и выньте его из отверстия (в верхней части).




RU Совместите шарнирный опорный стержень с отверстием в основании и вставьте его. Поверните фиксатор по часовой стрелке, чтобы затянуть крепление.




RU Ослабьте кольцо регулировки высоты. Затем отрегулируйте высоту головки шарнирного опорного стержня. После этого затяните кольцо регулировки высоты.



RU Совместите резьбовое отверстие в нижней части проектора с помощью винта на модуле A и закрутите его по часовой стрелке, чтобы затянуть крепление.



RU Зафиксируйте модуль A и модуль B, расположенные на шарнирном опорном стержне. Закрутите модуль A в модуль B по часовой стрелке для завершения установки.



RU Отрегулируйте шарнирный модуль С, чтобы получить надлежащее проецируемое изображение (в соответствии с вашими потребностями). Затяните ручку по часовой стрелке для завершения регулировки.



XGIMI Technology Co., Ltd.
Здание А4, № 1129 Сенчури Сити Роуд, Новая зона
высоких технологий, Чэнду, Китай
service@xgimi.com www.xgimi.com