

Дозатор пороха

ИНСТРУКЦИЯ

Дозатор пороха предназначен для отмеривания пороха при снаряжении охотничьих патронов.

Правила пользования дозатором

Перед использованием детали дозатора протереть насухо чистой тряпкой.

Вставить бункер в горловину корпуса с усилием, обеспечивающим плотную посадку. Внутри бункера вставить грибок-рассекатель, предназначенный для поддержания необходимого давления пороха в горловине корпуса, независимо от степени наполнения бункера порохом.

Установить дозатор на стол при помощи прижимного винта, засыпать порох в бункер.

Отмеривание пороха дозатором производить после тарировки объема мерной трубкой по весу отмериваемого пороха.

Для тарировки необходимо с помощью винта, имеющего метрическую резьбу, установить поршень по центру мерной трубки, после этого порох, находящийся в мерной трубке, пересыпать в гильзу, соблюдая следующие правила: левой рукой подставить гильзу под воронку корпуса и правой рукой плавно без сотрясения, поднять мерную трубку до упора.

Пересыпанный в гильзу порох взвесить на весах с точностью до 0,01 г, после чего, в зависимости от требуемого веса заряда, подогнать объем мерной трубки.

Отрегулировав объем мерной трубки, закрепить поршень винтом.

Затем, сделав три-четыре контрольных отмера и убедившись при помощи весов в точности дозирования, приступить к снаряжению патронов.

ПРИМЕЧАНИЯ

Отмеривание пороха дозатором необходимо производить ритмично, плавными движениями, с равными промежутками времени.

Встряхивание мерной трубки и удары ее о корпус не допускаются.

При соблюдении указанных условий дозировка пороха гарантируется с точностью до 0,05 г.



Уважаемые охотники, компания «ВОЕНОХОТ» благодарит вас за сделанный выбор и надеется, что данное устройство станет вашим незаменимым помощником при сборке патронов и прослужит вам долгие годы. Также предлагаем вам ознакомиться с полным ассортиментом нашей продукции на сайте voehot.pf. Ваши предложения и замечания вы можете отправить нам по электронной почте: voehot-feedback@yandex.ru

Наш адрес: 143980, Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Советская, д.46, т/ф (495) 527-52-98, e-mail: voehot@yandex.ru