

Таблица 1: МОНТАЖ МАГНИТНЫХ ДАТЧИКОВ КАМОЦЦИ

Серии цилиндров	Ø	CSB-D/ CSB-H	CSC	CSC-D/ CSC-H	CSD-D/ CSD-H	CSG-220-2E	CSG-22*-2S	CSN	CST-220E	CST-C-22*-2E	CST/CSH	CSV
19	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	-	-	-	-	-	-	-	S-CST-02	-	S-CST-02	-
	20	-	-	-	-	-	-	-	S-CST-03	-	S-CST-03	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	S-CST-04	-	S-CST-04	-
24, 25	16	-	-	-	-	-	-	-	S-CST-02	-	S-CST-02	-
	20	-	-	-	-	-	-	-	S-CST-03	-	S-CST-03	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	S-CST-04	-	S-CST-04	-
	32	-	-	-	-	-	-	-	S-CST-18	-	S-CST-18	-
27	20	-	-	-	-	-	-	-	S-CST-03	-	S-CST-03	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	S-CST-04	-	S-CST-04	-
	32	-	-	-	-	-	-	-	S-CST-18	-	S-CST-18	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	S-CST-19	-	S-CST-19	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	S-CST-20	-	S-CST-20	-
	63	-	-	-	-	-	-	-	S-CST-21	-	S-CST-21	-
31	12	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
	16	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
	20	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
	25	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
	32	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
	40	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
	50	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
	63	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
	80	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
	100	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
32	20	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
	25	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
	32	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
	40	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
	50	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
	63	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
	80	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
	100	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
40	50	-	-	-	-	S-CST-25	S-CST-25	На шпильку	S-CST-25	-	S-CST-25	-
	63	-	-	-	-	S-CST-25	S-CST-25	На шпильку	S-CST-25	-	S-CST-25	-
	80	-	-	-	-	S-CST-26	S-CST-26	На шпильку	S-CST-26	-	S-CST-26	-
	100	-	-	-	-	S-CST-26	S-CST-26	На шпильку	S-CST-26	-	S-CST-26	-
	125	-	-	-	-	S-CST-27	S-CST-27	На шпильку	S-CST-27	-	S-CST-27	-
	160	-	-	-	-	S-CST-28	S-CST-28	S21	S-CST-28	-	S-CST-28	-
	200	-	-	-	-	S-CST-28	S-CST-28	S21	S-CST-28	-	S-CST-28	-
	250	-	-	-	-	S-CST-25	S-CST-25	На малую шпильку	S-CST-25	-	S-CST-25	-
	320	-	-	-	-	S-CST-25	S-CST-25	На малую шпильку	S-CST-25	-	S-CST-25	-
40+45NUT	50	-	-	-	-	-	-	На шпильку	-	-	S-CST-45N1	-
	63	-	-	-	-	-	-	На шпильку	-	-	S-CST-45N1	-
	80	-	-	-	-	S-CST-45N2	S-CST-45N2	На шпильку	S-CST-45N2	-	S-CST-45N2	-
	100	-	-	-	-	S-CST-45N2	S-CST-45N2	На шпильку	S-CST-45N2	-	S-CST-45N2	-
41	160	-	-	-	-	-	-	S53	-	-	-	-
	200	-	-	-	-	-	-	S53	-	-	-	-

Таблица 2: МОНТАЖ МАГНИТНЫХ ДАТЧИКОВ КАМОЦЦИ

Серии цилиндров	Ø	CSB-D/ CSB-H	CSC	CSC-D/ CSC-H	CSD-D/ CSD-H	CSG-220-2E	CSG-22*-2S	CSN	CST-220E	CST-C-22*-2E	CST/CSH	CSV
42	32	-	-	-	-	-	-	-	S-CST-18	-	S-CST-18	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	S-CST-19	-	S-CST-19	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	S-CST-20	-	S-CST-20	-
	63	-	-	-	-	-	-	-	S-CST-21	-	S-CST-21	-
50	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	В паз корпуса
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	В паз корпуса
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S-CST-01	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S-CST-01	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S-CST-01	-
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S-CST-01	-
52	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S-CST-01	-
	25	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
	32	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
	40	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
	50	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
54	63	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	S-CST-25	S-CST-25	На шпильку	S-CST-25	-	S-CST-25	-
	40	-	-	-	-	S-CST-25	S-CST-25	На шпильку	S-CST-25	-	S-CST-25	-
	50	-	-	-	-	S-CST-25	S-CST-25	На шпильку	S-CST-25	-	S-CST-25	-
	63	-	-	-	-	S-CST-25	S-CST-25	На шпильку	S-CST-25	-	S-CST-25	-
	80	-	-	-	-	S-CST-26	S-CST-26	На шпильку	S-CST-26	-	S-CST-26	-
61	100	-	-	-	-	S-CST-26	S-CST-26	На шпильку	S-CST-26	-	S-CST-26	-
	125	-	-	-	-	S-CST-27	S-CST-27	На шпильку	S-CST-27	-	S-CST-27	-
	32	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
	40	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
	50	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
	63	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
	80	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
62	100	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
	125	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
	32	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	-	-	В паз корпуса (только CSH)	-
	40	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	-	-	В паз корпуса (только CSH)	-
	50	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	-	-	В паз корпуса (только CSH)	-
	63	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	-	-	В паз корпуса (только CSH)	-
	80	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	-	-	В паз корпуса (только CSH)	-
	100	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	-	-	В паз корпуса (только CSH)	-
	125	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	-	-	В паз корпуса (только CSH)	-

Таблица 3: МОНТАЖ МАГНИТНЫХ ДАТЧИКОВ КАМОЦЦИ

Серии цилиндров	Ø	CSB-D/ CSB-H	CSC	CSC-D/ CSC-H	CSD-D/ CSD-H	CSG-220-2E	CSG-22*-*S	CSN	CST-220E	CST-C-22*-2E	CST/CSH	CSV
63...P	32	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	-	-	В паз корпуса (только CSH)	-
	40	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	-	-	В паз корпуса (только CSH)	-
	50	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	-	-	В паз корпуса (только CSH)	-
	63	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	-	-	В паз корпуса (только CSH)	-
	80	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	-	-	В паз корпуса (только CSH)	-
	100	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	-	-	В паз корпуса (только CSH)	-
	125	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	-	-	В паз корпуса (только CSH)	-
63...P...-RF	32	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	-	-	В паз корпуса (только CSH)	-
	40	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	-	-	В паз корпуса (только CSH)	-
	50	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	-	-	В паз корпуса (только CSH)	-
	63	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	-	-	В паз корпуса (только CSH)	-
	80	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	-	-	В паз корпуса (только CSH)	-
	100	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	-	-	В паз корпуса (только CSH)	-
	125	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	-	-	В паз корпуса (только CSH)	-
63...T	32	-	-	-	-	S-CST-25	S-CST-25	На шпильку	S-CST-25	-	S-CST-25	-
	40	-	-	-	-	S-CST-25	S-CST-25	На шпильку	S-CST-25	-	S-CST-25	-
	50	-	-	-	-	S-CST-25	S-CST-25	На шпильку	S-CST-25	-	S-CST-25	-
	63	-	-	-	-	S-CST-25	S-CST-25	На шпильку	S-CST-25	-	S-CST-25	-
	80	-	-	-	-	S-CST-26	S-CST-26	На шпильку	S-CST-26	-	S-CST-26	-
	100	-	-	-	-	S-CST-26	S-CST-26	На шпильку	S-CST-26	-	S-CST-26	-
	125	-	-	-	-	S-CST-27	S-CST-27	На шпильку	S-CST-27	-	S-CST-27	-
67...P	32	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	-	-	В паз корпуса (только CSH)	-
	40	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	-	-	В паз корпуса (только CSH)	-
	50	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	-	-	В паз корпуса (только CSH)	-
	63	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	-	-	В паз корпуса (только CSH)	-
	80	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	-	-	В паз корпуса (только CSH)	-
	100	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	-	-	В паз корпуса (только CSH)	-
	125	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	-	-	В паз корпуса (только CSH)	-
67...T	32	-	-	-	-	S-CST-25	S-CST-25	На шпильку	S-CST-25	-	S-CST-25	-
	40	-	-	-	-	S-CST-25	S-CST-25	На шпильку	S-CST-25	-	S-CST-25	-
	50	-	-	-	-	S-CST-25	S-CST-25	На шпильку	S-CST-25	-	S-CST-25	-
	63	-	-	-	-	S-CST-25	S-CST-25	На шпильку	S-CST-25	-	S-CST-25	-
	80	-	-	-	-	S-CST-26	S-CST-26	На шпильку	S-CST-26	-	S-CST-26	-
	100	-	-	-	-	S-CST-26	S-CST-26	На шпильку	S-CST-26	-	S-CST-26	-
	125	-	-	-	-	S-CST-27	S-CST-27	На шпильку	S-CST-27	-	S-CST-27	-
69	32	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
	40	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
	50	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
	63	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
	80	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
	100	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
	125	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-

Таблица 4: МОНТАЖ МАГНИТНЫХ ДАТЧИКОВ КАМОЦЦИ

Серии цилиндров	Ø	CSB-D/ CSB-H	CSC	CSC-D/ CSC-H	CSD-D/ CSD-H	CSG-220-2E	CSG-22*-S	CSN	CST-220E	CST-C-22*-2E	CST/CSH	CSV
6PF	50	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
	63	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
	80	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
	100	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
	125	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
90	32	-	-	-	-	-	-	-	S-CST-06	-	S-CST-06	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	S-CST-07	-	S-CST-07	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	S-CST-08	-	S-CST-08	-
	63	-	-	-	-	-	-	-	S-CST-09	-	S-CST-09	-
	80	-	-	-	-	-	-	-	S-CST-10	-	S-CST-10	-
91	100	-	-	-	-	-	-	-	S-CST-11	-	S-CST-11	-
	125	-	-	-	-	-	-	-	S-CST-12	-	S-CST-12	-
	32	-	-	-	-	-	-	-	S-CST-06	-	S-CST-06	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	S-CST-07	-	S-CST-07	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	S-CST-08	-	S-CST-08	-
91C	63	-	-	-	-	-	-	-	S-CST-09	-	S-CST-09	-
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	-	-	-	-	-	-	-	S-CST-05	-	S-CST-05	-
	20	-	-	-	-	-	-	-	S-CST-05	-	S-CST-05	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	S-CST-05	-	S-CST-05	-
94	32	-	-	-	-	-	-	-	S-CST-06	-	S-CST-06	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	S-CST-07	-	S-CST-07	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	S-CST-08	-	S-CST-08	-
	63	-	-	-	-	-	-	-	S-CST-09	-	S-CST-09	-
	16	-	-	-	-	-	-	-	S-CST-05	-	S-CST-05	-
95	20	-	-	-	-	-	-	-	S-CST-05	-	S-CST-05	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	S-CST-05	-	S-CST-05	-
	32	-	-	-	-	-	-	-	S-CST-06	-	S-CST-06	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	S-CST-07	-	S-CST-07	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	S-CST-08	-	S-CST-08	-
97	63	-	-	-	-	-	-	-	S-CST-09	-	S-CST-09	-
	6	-	-	-	-	-	-	-	-	В паз корпуса	-	-
	10	-	-	-	-	-	-	-	-	В паз корпуса	-	-
	16	-	-	-	-	-	-	-	-	В паз корпуса	-	-
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	В паз корпуса	-	-
MST	6	-	-	-	-	-	-	-	-	В паз корпуса	-	-
	8	-	-	-	-	-	-	-	-	В паз корпуса	-	-
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	В паз корпуса	-	-
	15	-	-	-	-	-	-	-	-	В паз корпуса	-	-
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	В паз корпуса	-	-
QC	25	-	-	-	-	-	-	-	-	В паз корпуса	-	-
	20	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
	25	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
	32	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
	40	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
QP, QPR	50	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
	63	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
	80	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	В паз корпуса
	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	В паз корпуса
QCBF	20	-	-	-	-	-	-	-	S-CST-01	-	S-CST-01	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	S-CST-01	-	S-CST-01	-
	32	-	-	-	-	-	-	-	S-CST-01	-	S-CST-01	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	S-CST-01	-	S-CST-01	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	S-CST-01	-	S-CST-01	-

Таблица 5: МОНТАЖ МАГНИТНЫХ ДАТЧИКОВ КАМОЦЦИ

Серии цилиндров	Ø	CSB-D/ CSB-H	CSC	CSC-D/ CSC-H	CSD-D/ CSD-H	CSG-220-2E	CSG-22*-*S	CSN	CST-220E	CST-C-22*-2E	CST/CSH	CSV
QSTF	20	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
	25	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
	32	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
	40	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
QSTE	6	-	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	В паз корпуса	-	-
	10	-	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	В паз корпуса	-	-
	12	-	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	В паз корпуса	-	-
	16	-	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	В паз корпуса	-	-
	20	-	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	В паз корпуса	-	-
	25	-	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	В паз корпуса	-	-
	32	-	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	В паз корпуса	-	-
	40	-	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	В паз корпуса	-	-
	50	-	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	В паз корпуса	-	-
	63	-	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	В паз корпуса	-	-
QX	10	-	-	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	-	-	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	-	-
	20	-	-	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	-	-
QXET	6	-	-	-	-	В паз корпуса	-	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
	10	-	-	-	-	В паз корпуса	-	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
	16	-	-	-	-	В паз корпуса	-	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
	20	-	-	-	-	В паз корпуса	-	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
	25	-	-	-	-	В паз корпуса	-	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
ST	20	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
	32	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
	40	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
	50	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
3E	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	В паз корпуса	-
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	В паз корпуса	-
5E	50	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	-	-	В паз корпуса (только CSH)	-
	65	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	-	-	В паз корпуса (только CSH)	-
	80	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	-	-	В паз корпуса (только CSH)	-
6E	32	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
	40	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
	50	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
	63	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
ESCR	40	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
	50	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
	63	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
	80	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-
	100	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-	В паз корпуса	-

Таблица 6: МОНТАЖ МАГНИТНЫХ ДАТЧИКОВ КАМОЦЦИ

Серии захватов	Ø	CSB-D/CSB-H	CSC	CSC-D/ CSC-H	CSD-D/ CSD-H	CSG-220-2E	CSG-22*-*S	CSN	CST-220E	CST-C-22*-2E	CST/CSH	CSV
CGA	10	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CGAN	10	-	-	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	-	-	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	-	-
	20	-	-	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	-	-
CGC	50	В паз корпуса (только CSB-D-220)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	64	В паз корпуса (только CSB-D-220)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80	В паз корпуса (только CSB-D-220)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	В паз корпуса (только CSB-D-220)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	125	В паз корпуса (только CSB-D-220)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CGCN	50	-	-	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	-	-
	64	-	-	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	-	-
	125	-	-	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	-	-
CGHN	16	-	В паз корпуса	-	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	В паз корпуса	-
	20	-	В паз корпуса	-	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	В паз корпуса	-
	25	-	В паз корпуса	-	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	В паз корпуса	-
	32	-	В паз корпуса	-	-	-	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	В паз к орпуса	-
CGLN	10	-	-	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	-	-	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	-	-
	20	-	-	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	-	-
CGLY	10	-	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	В паз корпуса	-	-
	16	-	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	В паз корпуса	-	-
	20	-	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	В паз корпуса	-	-
	25	-	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	В паз корпуса	-	-
CGP	10	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 7: МОНТАЖ МАГНИТНЫХ ДАТЧИКОВ КАМОЦЦИ

Серии захватов	Ø	CSB-D/CSB-H	CSC	CSC-D/CSC-H	CSD-D/CSD-H	CSG-220-2E	CSG-22*-*S	CSN	CST-220E	CST-C-22*-2E	CST/CSH	CSV
CGPL	8	-	-	-	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	-
	16	-	-	-	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	-
CGPS	10	-	-	-	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	-
	16	-	-	-	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	-
CGPT	16	-	-	-	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	-
CGSN	16	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	-
	20	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	В паз корпуса	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	-
CGSY	10	-	-	-	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	-
	16	-	-	-	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	-
RPGb	8	-	-	-	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	В паз корпуса	-	-	-	-	-	-	-