

# Гарантийный талон

1. Гарантийные обязательства на проданные магазином товары несет производитель. Гарантийный срок, установленный производителем, составляет 12 месяцев и исчисляется с момента продажи товара.
2. Гарантийное обслуживание подразумевает под собой замену на аналогичное оборудование.
3. Гарантийное обслуживание не производится:
  - а) Если нарушены правила эксплуатации изделия.
  - б) Если изделие имеет механические повреждения или повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних веществ, предметов, жидкостей, насекомых, животных.
  - г) Если изделие имеет повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.
  - д) Если имеются следы постороннего вмешательства или была попытка несанкционированного ремонта.
4. Гарантийные обязательства не распространяются на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.
5. Для предъявления рекламации на приобретенное изделие необходимо предоставить документ, подтверждающий факт продажи товара магазином, срок гарантии по которому не истек.

Наименование магазина	
Наименование товара	
Серия изделия	

Дата продажи: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## Контактная информация:

454021, Челябинская обл., г. Усть-Катав, ул. 40 лет Октября, д. 51.

тел. 8 922 705 74 55

сайт: <https://yuryuzan.su>



**Юрюзань**

## Руководство по эксплуатации


Дистиллятор домашний двухконтурной очистки  
(двойного перегона)

*Юрюзань ДКО*



## Устройство аппарата

1. Горловина бака (отверстие для заливки жидкости)
2. Внутренний резервуар-сухопарник
3. Термометр
4. Соединительная трубка (из нержавеющей стали либо силиконовый шланг)
5. Штуцер для отвода холодной воды
6. Двухконтурный охладитель
7. Штуцер для подвода холодной воды
8. Выход готового продукта
9. Перегонный бак



## Подготовка к использованию

1. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2. Убедитесь, что место, где будет происходить процесс дистилляции, хорошо освещено для своевременного обнаружения возможных утечек пара и жидкостей и имеет достаточную вентиляцию для устранения последствий случайного выхода паров во время дистилляции.
3. Каждый раз перед началом сборки аппарата убедитесь, что все соединительные трубки и штуцеры не засорены и хорошо продуваются воздухом, особое внимание уделите продувке змеевика холодильника. При несоблюдении этих условий эксплуатация аппарата запрещена.
4. Запрещено вносить изменения в конструкцию аппарата.

## Сборка и использование

1. При использовании дистиллятора в первый раз необходимо произвести дистилляцию воды. Это делается для того, чтобы очистить аппарат от примесей, оставшихся в процессе производства. Далее по пунктам описано как это сделать.
2. Хорошо отфильтруйте исходный продукт, в нем не должно содержаться частиц которые могут засорить соединительные трубки или змеевик. Через горловину № 1 залейте жидкость в бак № 9. Запрещено заливать более 70% от полной вместимости бака.
3. Вставьте в бак резервуар № 2, установите прокладку и надстройку из двухконтурного охладителя, закрутите крышку. Далее прикрутите к охладителю и

перегонному баку соединительную трубку № 4. Для избегания протечек, соединения должны быть жесткими, без люфтов.

4. Подготовьте два гибких шланга (внутренний диаметр 8 мм). Длина первого шланга рассчитывается исходя из расстояния от охладителя № 6 до крана подачи холодной воды, длина второго шланга рассчитывается исходя из расстояния от охладителя № 6 до места слива воды. К штуцеру для подачи воды № 7, одним концом подсоедините первый гибкий шланг, другой его конец соедините с водопроводным краном. На штуцер для отвода холодной воды № 5 подсоедините одним концом второй шланг, через который будет идти слив воды, второй конец шланга опустите в раковину (шланги для подачи и отвода воды в комплект аппарата не входят). Убедитесь что вода в холодильнике свободно циркулирует.
5. Под носик холодильника № 8 подставьте емкость, желательнее стеклянную для контролирования ее заполнения.
6. Откройте водопроводный кран для подачи воды в охладитель № 6, который в течение всего процесса дистилляции должен оставаться холодным. Эксплуатация аппарата без циркуляции холодной воды в охладителе № 6 запрещена. Если охладитель стал нагреваться, увеличьте напор воды из крана.
7. Поставьте аппарат на плиту и начните нагрев.
8. При появлении первых капель дистиллята следует уменьшить температуру нагрева и далее вести дистилляцию с минимально возможной температурой.
9. Во время эксплуатации аппарата запрещено оставлять его без присмотра, при обнаружении каких либо неисправностей необходимо незамедлительно остановить работу до полного их устранения.
10. Для улучшения качества готового продукта необходимо удалить (вылить) первую фракцию дистиллята. Она составляет примерно 7% от общего количества получаемого дистиллята.
11. В данной модели дистиллятора нет необходимости отделения так называемых «хвостов», поэтому когда прекращается выход готового продукта из носика № 8 необходимо остановить процесс дистилляции.
12. Дистиллят, произведенный в домашних условиях, может содержать вредные примеси, поэтому рекомендуется подвергать его дополнительной очистке, берегите свое здоровье!
13. Запрещено оставлять аппарат без присмотра во время процесса дистилляции! В случае обнаружения утечки пара или жидкости необходимо немедленно прекратить процесс дистилляции и устранить неисправность!

## Чистка аппарата

1. Тщательно промойте все части аппарата теплой водой для удаления отходов после дистилляции и предотвращения забивания соединительных трубок. Процесс очистки должен удалить все вредные вещества, которые накопились на стенках аппарата.
2. Рекомендуется систематически делать очистительные дистилляции водой.
3. Для чистки и полировки внешних поверхностей аппарата рекомендуется использовать средства, предназначенные для ухода за нержавеющей поверхностями.