

## **LER3780 Гигантские кнопки «Ответ готов» (8 элементов)**

Гигантские кнопки помогут при проведении конкурсов, викторин, отлично подойдут для отслеживания прогресса учащихся во время командных проектов, поощрения участия в занятиях в классе. В дополнение к забавному интерактивному элементу игры в классе и дома этот набор также предоставляет отличные возможности для занятий и учит работать в команде. В этот набор входит 8 игровых кнопок: 4 для красной команды и 4 для синей команды. Каждый цвет издает уникальный звук, громкий, четкий и легко различимый. Каждая кнопка питается от 2 батареек типа AAA (приобретаются отдельно).

В наборе

- 4 красные кнопки
- 4 синие кнопки

## **Как играть**

### **Установка и замена батареек**

**Предупреждение!** Чтобы избежать утечки заряда батареи, пожалуйста, внимательно следуйте этим инструкциям. Несоблюдение этих инструкций может привести к утечке аккумуляторной кислоты, что может привести к ожогам, травмам и материальному ущербу.

**Требуется:** 2 батарейки типа AAA и крестообразная отвертка (не входит в комплект)

- Батарейки должны устанавливаться или заменяться взрослым человеком.
- Батарейный отсек расположен в нижней части кнопки.
- Для установки батарей сначала открутите винты с помощью крестообразной отвертки и извлеките крышку.

Установите батарейки, как указано внутри отсека.  
Установите на место дверцу отсека и закрепите винтом.

## **Советы по техническому обслуживанию и уходу**

1. Батарейки должны быть вставлены с правильной полярностью.
2. Не смешивайте старые и новые батарейки.
3. Не заряжайте непerezаряжаемые батарейки.
4. Не используйте перезаряжаемые батарейки.
5. Не смешивайте различные типы батареек: щелочные, стандартные (углеродно-цинковые) или перезаряжаемые.
6. Используйте только батареи того же или эквивалентного типа.
7. Извлеките из устройства разряженные батарейки.
8. Не допускайте короткого замыкания клемм питания.
9. Для предотвращения коррозии и возможного повреждения изделия рекомендуется вынуть батарейки из устройства, если оно не будет использоваться более двух недель.

**Инструкции по очистке:** Очистите изделие влажной или сухой тканью — не погружайте и не распыляйте на него жидкость или воду.



### **Служба Заботы о Клиентах**

Наши специалисты с удовольствием расскажут Вам, как играть с уже приобретенной игрушкой. Мы поможем по максимуму раскрыть потенциал игры и ответим на все интересующие вопросы.

Пишите: [help@LRinfo.ru](mailto:help@LRinfo.ru)

Наш сайт: [LRinfo.ru](http://LRinfo.ru)