



БАК ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ НА КОЛЕСАХ

MESSER MWT16



Инструкция по эксплуатации



УСТРОЙСТВО

1	Ручная помпа
2	Заливная горловина
3	Клапан сброса давления
4	Пластиковая емкость 16 литров
5	Шланг подачи воды
6	Соединительная муфта
7	Транспортировочные колеса
8	Съемная рукоятка
9	Цанговые крепления съемной рукоятки

Бак MESSER MWT16 предназначен для подачи воды под давлением в зону сверления и резки. Используется совместно с установками алмазного бурения, резчиками, бетонорезами.

Бак оснащен колесами и рукояткой для обеспечения мобильности в рабочей зоне.

РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ

1. Присоедините шланг (5) к баку.
2. Установите транспортировочные колеса.
3. Установите рукоятку.
4. Выверните помпу (1) из заливной горловины (2) и залейте емкость водой.
5. Плотнo заверните помпу, чтобы избежать стравливания воздуха.
6. Подсоедините шланг подачи воды к инструменту с помощью соединительной муфты (6).
7. Накачайте помпой воздух в емкость (несколько движений), создав в ней избыточное давление.
8. Открыв кран подачи воды на инструменте, отрегулируйте поток подаваемой воды в рабочую зону.
9. По окончании работы сбросьте давление в емкости с помощью клапана (3), выверните помпу и слейте оставшуюся воду. Отсоедините шланг подачи воды от инструмента

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

111024, г. Москва, Андроновское шоссе, дом 26, стр.4.

Тел. (495)710-88-01; (495)230-03-28

E-mail: stock@messer.su

www.messer.su





www.messer.su

