


# HALO 65 Quick Guide / Краткое руководство

## 1 - System Selection / Выбор операционной системы



**FN + X + S** Win mode / Режим Win

**FN + X + A** Mac mode / Режим Mac


## 2 - Connection Mode Selection / Выбор режима подключения

- Power Off / Питание выключено
- Wired mode / Проводной режим
- Wireless mode / Беспроводной режим

\* In the wired mode, it is necessary to use a data cable to connect with the device.

В проводном режиме для подключения к устройству необходимо использовать кабель для передачи данных.


## 3 - Wireless Device Connection / Беспроводное подключение к устройству



**FN + Q / W / E / R** Bluetooth 1 / Bluetooth 2 / Bluetooth 3 / 2.4Ghz


Long press 3 seconds to enter pairing mode, short press to switch between devices. Plug the 2.4Ghz receiver into your computer before pressing FN + R.

Нажмите и удерживайте 3 секунды для входа в режим сопряжения. Кратко нажимайте для переключения между устройствами. Перед нажатием FN + 4 подключите приёмник 2.4G к вашему компьютеру.




### Leftside LED / LED подсветка

- Power / Заряд аккумулятора <20%
- Power / Заряд аккумулятора 20% - 80%
- Power / Заряд аккумулятора >80%
- Charging / Зарядка
- Caps lock / Индикатор Caps lock
- Wired mode / Проводной режим
- Bluetooth mode / Режим Bluetooth
- 2.4G mode / Режим 2.4G
- Lock Win key / Блокировка клавиши Win
- Режим Win
- Режим Mac



## 4 - Backlight Settings / Настройка основной подсветки




**FN + ←** Backlight effect switching / 灯光模式切换 / バックラ  
Переключение эффекта подсветки

**FN + →** Backlight color switching / 灯光颜色切换 / バックラ  
Переключение цвета подсветки

**FN + ↑ ↓** Brightness + - / Яркость + -

**FN + ⇄** Backlight speed + - / Скорость подсветки + -

## 5 - Halolight Settings / Настройка подсветки периметра корпуса




**FN + H + ←** Halolight effect switching / Переключение эффекта подсветки

**FN + H + →** Halolight color switching / Переключение цвета подсветки

**FN + H + ↑ ↓** Halolights brightness + - / Яркость подсветки + -

**FN + H + ⇄** Halolight speed + - / Скорость подсветки + -

## 6 - Sidelight Settings / Настройки подсветки LED индикатора



**FN + ? + ←** Sidelight effect switching / Переключение эффекта подсветки

**FN + ? + →** Sidelight color switching / Переключение цвета подсветки

**FN + ? + ↑ ↓** Sidelight brightness + - / Яркость подсветки + -

**FN + ? + ⇄** Sidelight speed + - / Скорость подсветки + -

## 7 - Function Keys Switching / Переключение функциональных клавиш



**Mac FN + 1/2/3...+** мультимедийные клавиши

**Win FN + 1/2/3...+** F1/F2/F3...F12



**FN + X + F** F1-F12 function switching / Переключение функциональных клавиш F1 - F12

**Mac FN + 1/2/3...+** F1/F2/F3...F12

**Win FN + 1/2/3...+** мультимедийные клавиши

## 8 - Battery Indicator / Индикатор заряда аккумулятора



**FN + ]** Flashes the current battery level color / Вспышки цвета, соответствующего уровню заряда

**FN + ]** Battery indicator always on enabled / Индикатор уровня заряда аккумулятора всегда включен

**FN + ]** Battery indicator always on disabled / Индикатор уровня заряда аккумулятора всегда выключен

## 9 - Factory Reset / Сброс на заводские настройки



**FN + X + B** Factory reset / Сброс на заводские настройки

**NuPhy**® → [www.nuphy.com](http://www.nuphy.com)  
→ [service@nuphy.com](mailto:service@nuphy.com)

© NuPhy® Studio. All rights reserved. 2022.