

## **EI-4113 Развивающая игрушка «Закручивай и учись. Изучаем английский» (с карточками)**

В процессе игры с набором дети развивают навыки критического мышления, изучают принципы науки и техники, изучают числа и счет, буквы английского алфавита, развивают мелкую моторику.

В наборе

- шуруповерт с насадкой
- крестообразная мини-отвертка
- дизайнерская доска
- 10 двухсторонних карточек с цифрами
- 26 карточек с буквами
- 50 разноцветных болтиков

### **Как играть**

#### **Перед началом работы**

- Вставьте три батарейки типа AAA (приобретаются отдельно) в батарейный отсек шуруповерта, следуя инструкциям.
- Помогите ребенку установить насадку на шуруповерт.
- Покажите ребенку, как изменить направление движения насадки, сдвинув кнопку на задней панели шуруповерта.
- Выберите карточку с буквой или цифрой и поместите ее на доску. Для цифровых карт вы можете начать со стороны счета или цифр.
- Подсчитайте и поместите нужное количество цветных болтиков, необходимых для выбранной карты.

- Прикрепите болтики к доске, чтобы завершить букву, цифру или объект.

## **Советы**

- Вместе с ребенком определите картинки на каждой карточке с буквами, чтобы практиковать звуки. Например: «В, как в butterfly (бабочка)» или «В дает звук /b/».
- Прежде чем прикрепить болтики в карточках, попросите ребенка провести пальцем по каждой букве. Это будет способствовать правильному формированию и распознаванию их написания.
- Подсчитайте количество объектов на каждой карточке с числами, чтобы попрактиковаться в подсчете и научиться сопоставлять число и количество объектов.
- Поговорите с ребенком во время игры, задавая такие вопросы, как «Сколько черники на этой булочке?» или «Какой звук издает эта буква?» Задавать вопросы - отличный способ оценить понимание и улучшить развитие речи.

## **Установка батареек**

1. Для работы шуруповерта требуется три батарейки типа ААА (приобретаются отдельно).
2. Батарейки должны быть вставлены с правильной полярностью.
3. Не смешивайте старые и новые батарейки.
4. Не заряжайте перезаряжаемые батарейки.
5. Не используйте перезаряжаемые батарейки.
6. Не смешивайте различные типы батареек: щелочные, стандартные (углеродно-цинковые) или перезаряжаемые.
7. Используйте только батареи того же или эквивалентного типа.
8. Извлеките из устройства разряженные батарейки.
9. Не допускайте короткого замыкания клемм питания.

10. Для предотвращения коррозии и возможного повреждения изделия рекомендуется вынуть батарейки из устройства, если оно не будет использоваться более двух недель.

**Инструкции по очистке:** Очистите изделие влажной или сухой тканью — не погружайте и не распыляйте на него жидкость или воду.



### **Служба Заботы о Клиентах**

Наши специалисты с удовольствием расскажут Вам, как играть с уже приобретенной игрушкой. Мы поможем по максимуму раскрыть потенциал игры и ответим на все интересующие вопросы.

Пишите: [help@LRinfo.ru](mailto:help@LRinfo.ru)

Наш сайт: [LRinfo.ru](http://LRinfo.ru)