

EI-4105 Развивающая игрушка «Закручивай и учишь. Построй лабиринт» (с карточками)

С помощью набора дети развивают навыки критического мышления, изучают принципы науки и техники, развивают мелкую моторику.

В наборе

- шуруповерт на батарейках
- дизайнерская доска (30 x 25 x 5 см)
- 15 дорожек (S-образная дорожка, прямые дорожки, зубчатые колеса и другие)
- 20 болтиков
- мяч
- 2 настенных кронштейна
- 5 двухсторонних карт лабиринта

Как играть

Перед началом работы

1. Вставьте три батарейки типа ААА (приобретаются отдельно) в батарейный отсек дрели, следуя инструкциям.
2. Помогите ребенку установить насадку на шуруповерт.
3. Покажите ребенку, как изменить направление движения насадки, сдвинув кнопку на задней панели шуруповерта.
4. Положите доску ровно и продемонстрируйте ребенку, как прикрутить болтик, а затем поменяйте направление движения, чтобы показать, как выкрутить болтик.
5. Поместите дорожку на доску. Затем поместите болтик в прорезь, чтобы закрепить дорожку, и полностью прикрутите его. Какие-то дорожки имеют длинную

прорезь, чтобы позволить ей скользить из стороны в сторону. Это обеспечивает максимальную креативность.

6. Пусть ваш ребенок поэкспериментирует с размещением фигур и понаблюдает за тем, как мяч катится по ним. По мере того, как дети размещают, наклоняют и регулируют фигуры, они учатся важным навыкам решения проблем, причинно-следственных связей и пространственного восприятия.

Карточки с заданием

Добавьте в игру 10 супер веселых задач. В каждой карточке есть начальная и конечная точки, а также указаны части, которые вам понадобятся для решения. Эти задачи становятся все более трудными и увлекательными по мере усложнения. С сотнями возможных комбинаций веселье никогда не заканчивается.

Пройдите все 10 испытаний, чтобы стать мастером лабиринта!

Крепления

Использование настенных кронштейнов:

В комплект входят два настенных кронштейна для крепления доски к стене или пробковой доске. Обязательно измерьте и закрепите кронштейны на стене, прежде чем подсоединять их к плате. Используйте скользящие пазы и фиксирующие язычки, чтобы закрепить кронштейны на плате.

Подсоединение нескольких плат:

Для большего игрового пространства можно соединить несколько плат (продаются отдельно) с помощью вкладок и настенных монтажных кронштейнов. Для соединения просто вставьте выступы на внешнем краю платы в пазы скользящего

замка. Сдвиньте доски до тех пор, пока язычок замка не будет закреплен в узкой части канавки.

Установка батареек

1. Для работы шуруповерта требуется три батарейки типа ААА (приобретаются отдельно).
2. Батарейки должны быть вставлены с правильной полярностью.
3. Не смешивайте старые и новые батарейки.
4. Не заряжайте непerezаряжаемые батарейки.
5. Не используйте перезаряжаемые батарейки.
6. Не смешивайте различные типы батареек: щелочные, стандартные (углеродно-цинковые) или перезаряжаемые.
7. Используйте только батареи того же или эквивалентного типа.
8. Извлеките из устройства разряженные батарейки.
9. Не допускайте короткого замыкания клемм питания.
10. Для предотвращения коррозии и возможного повреждения изделия рекомендуется вынуть батарейки из устройства, если оно не будет использоваться более двух недель.

Инструкции по очистке: Очистите изделие влажной или сухой тканью – не погружайте и не распыляйте на него жидкость или воду.



Служба Заботы о Клиентах

Наши специалисты с удовольствием расскажут Вам, как играть с уже приобретенной игрушкой. Мы поможем по максимуму раскрыть потенциал игры и ответим на все интересующие вопросы.

Пишите: help@LRinfo.ru

Наш сайт: LRinfo.ru