

## **EI-4108 Развивающая игрушка «Закручивай и учись. Базовый мини» (с карточками)**

С помощью набора дети развивают навыки критического мышления, изучают принципы науки и техники, развивают мелкую моторику.

В наборе

- шуруповерт с насадкой
- крестообразная мини-отвертка
- дизайнерская доска
- 5 двухсторонних карточек с рисунком
- 50 разноцветных болтиков

### **Как играть**

#### **Перед началом работы**

- Вставьте три батарейки типа ААА (приобретаются отдельно) в батарейный отсек шуруповерта, следуя инструкциям.
- Помогите ребенку установить насадку на шуруповерт.
- Покажите ребенку, как изменить направление движения насадки, сдвинув кнопку на задней панели шуруповерта.
- Выберите карточку активности и поместите ее рядом с доской.
- Подсчитайте и поместите нужное количество цветных болтиков, необходимых для выбранной карты.
- Прикрепите болтики к доске, чтобы завершить рисунок или форму.

## Советы

- Когда вы почувствуете, что ребенок готов работать с карточками активности, выберите для начала одну из простых карточек с рисунком.
- Помогите ребенку разработать стратегию работы с картой. Например, на некоторых картах полезно начинать с верхней части или слева, а затем работать построчно.
- Обращайте внимание ребенка на взаимное расположение болтиков, подсчитывая количество пустых отверстий. Вы можете помочь, задавая такие вопросы, как: «Что находится рядом с желтым болтом?», «Что находится под красным болтом?», «Что находится над зеленой стрелой?», «Сколько синих болтов в этом ряду?»
- По мере того, как ребенок приобретает опыт в создании узоров на карточках, знакомьте его с более сложными рисунками и карточками с картинками. Вы также можете использовать карточки с картинками для пополнения словарного запаса, обсуждая детали на каждой картинке или попросив ребенка рассказать вам историю о дизайне, над которым он работает.

## Установка батареек

1. Для работы шуруповерта требуется три батарейки типа ААА (приобретаются отдельно).
2. Батарейки должны быть вставлены с правильной полярностью.
3. Не смешивайте старые и новые батарейки.
4. Не заряжайте перезаряжаемые батарейки.
5. Не используйте перезаряжаемые батарейки.
6. Не смешивайте различные типы батареек: щелочные, стандартные (углеродно-цинковые) или перезаряжаемые.
7. Используйте только батареи того же или эквивалентного типа.
8. Извлеките из устройства разряженные батарейки.
9. Не допускайте короткого замыкания клемм питания.

10. Для предотвращения коррозии и возможного повреждения изделия рекомендуется вынуть батарейки из устройства, если оно не будет использоваться более двух недель.

**Инструкции по очистке:** Очистите изделие влажной или сухой тканью — не погружайте и не распыляйте на него жидкость или воду.



### **Служба Заботы о Клиентах**

Наши специалисты с удовольствием расскажут Вам, как играть с уже приобретенной игрушкой. Мы поможем по максимуму раскрыть потенциал игры и ответим на все интересующие вопросы.

Пишите: [help@LRinfo.ru](mailto:help@LRinfo.ru)

Наш сайт: [LRinfo.ru](http://LRinfo.ru)