

## Управляющие штрих-коды Mindeo MD6600 для настройки сканера под требования ЦРПТ

Сканер по умолчанию считывает DataMatrix, EAN-8/13/itf-14, PDF-14 (старый ЕГАИС), QR и инверсионные коды. Для восстановления исходных настроек необходимо считать код «Сброс на заводские настройки».

### Сброс на заводские настройки



Узнать версию прошивки сканера (требуется для отправки запроса в службу технической поддержки)



### Активировать считывание EAN13



### Активировать считывание EAN8



### Активировать считывание TIF14



Активировать считывание PDF417



Активировать считывание QR



Активировать считывание DATAMATRIX



Считывание с экрана мобильного телефона



Инверсионные коды считываются во всех режимах (функция не отключается).