



GoGadget,  
> OpenAir

Руководство по эксплуатации  
наушников **GoGadget OpenAir**

Модель: **HC003**

**П**еред началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним.

## **Общие рекомендации по эксплуатации наушников**

- Старайтесь всегда заряжать наушники до 100%.
- Не рекомендуется использовать наушники до того момента, когда они отключаются из-за полного «опустошения» батареи. Начните заряжать их раньше.
- Наушники и кейс требуют зарядки минимум раз в месяц для сохранения полной функциональности батареи. Полная разрядка батареи может привести к ее повреждению.
- Используйте оригинальный кабель для зарядки

- Не храните наушники и кейс при температуре ниже  $-20^{\circ}\text{C}$  и выше  $+30^{\circ}\text{C}$  так как это может привести к повреждению батареи. В зимнее время года не оставляйте наушники на улице и не забывайте в машине.
- Пользуйтесь наушниками в помещении при температуре выше  $0^{\circ}\text{C}$ .
- Проверьте коды степеней защиты IP перед тем, как использовать наушники в помещении с высокой влажностью или в воде.
- Не разбирайте устройство самостоятельно. Данная гарнитура не содержит элементов, обслуживаемых пользователем.

## **Технические характеристики**

Модель:	HC003
Имя Bluetooth:	Go OpenAir (HC003)
ANC:	нет
Емкость аккумулятора I наушника:	35 мАч
Емкость аккумулятора кейса:	300 мАч
Продолжительность автономной работы без кейса:	4–6 ч
Продолжительность автономной работы с кейсом:	около 15 ч.
Количество микрофонов в I наушнике:	1
Радиус беспроводной связи:	> 10 м
Время зарядки наушников:	1–1,5 ч.
Время зарядки кейса:	1–1,5 ч.
Комплектация коробки:	инструкция, наушники, кабель

Габариты кейса (ВхШхГ):	34,8*35,4*64,3 мм
Вес I наушника:	около 7,4 г
Вес кейса с наушниками:	около 77 г
Профили беспроводной связи:	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
Материал:	PC, PMMA, ABS
Класс защиты:	IPX4
Версия протокола:	BT 5.3
Аудио кодек:	SBC/AAC
Тип зарядки:	USB-C
Длина провода:	30 см

## **Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации**

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %.
- В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.

- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- Утилизация изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов, чтобы предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде в результате неконтролируемого выброса отходов.

## **Гарантийные обязательства**

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. Гарантийный срок и срок службы указаны на упаковке.

## Основные действия

Статус	Функция	Действие		Голосовое уведомление
		Левый наушник	Правый наушник	
Наушники в кейсе	Включение	1. Вынуть наушники из кейса		+
		2. Длинное нажатие (3 сек)		
	Выключение	1. Положить наушники в кейс		+
		2. Длинное нажатие (5 сек)		
Входящий звонок	Ответить	2-кратное нажатие		
	Отклонить	Длинное нажатие (2 сек)		
Текущий голосовой вызов	Завершить вызов	2-кратное нажатие		



Статус	Функция	Действие		Голо- совое уведом- ление
		Левый наушник	Правый наушник	
Воспроиз- ведение музыки/ Звонок	Пауза / Воспроиз- ведение	2-кратное нажатие		
	Увеличить громкость	х	1-кратное нажатие	
	Уменьшить громкость	1-кратное нажатие	х	
	Следующий трек	х	3-кратное нажатие	
	Предыду- щий трек	3-кратное нажатие	х	
Любой статус	Вызов голо- сового по- мощника		Длинное нажатие (2 сек)	+

Статус	Функция	Действие		Голо- совое уведом- ление
		Левый наушник	Правый наушник	
Подключены к устройству	Режим Игр/ Музыки	Длинное нажатие (2 сек). По умолчанию используется музыкальный режим		+
Не подключен ни к одному устройству	Подключение к смартфону/ другому устройству	Найти <b>Go OpenAir (HC003)</b> в настройках Bluetooth устройства, выполнить подключение		+

Статус	Функция	Действие		Голосовое уведомление
		Левый наушник	Правый наушник	
Наушники в рабочем состоянии, но отключены от мобильного телефона	Отключение	Если наушники находятся в состоянии поиска пары, но отключены от мобильного устройства 5 минут, наушники автоматически выключатся.		
Заряд наушников менее 10%	Уведомление о низком заряде	Автоматическое голосовое уведомление при снижении уровня заряда		+

**Изготовитель:**

Шеньжень Сихай Интернешнл трейд Ко., Лтд (Shenzhen Seehigh international trade Co.,LTD )

Адрес (Address): Комната 1605, башня Хуажунг, 178  
дорога Минтянь, р-н Футянь, Шеньжень, Китай  
(Room 1605, Huarong tower, No.178, Mintian Road, Futian district, Shenzhen), Китай

**Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза:**

*ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».*

**Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза**

*ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».*

**Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.**

**Месяц и год изготовления изделия указаны на упаковке.**