

## **EI-4187 Развивающая игрушка "Закручивай и учишь. Ракета" (серия Bolt Buddies)**

Давай вместе построим Ракету!

Данная игрушка развивает мелкую моторику, образное мышление, фантазию, логику и зрительно-моторную координацию.

С помощью игрушки «Закручивай и учишь. Ракета» ваш ребенок может создать собственную ракету. Развивайте фантазию, мелкую моторику, логику вместе с милым астронавтом Бадди и космическим псом Ровером. Персонажи умеют выражать эмоции, просто поверните личико Бадди, и вы увидите, как изменится его настроение. Бадди и его верный пес готовы покорять космос. Отправляйтесь в путешествие вместе!

**Примечание:** упаковка является частью игры, используйте ее в качестве космодрома для запуска ракеты.


В наборе:

- корабль-ракета
- астронавт Бадди
- космический Пес Бадди, Ровер
- 6 защелкивающихся деталей
- 7 прозрачных болтиков
- шуруповерт на батарейках с прозрачной насадкой

### **Как играть**

1. Вставьте три батарейки типа ААА в батарейный отсек шуруповерта (см. Установку батареи и инструкции в данном руководстве).
2. Помогите ребенку надеть насадку на шуруповерт.
3. Покажите ребенку, что шуруповерт может вращаться в обе стороны – вперед и назад.


ШАГ 1:  
Соедините вместе детали.



ШАГ 2:  
Используйте шуруповерт, чтобы вкрутить прозрачные болтики в отверстия деталей ракеты. Убедитесь, что все детали закреплены болтиками, чтобы предотвратить их потерю во время игры.



ШАГ 3:  
Используйте болтик, чтобы собрать друга Бадди, затем наденьте на него шлем, и вы готовы к взлету!



## Установка батареек

- Откройте отсек для установки батареек в электрической шуруповерт, ослабив соответствующий шуруп.
- Установите 3 новые батарейки типа ААА в отсек в соответствии с диаграммой внизу
- Не используйте перезаряжаемые батарейки
- Не используйте одновременно старые и новые батарейки
- Не используйте одновременно батарейки разных видов: щелочные, углерод-цинковые и никель-кадмиевые.

- Перезаряжаемые батарейки следует вынуть из игрушки перед зарядкой
- Перезаряжаемые батарейки следует заряжать только под присмотром взрослого
- Батарейки следует располагать в соответствии с указанной полярностью
- Использованные батарейки следует удалить из игрушки
- Избегайте короткого замыкания разъема питания
- Во избежание возникновения ржавчины и прочих возможных повреждений игрушки рекомендуется удалять из игрушки батарейки в том случае, если игрушка не задействована в течение более двух недель
- Закройте отсек и закрутите фиксирующий винт
- Рекомендации по чистке: протирать влажной или сухой тряпкой. Избегать попадания воды или иной жидкости на поверхность игрушки.



### **Служба Заботы о Клиентах**

Наши специалисты с удовольствием расскажут Вам, как играть с уже приобретенной игрушкой. Мы поможем по максимуму раскрыть потенциал игры и ответим на все интересующие вопросы.

Пишите: [help@LRinfo.ru](mailto:help@LRinfo.ru)

Наш сайт: [LRinfo.ru](http://LRinfo.ru)