


EI-4140 Развивающая игрушка «Закручивай и учись. Дрель»



Данная игрушка развивает мелкую моторику, образное мышление, обучает элементарным навыкам строительства. Прекрасное дополнение для серии «Закручивай и учись». Вращение дрели возможно в обе стороны.

Установка батареек

- Откройте отсек для установки батареек в электрической шуруповерт, ослабив соответствующий шуруп.
- Установите 3 новые батарейки типа AAA в отсек в соответствии с диаграммой внизу
- Не используйте перезаряжаемые батарейки
- Не используйте одновременно старые и новые батарейки
- Не используйте одновременно батарейки разных видов: щелочные, углерод-цинковые и никель-кадмиевые.
- Перезаряжаемые батарейки следует вынуть из игрушки перед зарядкой
- Перезаряжаемые батарейки следует заряжать только под присмотром взрослого
- Батарейки следует располагать в соответствии с указанной полярностью
- Использованные батарейки следует удалить из игрушки
- Избегайте короткого замыкания разъема питания
- Во избежание возникновения ржавчины и прочих возможных повреждений игрушки рекомендуется удалять

из игрушки батарейки в том случае, если игрушка не задействована в течение более двух недель

- Закройте отсек и закрутите фиксирующий винт
- Рекомендации по чистке: протирать влажной или сухой тряпкой. Избегать попадания воды или иной жидкости на поверхность игрушки.



Служба Заботы о Клиентах

Наши специалисты с удовольствием расскажут Вам, как играть с уже приобретенной игрушкой. Мы поможем по максимуму раскрыть потенциал игры и ответим на все интересующие вопросы.

Пишите: **help@LRinfo.ru**

Наш сайт: **LRinfo.ru**