


# ИНСТРУКЦИЯ

## WGD-FS02 Программный переключатель 5-позиционный с ключом

### Описание Режимов Работы Переключателя Автоматической Двери

| Режим работы      | Символ                                                                            | Описание режима работы                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Авто              |  | Дверь открывается при появлении объекта в зоне срабатывания снаружи или внутри. Максимальная ширина раскрытия двери (летний режим)   |
| Постоянно Открыто |  | Дверь остается в открытом положении до выбора другого режима работы                                                                  |
| Однонаправленный  |  | Дверь открывается только в одном направлении (например, в конце рабочего дня)                                                        |
| Закрывается       |  | Дверь закрывается и замыкается (если установлена система замыкания). Дверь остается закрытой даже в случае отключения электроэнергии |
| Частично Открыто  |  | Дверь открывается при появлении объекта в зоне срабатывания снаружи или внутри. Ограниченная ширина раскрытия двери (зимний режим)   |

### Подключение Переключателя Автоматической Двери



- Постоянно закрыто
- Частично открыто
- Однонаправленный
- Авто
- Закрывается
- Общий

#### 1. ОПИСАНИЕ.

Благодарим Вас за выбор нашего продукта!

1. Переключатели поставляются с лицевой панелью из шлифованного алюминия или пластика.
2. Литой корпус из цинкового сплава.
3. Стандартное исполнение с блестящим никелированием.
4. Ручка может быть извлечена в любом положении переключателя.
5. Высокая надежность.
6. Минимальные монтажные размеры.
7. Простой монтаж и обслуживание.

#### 2. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

1. В течение гарантийного срока, авторизованный сервисный центр обязуется проводить ремонт или замену переключателя, без дополнительных затрат со стороны пользователя.
2. Гарантийный срок начинается с момента монтажа и длится в течение 12 месяцев.
3. Гарантийный срок на электрические части - 1 год.
4. Любая информация о гарантии и характеристиках устройства может быть изменена без предварительного уведомления.

#### 3. МОНТАЖ

1. Устройство поставляется с предварительно смонтированной лицевой панелью. Перед монтажом устройства, лицевая панель должна быть демонтирована заранее.
2. Присоедините проводники кабеля к разъему в соответствии с требованиями контроллера автоматической двери.
3. Установите переключатель в монтажную коробку, и закрепите с помощью винтов.
4. Скорректируйте положение переключателя таким образом, чтобы кнопки совпали с вырезами на лицевой панели.
5. Установите монтажную рамку перед установкой лицевой панели.
6. Проверьте работу контроллера автоматической двери в каждом из положений переключателя.
7. Для монтажа следует применять монтажную коробку глубиной 50 мм.