

105

GoGadget,  
 > City  
 Wave  
 IPX7<sub>0</sub>  
 ВОЗЬМИ С СОБОЙ КУДА УГОДНО

**Портативная акустика**

Модель: **PS001**

Руководство по эксплуатации

105

**Меры предосторожности**

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства. Не разбирайте его.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не подвергайте устройство давлению, ударам, сильным вибрациям, воздействию жидкости выше разрешённых для данного типа влагозащитности (IP смотрите в пункте с тех. описанием).
- Не используйте устройство при температуре выше 60 °С. В жаркую погоду не оставляйте его в автомобиле или в других местах под воздействием прямых солнечных лучей.
- Если вы не используете устройство в течение долгого времени, поддерживайте уровень заряда аккумулятора на уровне 20-25% и храните колонку в сухом прохладном месте. Чтобы продлить срок службы аккумулятора, не следует долго хранить его в состоянии полной зарядки или разрядки.

**Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации**

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Устройство требует бережного обращения. Оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, огня и т.д.

2

105

- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- Утилизация изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов, чтобы предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде в результате неконтролируемого выброса отходов.

**Гарантийные обязательства**


Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. Гарантийный срок и срок службы указаны на упаковке.

**Технические характеристики**

Модель:	PS001
Имя Bluetooth:	GoGadget CityWave
Мощность:	6 Вт
Размер динамика:	∅ 52 мм
Время работы:	до 30 часов на громкости 50%, до 6 часов на громкости 100%
Количество динамиков:	1
Радиус беспроводной связи:	10 м
Время зарядки:	3 часа
Комплектация:	кабель USB-A (M) - USB-C (M), инструкция по применению
Габариты колонки (ВхШхГ):	∅ 100 * 46,5 мм
Вес колонки без коробки	185 гр
Батарея:	3,7 В / 1200 мАч
Беспроводная связь:	BT 5.0
Степень защиты IP:	IPX7
Профили BT:	A2DP, AVRCP, HFP, HSP, AVDTP, AVCTP, GAVDP
Аудио кодек:	SBC
Тип зарядки:	USB-C
Входная мощность:	DC 5В-1А
Длина провода:	50 см
	BT, AUX IN, встроенный микрофон

3

105

PS001		
	Короткое нажатие	Переключатель режимов BT, TF
	Длительное нажатие	1. Длительное нажатие в течение 2 секунд для включения колонки 2. Длительное нажатие в течение 2 секунд для выключения колонки 3. Если динамик вышел из строя, удерживайте его в течение 8 секунд, чтобы автоматически перезагрузить динамик и выключить его
	Двойное нажатие	1. Состояние подключения Bluetooth: дважды нажмите, чтобы отключить текущее подключение ; 2. Состояние отключения Bluetooth: дважды нажмите для подключения к последнему отключенному устройству
	Короткое нажатие	Уменьшение громкости (30 уровней в Android, 16 уровней в iOS)
	Длительное нажатие	Предыдущая песня
	Короткое нажатие	1. Статус воспроизведения музыки: воспроизведение, функция паузы 2. При поступлении входящего вызова: короткое нажатие для ответа на вызов 3. Когда вы принимаете вызов: короткое нажатие, чтобы повесить трубку
	Длительное нажатие 2 секунды	1. Держите 2 секунды, чтобы войти в TWS-соединение; после подключения продолжительное нажатие для отключения TWS-соединения 2. При поступлении входящего вызова: короткое нажатие, чтобы отклонить вызов

4

105

	Двойное нажатие	Когда колонка подключена через Bluetooth к вашему телефону: дважды нажмите, чтобы перезвонить на последний вызов
	Очень длительное нажатие более 6 сек	--
	Короткое нажатие	Увеличение громкости (30 уровней в Android, 16 уровней в iOS)
	Длительное нажатие 2 секунды	Следующая песня

Описание индикаторной лампы	
BT mode	1. Bluetooth не подключен: белый индикатор быстро мигает 2. Bluetooth подключен: белый индикатор продолжает гореть 3. Воспроизведение музыки: белый индикатор медленно мигает 4. Пауза: белый индикатор продолжает гореть
AUX mode	1. Воспроизведение музыки: белый индикатор медленно мигает 2. Пауза: белый индикатор продолжает гореть
Зарядка	1. Зарядка: Красный индикатор продолжает гореть 2. Полностью заряжен: красный индикатор выключен

5

105

#### Дополнительная информация

##### Изготовитель:

Shenzhen Hutianmei Technology Co., Ltd.  
401, 596-9 Dahe Village, Guancheng Community Guanhu Street,  
Longhua District, Shenzhen, Китай

##### Сделано в Китае.

##### Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:

ИП Монкина Юлия Александровна  
Адрес: РФ, 690066, Приморский край, г. Владивосток,  
ул. Тунгусская, д. 44, оф. 87 Тел: 8 (902) 556-88-88

##### Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза:

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

##### Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза:

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

##### Месяц и год изготовления изделия указаны на упаковке.

6