

GoGadget,
» City
Wave
Pro

IPX7  РАБОТА
В ЛЮБУЮ
ПОГОДУ

Портативная акустика

Модель: **PS002**

Руководство по эксплуатации

Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства. Не разбирайте его.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не подвергайте устройство давлению, ударам, сильным вибрациям, воздействию жидкости выше разрешённых для данного типа влагозащищённости (IP смотрите в пункте с тех. описанием).
- Не используйте устройство при температуре выше 60 °С. В жаркую погоду не оставляйте его в автомобиле или в других местах под воздействием прямых солнечных лучей.
- Если вы не используете устройство в течение долгого времени, поддерживайте уровень заряда аккумулятора на уровне 20-25% и храните колонку в сухом прохладном месте. Чтобы продлить срок службы аккумулятора, не следует долго хранить его в состоянии полной зарядки или разрядки.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Устройство требует бережного обращения. Оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, огня и т.д.

- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- Утилизация изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов, чтобы предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде в результате неконтролируемого выброса отходов.




Гарантийные обязательства



Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. Гарантийный срок и срок службы указаны на упаковке.

Технические характеристики

| | |
|---------------------------|--|
| Модель: | PS002 |
| Имя Bluetooth: | GoGadget CityWave Pro |
| Мощность: | 15 Вт |
| Размер динамика: | ∅ 62 мм |
| Время работы: | 4-12 часов (4 часов при полной громкости, 8 часов на средней громкости, 12 часов при низкой громкости) |
| Количество динамиков: | 1 |
| Время зарядки: | 3-4 часа |
| Комплектация: | 1 провод, 1 аудио кабель, 1 инструкция |
| Габариты колонки (ВхШхГ): | ∅ 100 * 114 мм |
| Вес колонки без коробки: | 370 гр |
| Батарея: | 3,7 В / 2500 мАч |
| Беспроводная связь: | BT5.3 |
| Степень защиты IP: | IPX6 |
| Аудио кодек: | SBC |
| Тип зарядки: | USB-C |
| Входная мощность: | DC 5В=1А |
| Длина провода: | 50 см |
| | BT, AUX IN, встроенный микрофон |

PS002

| | | |
|---|--|--|
|  | Короткое нажатие | Переключение источник звука с беспроводного на AUX. |
| | Длительное нажатие | 1. Длительное нажатие в течение 2 секунд для включения колонки 2. Длительное нажатие в течение 2 секунд для выключения колонки |
| | Двойное нажатие | -- |
|  | Короткое нажатие | Уменьшение громкости |
| | Длительное нажатие | Предыдущая песня |
|  | Короткое нажатие | 1. Статус воспроизведения музыки: воспроизведение, функция паузы 2. При поступлении входящего вызова: короткое нажатие для ответа на вызов 3. Когда вы принимаете вызов: короткое нажатие, чтобы повесить трубку |
| | Длительное нажатие 2 секунды | 1. Отключение беспроводной Bluetooth связи 2. При поступлении входящего вызова: короткое нажатие, чтобы отклонить вызов |
| | Двойное нажатие | --- |
| | Очень длительное нажатие – более 6 сек | Автоматический сброс и отключение питания |

| | | |
|--|------------------------------|---|
|  | Короткое нажатие | Увеличение громкости (30 уровней в Android, 16 уровней в iOS) |
| | Длительное нажатие 2 секунды | Следующая песня |
|  | Двойное нажатие | Подключение / отключение TWS |

Дополнительная информация

Изготовитель:

Шеньчжень Хутяньмей Технолоджи Ко, Лтд
(Shenzhen Hutianmei Technology Co., Ltd.)
Адрес: Этаж 1,2,6-9,11-14, здание В, No.188, проспект Шангчен,
район Футиань, Иу, г. Дзинхуа, провинция Джедзян, Китай
(Floor 1, 2, 6-9, 11-14, Building B, No. 188, Shangcheng Avenue,
Futian District, Yiwu, Jinhua City, Zhejiang Province, China) /
Жуншенгда Индастриал Парк, улица Шиянь, район Баоань,
г. Шеньчжень, Китай (Rongshengda Industrial Park,
Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, China)

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:

ИП Монкина Юлия Александровна
Адрес: РФ, 690066, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Тунгусская, д. 44, оф. 87 Тел: 8 (902) 556-88-88

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза:

*ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических
средств».*

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза:

*ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ
в изделиях электротехники и радиоэлектроники».*

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Месяц и год изготовления изделия указаны на упаковке.