

## Кнопка выхода НО-02 Кнопка "ВЫХОД"



### Назначение

Кнопка предназначена для работы в системах КУД, или других слаботочных системах.

### Установка кнопки

Плоской отверткой аккуратно подденьте верхний край корпуса с разных сторон, потяните на себя и снимите его вместе с кнопкой. Закрепите заднюю часть корпуса вместе с механизмом кнопки на стене. Подключите соединительные провода к контактам. Установите корпус кнопки.

### Характеристики

Коммутируемое напряжение / ток	36В/3А
Тип контактов	Нормально-разомкнутые, нормально замкнутые
Размеры	76 x 23 x 14мм

### Комплект поставки

Кнопка.