

GoGadget,  
> CityBuds  
Lite

Руководство по эксплуатации  
наушников **GoGadget CityBuds Lite**

Модель: **HC008**

**П**еред началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним.

## **Общие рекомендации по эксплуатации наушников**

- Старайтесь всегда заряжать наушники до 100%.
- Не рекомендуется использовать наушники до того момента, когда они отключаются из-за полного «опустошения» батареи. Начните заряжать их раньше.
- Наушники и кейс требуют зарядки минимум раз в месяц для сохранения полной функциональности батареи. Полная разрядка батареи может привести к ее повреждению.
- Используйте оригинальный кабель для зарядки

- Не храните наушники и кейс при температуре ниже  $-20^{\circ}\text{C}$  и выше  $+30^{\circ}\text{C}$  так как это может привести к повреждению батареи. В зимнее время года не оставляйте наушники на улице и не забывайте в машине.
- Пользуйтесь наушниками в помещении при температуре выше  $0^{\circ}\text{C}$ .
- Проверьте коды степеней защиты IP перед тем, как использовать наушники в помещении с высокой влажностью или в воде.
- Не разбирайте устройство самостоятельно. Данная гарнитура не содержит элементов, обслуживаемых пользователем.

## Технические характеристики

Модель:	HC008
Имя Bluetooth:	Go CityBuds (HC008)
ANC:	нет
Емкость аккумулятора I наушника:	30 мАч
Емкость аккумулятора кейса:	200мАч
Продолжительность автономной работы без кейса:	около 4 ч.
Продолжительность автономной работы с кейсом:	около 12 ч.
Радиус беспроводной связи:	> 10 м
Время зарядки наушников:	около 1 ч.
Время зарядки кейса:	около 2 ч.
Комплектация коробки:	инструкция, кабель, наушники
Габариты кейса (ВхШхГ):	58*47*25 мм
Вес I наушника:	около 3,5 г
Профили беспроводной связи:	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Материал:	ABS
Класс защиты:	IPX4
Версия протокола:	BT 5.3
Аудио кодек:	SBC/AAC
Тип зарядки:	USB-C
Длина провода:	30 см

## **Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации**

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %.
- В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.

- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- Утилизация изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов, чтобы предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде в результате неконтролируемого выброса отходов.

## **Гарантийные обязательства**

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. Гарантийный срок и срок службы указаны на упаковке.

## Основные действия

Статус	Функция	Действие		Голосовое уведомление
		Левый наушник	Правый наушник	
Наушники вынуты из кейса	Включение	Длинное нажатие		+
	Выключение	Длинное нажатие		+
Входящий звонок	Ответить	Короткое нажатие		
	Отклонить	2-кратное нажатие		
Текущий голосовой вызов	Завершить вызов	Короткое нажатие		

Статус	Функция	Действие		Голо- совое уведом- ление
		Левый наушник	Правый наушник	
Воспроиз- ведение музыки/ Звонок	Пауза / Воспроиз- ведение	Короткое нажатие		
	Увеличить громкость		Длинное нажатие 3 с	+
	Уменьшить громкость	Длинное нажатие 3 с		
	Следующий трек		2-кратное нажатие	
	Предыду- щий трек	2-кратное нажатие		

Статус	Функция	Действие		Голо- совое уведом- ление
		Левый наушник	Правый наушник	
Наушники подклю- чены к мо- бильному устройству, но не в состоянии вызова	Вызов голосового помощника	2-кратное нажатие	3-кратное нажатие	
Не под- ключен ни к одно- му устрой- ству	Подключе- ние к смарт- фону/друго- му устрой- ству	Найти <b>Go CityBuds (HCO08)</b> , в настройках Bluetooth устройства, выполнить подключение		+
Подклю- чены к устрой- ству	Режим Игр/ Музыки/Сна	3-кратное нажатие (По умол- чанию ис- пользуется музыкаль- ный режим)		+

**Изготовитель:**

Шеньжень Сихай Интернешнл трейд Ко., Лтд (Shenzhen Seehigh international trade Co.,LTD )

Адрес (Address): Комната 1605, башня Хуажунг, 178  
дорога Минтянь, р-н Футянь, Шеньжень, Китай  
(Room 1605, Huarong tower, No.178, Mintian Road, Futian  
district, Shenzhen), Китай

**Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза:**

*ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».*

**Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза**

*ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».*

**Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.**

**Месяц и год изготовления изделия указаны на упаковке.**